

Smartphone

HTC Vox

Uživatelský manuál

Gratulujeme k zakoupení Vašeho nového Smartphone s operačním systémem Windows mobile®

Prosím přečtěte nejdříve následující část

TENTO TELEFON NENÍ PO VYJMUTÍ Z KRABICE PLNĚ NABITÝ

NEVYJÍMEJTE Z TELEFONU BATERII BĚHEM NABÍJENÍ.

ZÁRUKA NA ZAŘÍZENÍ ZANIKÁ V PŘÍPADĚ OTEVŘENÍ KRYTU TELEFONU NEBO MANIPULACI S ELEKTRONIKOU TELEFONU.

DODRŽUJTE SOUKROMÍ OBOU STRAN

V některých zemích je vyžadováno upozornění druhé strany na nahrávání telefonického konverzace. Při nahrávání hovoru vždy dodržujte zákony a omezení platící ve Vaší zemi.

Informace o autorských právech:

Copyright © 2006 High Tech Computer Corp, všechna práva vymezena



a ExtUSB jsou ochranné známky patřící High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Outlook, PowerPoint, Word a Windows Media jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Bluetooth a Bluetooth logo jsou ochranné známky vlastněné Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka ve vlastnictví Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka SD Card Association

Java, J2ME a všechny ostatní ochranné známky založené na Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami Sun Microsystems, Inc v USA nebo jiných zemích.

Copyright © 2006, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2006, Macromedia Netherlands, B.V.

-

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite a Leader jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Macromedia Netherlands, B.V. nebo Adobe Systems Incorporated

Copyright © 2006, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2006, Dilithium Networks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2006, ArcSoft, Inc. a poskytovatelé licencí, všechna práva vyhrazena. ArcSoft a ArcSoft logo jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. v USA a/nebo jiných zemích.

Licencováno společností QUALCOMM Incorporated pod jedním nebo více z následujících patentů:

4901307, 5490165, 5056109, 5504773, 5101501, 5778338, 5506865, 5109390, 5511073, 5228054, 5535239, 5710784, 5267261, 5544196, 5267262, 5568483, 5337338, 5659569, 5600754, 5414796, 5657420, 5416797

Všechny další společnosti nebo produkty uvedené v tomto textu jsou ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami nebo servisními známkami svých vlastníků.

HTC není odpovědné za technické nebo textové chyby nebo vynechání obsažená v tomto manuálu, ani z náhodných nebo následných škod vzniklých doplněním tohoto návodu. Poskytované informace jsou „jak jsou“, bez jakékoliv záruky a může se změnit bez předchozího upozornění. HTC si také vyhrazuje právo změnit obsah tohoto dokumentu kdykoliv.

Žádná část tohoto návodu nesmí být kopírována nebo vysílána v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem, elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání v systému, který umožňuje pozdější reprodukci, nebo přeložena do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného povolení od společnosti HTC.

Důležitá upozornění týkající se zdraví a bezpečnostních opatření

Při používání tohoto produktu je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření a zásady, aby se zabránilo možným škodám a zraněním. Uchovejte a dodržujte všechny bezpečnostní instrukce k produktu.

Aby se zabránilo nebezpečí fyzických zranění, elektrickému šoku, požáru a poškození vybavení

Tento produkt pro svou funkci potřebuje dodávku elektrické energie z určené baterie nebo síťového zdroje. Použití jiných zdrojů elektrické energie způsobí okamžitou ztrátu záruky a zároveň zaniknou povolení udělená tomuto přístroji.

POZOR: Zapojení špatně uzemněného vybavení může způsobit poškození elektrickým proudem.

Tento přístroj je vybaven USB kabelem pro připojení k stolnímu nebo přenosnému počítači. Ujistěte se, že počítač je správně uzemněn před zapojením tohoto přístroje k počítači. Síťový kabel stolního nebo přenosného počítače má speciální zemnicí kolík. Tento kabel musí být zapojen do správně zabudované zásuvky elektrické energie.

Bezpečnostní opatření při použití síťového zdroje elektrické energie:

- **Používejte správný zdroj**

Přístroj by měl být napájen jen z elektrického zdroje odpovídajícího typu, viz značení na přístroji a zdroji. Pokud si nejste jistí, jaký typ síťového zdroje by měl být použit, kontaktujte prodejce přístroje. Přístroj, který k napájení využívá baterie smí být napájen jen bateriemi uvedenými v návodu.

Tento přístroj smí být napájen pouze těmito zdroji:

1. Delta, model ADP-5FH X
2. Phihong, modely PSAA05X-050 a PSC05R-050

Autoadaptéry:

1. Phihong, model CLM10D-050

Upozornění na zacházení s bateriemi:

Tento přístroj obsahuje baterii typu Li-ion. Při nesprávném zacházení hrozí riziko požáru a popálenin. Nepokoušejte se otevřít nebo opravit baterii. Nerozdělávejte, nepropichujte, neničte, nezkratujte kontakty ani elektroniku, nevhazujte do vody nebo do ohně a nevystavujte baterii teplotám vyšším než 60°C



Varování: Pokud je baterie špatně zapojena hrozí riziko požáru nebo exploze. Abyste omezili toto nebezpečí, nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte a nezkratujte baterii. Nevystavujte baterii teplotám vyšším než 60 °C, nevhazujte baterii do ohně a vody. Baterie recyklujte dle nařízení platících v místě používání.



Poznámka: tento přístroj smí být napájen pouze těmito bateriemi:

1. HTC, model LIBR160
2. Simplo, model LIBR160

Bezpečnostní opatření – přímé sluneční záření

Uchovávejte a používejte tento přístroj mimo přílišnou vlhkost a extrémní teploty. Nenechávejte přístroj nebo baterii uvnitř vozidla nebo v místech, kde teplota může překročit 60 °C, například na palubní desce vozidla, parapetu okna nebo za sklem na přímém slunečním nebo silném ultrafialovém světle. Předejdete tím poškození přístroje, přehřátí baterie a případnému poškození vozidla.

Prevence poškození sluchu

Pozor: Pokud používáte sluchátka nastavená na příliš vysokou hlasitost po dlouhou dobu může dojít k trvalému poškození sluchu.

Poznámka: Tento přístroj byl testován s níže uvedenými sluchátky a drátovými ovladači a splňuje francouzské požadavky dle NF EN50332-1:2000 a/nebo NF EN50332-2:2003.



1. Sluchátka vyráběná HTC nebo Cotron, modely CHM-60STV07004, CH-60ST006 a CH-60ST007.
2. Drátový ovladač, vyráběný HTC, model RC W100.

Bezpečnost v letadlech

Vzhledem k možnému rušení navigačních a komunikačních systémů letadel způsobeným tímto přístrojem je použití telefonních funkcí tohoto přístroje na palubě letadla v rozporu se zákony většiny zemí. Pokud chcete tento přístroj používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefonní část (přepnutím letového režimu).

Omezení daná prostředím

Nepoužívejte tento přístroj u benzínových stanic, skladech benzínu, chemických továrnách nebo tam, kde dochází k odstřelu pomocí trhavin, nebo v potenciálně výbušných prostředích, jako např. prostorech kde dochází k manipulaci s palivem, uvnitř podpalubí lodí a v oblastech, kde je ve vzduchu větší množství chemikálií nebo částic (např. zrní, prach, kovové prášky). Jiskry v těchto oblastech mohou způsobit explozi nebo požár, při kterém může dojít k vážným zraněním, popáleninám nebo dokonce úmrtí.

Výbušná prostředí

Pokud se uživatel nachází v oblasti, kde může být výbušná atmosféra nebo kde se nacházejí hořlavé materiály měl by tento přístroj být vypnutý a uživatel by měl dodržovat veškerá nařízení a instrukce na místě. Jiskry v těchto místech mohou způsobit explozi nebo požár, při kterém může dojít k vážným zraněním, popáleninám nebo dokonce úmrtí. Oblasti, ve kterých hrozí riziko výbuchu jsou obvykle, ale ne vždy, označeny. Jedná se např. o benzínové stanice, sklady pohonných hmot, chemické továrny nebo místa, kde dochází k odstřelu pomocí trhavin, nebo potenciálně výbušná prostředí, jako např. prostory kde dochází k manipulaci s palivem, uvnitř podpalubí lodí a v oblastech, kde je ve vzduchu větší množství chemikálií nebo částic (např. zrní, prach, kovové prášky).

Bezpečí na silnici

Řidiči vozidel nesmí používat telefonní přístroj za jízdy, s výjimkou nouzových situací. V některých zemích je možno použít hands-free.

Opatření pro vystavení radiovému vysílání

- Vyhněte se používání tohoto přístroje blízko kovových konstrukcí (např. železný skelet budovy)
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti silných zdrojů elektromagnetického pole, např. v blízkosti mikrovlnné trouby, televizoru nebo reproduktorů
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství neobsahující kovové části
- Použití neoriginálního příslušenství může způsobit překročení limitů pro vyzařování a proto není doporučováno

Rušení zdravotnických zařízení

Tento přístroj může způsobit poruchy zdravotnického vybavení a přístrojů. Použití tohoto přístroje je zakázáno ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení.

Pokud používáte nějakou osobní zdravotní pomůcku, poraďte se s výrobcem této pomůcky nebo Vaším doktorem o dostatečném stínění proti vyzařování tohoto přístroje (radiové záření).

Vždy vypněte telefonní část ve zdravotnických zařízeních kde jste k tomu vyzváni značkou. Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které je citlivé na radiové záření.

Naslouchátka

Některé bezdrátové telefony mohou znemožňovat používání naslouchátek. V takovém případě je třeba kontaktovat výrobce a informovat se o možných alternativách.

Neionizující záření

Tento přístroj může být používán jen v souladu s návodem, aby byla zaručena bezpečnost a neškodnost vyzařování. Jako s každým přístrojem vyzařujícím radiové vlny, je z důvodu bezpečnosti doporučováno nedotýkat a nepřibližovat se příliš k anténní části během vysílání.

Obecná doporučení

- Dodržujte servisní označení
Pokud to není přímo uvedeno v tomto návodu, neprovádějte sami opravy přístroje. Vnitřní část smí být opravována pouze v autorizovaných servisech
- Poškození vyžadující servisní zásah
Odpojte přístroj od zdroje elektrické energie a vyhledejte autorizovaného servisního technika v těchto případech:
 - Do přístroje se vylila tekutina nebo se do něj dostal nějaký předmět
 - Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě
 - Přístroj spadl na zem a poškodil se
 - Na přístroji jsou znatelné známky přehřátí
 - Přístroj nefunguje tak, jak je v návodu uvedeno
- **Vyhnete se horkým místům**
Přístroj by měl být umístěn mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, kamna, trouby nebo jiné zdroje tepla (včetně například audio zesilovačů)

-

- **Vyhněte se mokrým místům**

Nikdy nepoužívejte přístroj v místech se zvýšenou vlhkostí

- **Vyhněte se prudkým změnám teplot**

Pokud se přístroj přemístí z místa s nízkou teplotou do místa s vysokou teplotou (i naopak), může se v přístroji objevit voda ve formě kondenzace. To samé platí i pro místa s rozdílnou vlhkostí. Abyste zabránili poškození přístroje, vyčkejte vždy před používáním přístroje až se vlhkost sama vypaří

- **Nestrkejte předměty do přístroje**

Nikdy nestrkejte jiné předměty do malých otvorů v přístroji. Tyto štěrby a otvory slouží pro větrání a nesmí být blokovány nebo zakrývány

- **Přípevnění přístroje**

Nepoužívejte tento přístroj na nestabilním stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo úchytu. Jakékoliv přípevnění přístroje by mělo probíhat dle instrukcí výrobce a za pomoci příslušenství doporučeného a schváleného výrobcem.

- **Vyhněte se nestabilnímu uchycení**

Nepokládejte přístroj na nestabilním podkladu

- **Používejte přístroj se schváleným vybavením**

Tento přístroj by měl být používán jen s počítači a přístroji, které jsou v tomto návodu označeny jako kompatibilní

- **Upravte hlasitost**

Vždy stáhněte hlasitost před připojením sluchátek nebo jiného audiovybavení

- **Čištění**

Před čištěním odpojte přístroj od zdrojů elektrické energie. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Pro čištění použijte vlhký hadřík, ale NIKDY nepoužívejte vodu na LCD obrazovky

Obsah

Kapitola 1

1.1	Poznáváme telefon a příslušenství	14
1.2	Vkládání SIM karty	20
1.3	Vkládání baterie	21
1.4	Vkládání microSD karty	21
1.5	Zapnutí a vypnutí telefonu	22
1.6	Základní obrazovka (Home)	22
1.7	Programy ve vašem telefonu	23
1.8	Start menu	26
1.9	Quick list (Rychlý seznam)	26
1.10	Zadávání informací	27
1.11	Informace o baterii	31
1.12	Indikátory stavu	33

Kapitola 2

2.1	Používání rozhraní telefonu (aplikace Phone)	35
2.2	Uskutečnění hovoru	36
2.3	Přijetí hovoru	38
2.4	Možnosti při hovoru	39
2.5	Další informace o vytáčení	40
2.6	SIM Tool Kit (STK)	41
2.7	Nastavení přístupu k SIM, pro automobilové sady	42

Kapitola 3

3.1	O synchronizaci	44
3.2	Instalace a používání Windows mobile device Center	45
3.3	Instalace a používání Microsoft ActiveSync	46
3.4	Synchronizace s počítačem	47
3.5	Synchronizace přes Bluetooth	49
3.6	Synchronizace hudby a videa	50

Kapitola 4

4.1	Personalizace telefonu	52
4.2	Přidávání a odebírání programů	56
4.3	Používání programu TaskManager a správa paměti	57
4.4	Správa a zálohování souborů	58
4.5	Ochrana telefonu	60
4.6	Restartování telefonu	61
4.7	Resetování telefonu	62

Kapitola 5

5.1	Kontakty (Contacts)	64
5.2	SIM Manager	67
5.3	Kalendář (Calendar)	69
5.4	Úkoly (Tasks)	72
5.5	Rychlé poznámky (Quick Notes)	73
5.6	Hlasové poznámky (Voice Notes)	73

Kapitola 6

6.1	Zprávy (Messaging)	76
6.2	Textové zprávy (Text Message)	77
6.3	Zprávy MMS (MMS Messages)	78
6.4	Nastavení emailových účtů	82
6.5	E-mail	83

Kapitola 7

7.1	Synchronizace telefonu s firemním e-mail serverem	89
7.2	Práce s firemními E-maily	90
7.3	Správa požadavků na jednání	94
7.4	Hledání kontaktů ve firemním adresáři	96
7.5	Bezpečnost E-mailu	97

Kapitola 8

8.1	Comm Manager (Správce připojení)	101
8.2	Způsoby připojení k internetu	102
8.3	Wi-Fi	102
8.4	GPRS	104
8.5	Vytáčené připojení	105
8.6	Internet Explorer Mobile	107
8.7	Sdílení Internetu	108
8.8	Bluetooth	109
8.9	Windows Live Mobile	114

Kapitola 9

9.1	Kamera (Camera)	118
9.2	Obrázky a video (Pictures & Videos)	123
9.3	Windows Media Player Mobile	124
9.4	Audio Manager	129
9.5	MIDlet Manager	136

Kapitola 10

10.1	ClearVue Office	140
10.2	Adobe Reader LE	143
10.3	Rychlovytáčení (SpeedDial)	144
10.4	Hlasové vytáčení (Voice Speed Dial)	145

Dodatky


A.1	Upozornění	148
A.2	Specifikace	153

1.Kapitola 1


Začínáme

1.1	Poznáváme telefon a příslušenství	14
1.2	Vkládání SIM karty	20
1.3	Vkládání baterie	21
1.4	Vkládání microSD karty	21
1.5	Zapnutí a vypnutí telefonu	22
1.6	Základní obrazovka (Home)	22
1.7	Programy ve vašem telefonu	23
1.8	Start menu	26
1.9	Quick list (Rychlý seznam)	26
1.10	Zadávání informací	27
1.11	Informace o baterii	31
1.12	Indikátory stavu	33

1.1Poznáváme telefon a příslušenství



POLOŽKA	FUNKCE
1. LED indikátory	Levý LED indikátor (modrý/zelený) upozorňuje na připojení přes Bluetooth nebo Wi-Fi, pravý LED indikátor (zelený/červený/oranžový) informuje o stavu baterií a připojení k síti mobilního operátora. Pro více informací o LED indikátorech se podívejte do tabulky na konci této sekce
2. Sluchátko	
3. Obrazovka	
4. Zpět (Back)	Vrátí se na předchozí obrazovku. Při zadávání znaků vymaže poslední zadaný znak
5. Pravá multifunkční klávesa	Provede akci uvedenou na displeji nad klávesou
6. Navigační tlačítko (uprostřed OK)	Používá se pro posun po obrazovce ve směru stisku. Stisknutí prostředku slouží jako potvrzení (OK)
7. Levá multifunkční klávesa	Provede akci uvedenou na displeji nad klávesou
8. Domů (Home)	Po stisku se přístroj vrátí na základní obrazovku
9. Hovor (Talk)	Stisknutím dojde k vytočení čísla, spojení vyzvánějící hovoru nebo (při probíhajícím hovoru) odložení hovoru (hold). Delším podržením se přepíná hlasitý odposlech
10. *T9	Stiskem dojde k přepnutí metody zadávání znaků. Po delším podržení se zobrazí seznam s možností výběru
11. Světelný senzor	Ovládá podsvícení obou klávesnic
12. #Space (mezera)	Stiskem dojde k vložení mezery do textu, po delším podržení se zobrazí seznam znaků
13. Konec (End)	Ukončení hovoru, při delším podržení zamkne klávesnici telefonu
14. QWERTY klávesnice	Po vysunutí je možno zadávat znaky na klasické qwerty klávesnici. Pro více informací vyhledejte kapitolu „Používáme QWERTY klávesnici“ v tomto návodu
15. Tlačítko zapnutí/vypnutí	Stisknutím delším než 1 vteřina se vypne nebo zapne telefon. Krátké stisknutí zobrazí „Quick List“. Pro více informací vyhledejte odpovídající kapitolu v návodu



POLOŽKA	FUNKCE
16. Dvířka SIM karty	Po vysunutí QWERTY klávesnice je možno otevřít prostor pro SIM kartu. Pro více informací o vkládání SIM karty vyhledejte odpovídající část v tomto návodu
17. Hlasové ovládání / poznámky	Po stisknutí se zapne aplikace pro rozpoznávání hlasu. Delší podržení spustí program Voice Notes (hlasové poznámky)
18. Tlačítka hlasitosti	Zvyšují nebo snižují hlasitost přístroje
19. Konektor pro anténu	Umožňuje připojení antény pro zlepšení příjmu signálu. Konektor je pod gumovým krytem
20. Čočky fotoaparátu	
21. Zrcátko pro autoportrét	Při focení autoportrétu umožňuje přesnější zaměření fotoaparátu
22. Reproduktor	Přehrává audiosoubory nebo umožňuje poslech hovoru v režimu hlasitého odposlechu
23. Kryt baterie	
24. Tlačítko fotoaparátu (CAMERA)	Spustí aplikaci Camera. V případě, že tato aplikace již běží na popředí, sejme fotografii
25. microSD slot	Pod gumovým krytem je slot pro microSD kartu
26. port ExtUSB™	Pod gumovým krytem je USB konektor pro připojení počítače, napájecího kabelu, sluchátek pro poslech hudby nebo soupravy handsfree
27. Mikrofon	
28. Očko poutka	Očko pro uchycení poutka na ruku

LED indikátory


Různé barvy, které mohou být zobrazovány dvěma LED indikátory jsou vysvětleny v této části.

Levý LED indikátor	Stav
Bliká modře	Bluetooth je zapnutý nebo nastavený jako „viditelný“
Bliká zeleně	Přístroj je připojen k Wi-Fi síti

Pravý LED indikátor	Stav
Svííí zeleně	Baterie je zcela nabitá
Nesvííí	Baterie je zcela vybitá, SIM karta není vložena nebo je telefon vypnutý
Svííí oranžově	Baterie se nabííí, nebo je telefon připojen pomocí ActiveSync k počítači
Svííí červeně	Baterie není vložena nebo je příliš vybitá
Bliká zeleně	Přístroj je připojen k síti poskytovatele telefonních služeb
Bliká červeně	Baterie je téměř vybitá (méně než 10% nabití)
Bliká oranžově	Teplota baterie je mimo vymezený rozsah (0-48°C) a baterie se přestala nabííjet
Oranžová/zelená barva vypnutý	Chyba baterie. Na displeji je zobrazen obrázek chyby baterie (OBR). V tomto případě odpojte napájecí kabel.

Příslušenství

V krabici s telefonem bylo následující příslušenství:



Příslušenství	Popis
1. AC adaptér	Síťový zdroj pro napájení ze elektrické zásuvky
2. USB kabel	Kabel pro spojení telefonu s počítačem
3. Stereo náhlavní souprava	Může být použita k poslouchání hudby nebo uskutečňování telefonních hovorů. Stiskem tlačítka můžete přijmout nebo ukončit hovor. Posuvné šoupátko slouží k ovládání hlasitosti
4. Pouzdro	Ochranné pouzdro pro telefon


1.2 Vkládání SIM karty

SIM karta je poskytnuta provozovatelem telefonní sítě a obsahuje základní informace, jako je vaše telefonní číslo a adresář.

Ujistěte se, že než začnete je telefon vypnutý.

Pro vložení SIM karty

1. Vysuňte QWERTY klávesnici
2. Otevřete dvířka SIM karty jejich vytažením z těla přístroje a následným vyklopením
3. Vložte kartu do otvoru
4. Zavřete a zajištěte dvířka SIM karty. Pokud uslyšíte jasné cvaknutí, dvířka jsou zajištěna.




Poznámka:

- Telefon nebude možno zapnout dokud nebudou dvířka SIM karty zajištěna
- Pokud otevřete dvířka SIM karty a telefon bude zapnutý, automaticky se vypne
- Neotevírejte dvířka SIM karty pokud je telefon zapnutý

1.3 Vkládání baterie

- 1) Posuňte kryt baterie směrem dolů, aby šel vyndat
- 2) Srovnejte proti sobě kovové kontakty na hranách baterie s pacičkami uvnitř těla telefonu
- 3) Zamáčkněte spodní část baterie na místo a zasuňte zpět kryt baterie




1.4 Vkládání microSD karty

- 1) Vyjměte gumový kryt otvoru pro microSD kartu na pravé straně telefonu
- 2) Zasuňte do otvoru microSD kartu tak, aby kontakty směřovaly směrem vzhůru a potom vraťte na místo kryt


Pro vyjmutí microSD karty na ni zatlačte, aby povyjela z otvoru

Poznámka: microSD karta není součástí balení telefonu.



1.5 Zapnutí a vypnutí telefonu

Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu po dobu asi tří vteřin



1.6 Základní obrazovka (Home)

Základní obrazovka obsahuje důležité informace, jako jsou nadcházející schůzky, stavová hlášení, čas a datum, zvolený profil a ikony programů, které jste naposled použil.

- Pro návrat na tuto obrazovku odkudkoliv stiskněte tlačítko Domů (Home).



1. Zobrazuje jméno poskytovatele telefonních služeb, datum a čas. Kliknutím zde se spustí nastavení komunikace (Comm Manager)
2. Zde můžete vybrat z naposledy spuštěných programů a znovu je spustit přímo ze základní obrazovky





3. Zobrazuje aktuální profil. Kliknutím sem můžete změnit profil
4. Kliknutím zobrazíte informace o zmeškaných hovorech
5. Kliknutím zobrazíte složku zpráv
6. Zobrazuje čas následující schůzky. Kliknutím otevřete Kalendář
7. Kliknutím zobrazíte nainstalované programy
8. Zobrazuje upozornění, jako jsou zmeškané hovory nebo nové zprávy
9. Zobrazuje stav připojení k síti
10. Zobrazuje stav baterie
11. Zobrazuje sílu signálu telefonní sítě
12. Kliknutím otevřete Kontakty, Historii hovorů nebo Zprávy





Použijte navigační tlačítko pro vybrání položek na základní obrazovce.
















Pro více informací o různých ikonách, které je možné vidět na horní liště telefonu vyhledejte sekci „Indikátory stavu“ na konci této kapitoly

1.7 Programy ve vašem telefonu

Následující tabulka uvádí ikony programů, které jsou již nainstalované ve vašem telefonu a jsou dostupné na instalačních discích, které jste dostali s telefonem.

Ikona	Program	Popis
	ActiveSync	Synchronizuje data mezi telefonem a osobním počítačem
	Adobe Reader LE	Umožňuje prohlížení PDF souborů
	Audio Manager	Umožňuje práci s hudebními soubory
	Bluetooth Explorer	Vyhledává v okolí zařízení, která mají povolené sdílení souborů pomocí Bluetooth a zobrazuje sdílený obsah

Ikona	Program	Popis
	Calculator	Kalkulačka
	Calendar	Kalendář - umožňuje plánovat schůzky a zasílat žádosti o schůzky
	Call History	Historie hovorů - zobrazuje informace o odchozích, příchozích a zmeškaných hovorech
	Camera	Fotoaparát - Umožňuje snímat obrázky v různých režimech
	Clear Storage	Vymaže uživatelská data a nastavení, vrátí telefon do původního (továrního) nastavení
	ClearVue Document	Zobrazuje dokumenty programu Word
	ClearVue Presentation	Zobrazuje dokumenty programu Powerpoint
	ClearVue Worksheet	Zobrazuje dokumenty programu Excel
	Comm Manager	Nastavení komunikace – centrální panel kde je možno nastavovat telefonní a další komunikaci
	Contacts	Kontakty – zobrazování a správa kontaktů uložených v přístroji
	File Explorer	Prohlížeč souborů – umožňuje organizovat a spravovat soubory a složky
	Games	Hry – standardně jsou nainstalovány hry „Bubble Breaker“ a „Solitaire“
	Internet Explorer	Prohlížeč Internetu – zobrazuje webové a wapové stránky, umožňuje stahování souborů a programů z Internetu
	Internet Sharing	Sdílení Internetu – umožňuje telefon vystupovat jako externí modem pro osobní počítač
	Messaging	Zprávy – příjem a odesílání e-mail, MMS a textových zpráv


Ikona	Program	Popis
	Messenger	Umožňuje připojení ke službě Windows Live Messenger
	MIDlet Manager	Stahuje a instaluje aplikace založené na jazyce Java, např. hry a nástroje, do vašeho telefonu
	Pictures & Videos	Obrázky a videa - Organizuje a třídí grafiku a videosoubory
	Quick Notes	Předem napište a uložte často používané textové zprávy
	SAPSettings	Umožňuje „Bluetooth Remote SIM“ přístup na vašem telefonu. Více informací v kapitole 2
	Settings	Nastavení – umožňuje měnit rozličná nastavení telefonu
	SIM Manager	Umožňuje pracovat s kontakty uloženými na SIM kartě
	STK (SIM Tool Kit) Service	Umožňuje přístup k programům a službám od poskytovatele telefonních služeb (např. GSM banking, informace)
	Speed Dial	Rychlé vytáčení – vytvořte záznamy pro často volaná čísla nebo často používané programy
	Task Manager	Správce úloh – umožňuje sledovat a ukončovat procesy běžící na telefonu
	Tasks	Úkoly – umožňuje pracovat s úkoly
	Video Recorder	Videokamera – umožňuje nahrávání krátkých videozáznamů v různých režimech
	Voice Notes	vytváří krátké hlasové záznamy
	Windows Live	Připojuje ke službě Windows Live
	Windows Media	Přehrává video a audio soubory

1.8 Start Menu

Ve vašem programu je nainstalováno několik základních programů, které můžete začít ihned používat. Můžete také nainstalovat další programy buď z přiloženého disku „Windows Mobile® Getting Started“ (Začínáme s Windows Mobile) nebo z dalších zdrojů (např. Internetu).

Pro zobrazení dostupných programů ve vašem telefonu:

Klikněte na **Start** na základní obrazovce.
Pro zobrazení dalších programů klikněte na **More** (Více) nebo sjedźte navigačním tlačítkem dolů.



1.9 Quick List (Rychlý seznam)

Rychlý seznam nabízí pohodlný přístup k základním funkcím, jako je zamknutí telefonu a klávesnice, otevření programu „Comm Manager“ a změnu profilu

Pro zobrazení seznamu Quick List:

- 1) Krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu
- 2) Vyberte požadovanou možnost a klikněte na **Select** (Vybrat)
- 3) Pro opuštění seznamu Quick List klikněte na **Cancel** (Zrušit)

1.10 Zadávání informací

Text, čísla a symboly můžete zadávat pomocí číselné klávesnice nebo QWERTY klávesnice. Indikátor v pravém horním rohu displeje informuje, jaký režim vstupu je vybrán.

abc	Zadávání malých písmen
<u>ABC</u>	Zadávání velkých písmen, Caps Lock
ABC	Zadávání velkých písmen, Shift
<u>12#</u>	Zadávání čísel nebo symbolů (značených modře), zamčeno
12#	Zadávání čísel nebo symbolů (značených modře)
xt9	Vstup XT9, malá písmena
xT9	Vstup XT9, velká písmena
<u>xT9</u>	Vstup XT9, velká písmena, Caps Lock

Používání numerické klávesnice

Numerická klávesnice je určena k zadávání telefonních čísel nebo psaní textových zpráv

Pro změnu režimu vstupu

- 1) Stiskněte a držte klávesu *T9.
- 2) V menu vyberte režim, který chcete použít

Používání režimu Multipress

V režimu Multipress zadáváte znak tím, že stisknete numerickou klávesu na které je znak uveden

Pro zadávání textu v režimu Multipress:

- Pro zadání prvního znaku na dané klávese stiskněte tuto klávesu jednou. Pro zadání druhého znaku stiskněte klávesu dvakrát, atd.
- Pro zadání znaku, který je na stejné klávese jako předchozí znak chvíli vyčkejte mez znaky.
- Pro vložení interpunkce opakovaně mačkejte klávesu 1.

Pro změnu časování v režimu Multipress:

Můžete změnit dobu, kterou je třeba čekat mezi stisky klávesy pro zadání dvou znaků umístěných na stejné klávese.

- 1) Na základní obrazovce klikněte na: **Start > Settings > Accessibility**.
- 2) V položce **Multipress time out** vyberte požadovanou délku pauzy mezi stisky.

Používání režimu XT9

Pro vytvoření slov v režimu XT9 tiskněte numerické klávesy, na kterých jsou písmena která chcete mít ve slově. Jak píšete, XT9 analyzuje stisky a vyhledává vhodná slova. Například, pro slovo „bota“ byste stiskli **2, 6, 8, 2**

Vkládání textu v režimu T9

- 1) Stiskněte a držte klávesu ***T9**
- 2) V menu vyberte položku **XT9 Czech** (nebo jinou, dle volby jazyka)
- 3) Učiňte cokoliv z následujících položek pro zahájení vkládání textu v režimu XT9
 - Vložte písmena stiskáváním kláves, na kterých jsou uvedena. Pro každé písmeno stiskněte klávesu jen jednou. Pokud je ve slovníku více slov pro vámi zadanou kombinaci, na spodní části obrazovky se objeví seznam slov
 - Stiskněte klávesu **_#** pro zadávání mezery po slovech.
 - Pro vložení interpunkce stiskněte klávesu **1** a pak ze seznamu vyberte požadovaný znak.

Používání numerického režimu

Pokud textové políčko umožňuje zadání pouze čísel (např. telefonní číslo), režim vstupu se automaticky přepne do numerického režimu. Pokud ale potřebujete zadat čísla uprostřed řádky textu, přepněte se do numerického režimu a poté zpět do režimu Multipress nebo XT9.

Zadávání čísel v textových polích:

- 1) Stiskněte a držte klávesu ***T9** pro změnu do numerického režimu (**12#**)
- 2) Na klávesnici zadejte požadované číslo
- 3) Vraťte se zpět do režimu Multipress nebo XT9 opakovaným stiskem a držením klávesy ***T9**.

Další možnosti při zadávání

V režimu Multipress i XT9 je vždy první písmeno ve větě automaticky velké.

Přepnutí mezi malými písmeny, velkými písmeny a režimem Caps Lock

- Stiskněte klávesu ***T9** pro přepnutí mezi zadáváním malých písmen, velkých písmen a režimem Caps Lock

Mazání znaků

- Pro vymazání jednoho znaku stiskněte klávesu **Backspace (OBR)**
- Pro vymazání více znaků, stiskněte a držte klávesu **Backspace (OBR)**

Vložení mezery

- Pro vložení mezery v režimu Multipress nebo XT9, stiskněte klávesu **_#**

Vložení nestandardního znaku

- 1) Stiskněte a držte klávesu ***T9**
- 2) V menu klikněte na položku **Symbols**, tím zobrazíte seznam možných znaků
- 3) Vyberte požadovaný znak a stiskněte střed navigačního tlačítka (**OK**)

Vložení nového řádku

V políčkách, které umožňují zadání více řádků (záznamy kontaktů a v kalendáři)


- Stiskněte střed navigačního tlačítka (**OK**)

Používání QWERTY klávesnice

Pro používání QWERTY klávesnice vysuňte horní část telefonu (část s displejem) směrem doleva. QWERTY klávesnice je určena pro psaní e-mailů a delších textových zpráv






Po vysunutí QWERTY klávesnice dojde automaticky ke změně orientace displeje do režimu Landscape (krajina). Po zavření se vrátí do původního režimu Portrait.

Poznámka: Cesta pro zapnutí a vypnutí zvuku při vysunutí QWERTY klávesnice: **Start > Settings > Sounds**. V položce **Keyboard sliding** vyberte **None** pro vypnutí zvuku nebo jinou položku pro požadovaný zvuk.



LED indikátory odpovídající klávesám **Cap** a **Fn** svítí oranžově v okamžiku, kdy jsou zapnuty korespondující klávesy (resp. kdy je aktivní jejich funkce). Po použití je tato funkce zrušena opětovným stisknutím klávesy.

S QWERTY klávesnicí je možno dělat následující:

- Pro zadávání malých písmen tiskněte prsty odpovídající klávesy
- Pro zadávání všech znaků velkých (režim Caps Lock) stiskněte klávesu  a pak klávesu . Pro vypnutí tohoto režimu postup opakujte.
- Pro zadání jednoho velkého znaku stiskněte klávesu  a poté odpovídající klávesu
- Pro vložení symbolu (označeny na klávesnici modrou barvou) nebo provedení funkce na klávese (např. posunutí stránky), stiskněte klávesu  a pak stiskněte odpovídající klávesu
- Pro uzamčení v režimu zadávání symbolů nebo provádění funkcí stiskněte klávesu  dvakrát, poté můžete mačkat odpovídající klávesy
- Stiskněte levou nebo pravou multifunkční klávesu pro provedení činnosti, která je uvedena na displeji nad klávesou

1.11 Informace o baterii

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, včetně síly signálu, konfigurace sítě poskytovatele telefonních služeb, teplotě okolí apod.

Odhady hodnot výdrže baterie:


- Délka hovorů: až **7** hodin
- Délka pohotovostního režimu: až **175** hodin
- Přehrávání WMV souborů (video): až **8** hodin
- Přehrávání WMA souborů (audio): až **12** hodin

Varování: Pro snížení nebezpečí požáru a popálenin

- Nepokoušejte se otevřít, rozebrat nebo opravovat baterie
- Neničte, nepropichujte a nezkratujte baterie
- Nevhazujte baterie do ohně ani do vody
- Nevystavujte baterie teplotám vyšším než 60°C
- Vyměňujte baterie pouze za baterie doporučené výrobcem
- Po použití baterie recyklujte nebo vyhazujte v souladu s místní právní úpravou

Kontrola a optimalizace využívání baterie

- Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Power Management** a upravte nastavení podsvícení, vypínání displeje a nastavení světelného senzoru.



-

Pro vypnutí automatického nabíjení telefonu při připojení k počítači klikněte na **Start > Settings > Power Management** a v položce **When device is turned on, do not charge the battery when connected to the PC** vyberte **On**.

Vybitá baterie

Co dělat když se objeví hlášení o vybité baterii:

- 1) Okamžitě uložte rozdělaná data
- 2) Připojte USB kabelem telefon k počítači, nebo připojte síťový zdroj
- 3) Vypněte telefon. Zapněte ho jen když ho potřebujete používat

1.12 Indikátory stavu

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Nová SMS zpráva		Wi-Fi zapnut, ale telefon není připojen k žádné síti
	Nová e-mailová zpráva		Připojeno k Wi-Fi síti
	Roaming		Probíhá připojení k Wi-Fi síti
	Nová zpráva MSN Messenger		Synchronizace přes Wi-Fi
	Vytáčení bez vložené SIM karty		GPRS dostupné
	Probíhá hovor		Připojování přes GPRS
	Probíhá datový přenos		GPRS připojeno
	Hovory přesměrovány		EDGE dostupné
	Hovor je přidrženy		EDGE připojeno
	Zmeškaný hovor		Zadávání malých písmen
	Stav baterie		Zadávání velkých písmen, Caps Lock
	Vybitá baterie		Zadávání velkých písmen
	Téměř prázdná baterie		Zadávání symbolů nebo čísel, uzamčeno
	Baterie se nabíjí		Zadávání symbolů nebo čísel
	Žádná baterie, nebo chyba		Vstup XT9, malá písmena
	Síla signálu		Vstup XT9, velká písmena
	Připojeno k síti nebo žádný signál		Vstup XT9, velká písmena, Caps Lock
	Nepřipojeno k síti (vypnuto)		Zvonění vypnuto
	Není vložena SIM karta		Hlasitý reproduktor zapnutý
	Chyba SIM karty		Vibrační upozornění
	Chyba synchronizace		Bluetooth dostupný nebo viditelný
	Mikrofon ztlumený		Připojeno k náhlavní soupravě přes Bluetooth

2.2 Kapitola 2

Používání telefonního rozhraní

2.1	Používání rozhraní telefonu (aplikace Phone)	35
2.2	Uskutečnění hovoru	36
2.3	Přijetí hovoru	38
2.4	Možnosti při hovoru	39
2.5	Další informace o vytáčení	40
2.6	SIM Tool Kit (STK)	41
2.7	Nastavení přístupu k SIM, pro automobilové sady	42

2.1 Používání rozhraní telefonu (aplikace Phone)

Pomocí rozhraní telefonu můžete uskutečňovat příchozí a odchozí hovory, můžete pomocí něj sledovat využití, odesílat krátké textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Obrazovka aplikace Phone

Z této obrazovky můžete zahájit hovor, nalézt kontakt nebo uložit nové číslo do kontaktů. Pro přístup na obrazovku Phone můžete využít tyto možnosti:

- Stisknout (OBR TELEFON)
- Zadat telefonní číslo pomocí číselné klávesnice

Vložení PIN kódu

Většina SIM karet má nastavené zabezpečení pomocí kódu PIN (osobní identifikační číslo), které jste obdrželi od poskytovatele telefonní sítě spolu s PIN kartou. Pokud je SIM karta takto zabezpečena, je nutné zadat pomocí numerické klávesnice PIN kód když vás k tomu přístroj vyzve a stisknout tlačítko **Done**.

Poznámka: Pokud zadáte PIN kód třikrát za sebou nesprávně, SIM karta bude zablokována. Pro její odblokování je třeba použít kód PUK. Tento kód vám taktéž poskytl provozovatel telefonní sítě.

Můžete změnit přednastavený PIN kód takto: **Start > Settings > Security > Change SIM PIN**.

Nastavení vyzváněcího tónu

Můžete si vybrat, jak budete upozorněni na příchozí hovory, připomenutí, nové zprávy, upozornění a ostatní události.

Nastavení vyzvánění příchozích hovorů:



- 1) Na základní obrazovce zadejte: **Start > Settings > Sounds**
- 2) V seznamu vyzváněcích tónů vyberte požadovaný a klikněte na **Done**

Pokud vyberete vibrace (Vibrate), zvuk je ztlumená a telefon bude při příchozím hovoru pouze vibrovat. Na horní liště se objeví ikona vibrací (OBR). Pokud vyberete v seznamu **None**, telefon nebude upozorňovat ani vibrací, ani zvukem. Pro více informací o zvukových upozorněních vyhledejte kapitulu „Vyberte jak budete upozorňováni na události“ v kapitole 4.


2.2 Uskutečnění hovoru


Hovor můžete vyvolat ze základní obrazovky, obrazovky telefonu, z kontaktů, rychlého vytáčení, historie hovorů nebo SIM kontaktů (kontaktů uložených na kartě SIM)

Uskutečnění hovoru ze základní obrazovky

- Zadejte telefonní číslo pomocí numerických kláves a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem 
- Pokud potřebujete odstranit zadané číslo, stiskněte 

Poznámka: Můžete také použít QWERTY klávesnici pro zadání telefonního čísla.



Tip: Při zadávání čísel se zobrazuje také seznam jmen a čísel, jak telefon prohledává kontakty, historii telefonů, rychlé vytáčení a kartu SIM tak, aby našel odpovídající jméno. Například, pokud zadáte 5, objeví se kontakty jejichž jméno nebo příjmení začíná na J, K nebo L, stejně jako čísla, která začíná na 5. Stisknutí další klávesy dále upřesní hledání. Pokud se objeví jméno, které hledáte, vyberte ho a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem ().

Uskutečnění hovoru ze seznamu kontaktů (Contacts)

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Contacts** (pokud je to zobrazeno), nebo vyberte **Start > Contacts**
- 2) Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko se zeleným telefonem (OBR)

Vybrání čísla kontaktu

Standardně je vytáčeno mobilní číslo kontaktu (označeno (m)). Můžete ale vybrat i jiné číslo toho samého kontaktu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Contacts** (pokud je to zobrazeno), nebo vyberte **Start > Contacts**
- 2) Vyberte požadovaný kontakt
- 3) Stiskem navigačního tlačítka vpravo nebo vlevo vyberte, zda chcete volat mobilní číslo (m), pracovní (w) nebo číslo domů (h).
- 4) Stiskněte tlačítko se zeleným telefonem (OBR)
 - Pro prohlížení nebo úpravu údajů vybraného kontaktu stiskněte **Menu** a vyberte **Edit**
 - Pro uložení kontaktu na kartu SIM stiskněte **Menu** a vyberte **Save to SIM**

Pro další informace o kontaktech prohlédněte kapitolu 5.

Uskutečnění hovoru z historie hovorů

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Call History** (pokud je to zobrazeno), nebo vyberte **Start > Call History**
- 2) Vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko se zeleným telefonem (OBR)

V obrazovce s historií hovorů stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) pro zobrazení detailů, jako jsou typ telefonu (zmeškaný, přijatý, odchozí), délku hovoru, datum a čas. Opětovné stisknutí středu navigačního tlačítka (OK) vytočí hovor.

Upřesnění výběru

Na obrazovce historie hovorů stiskněte **Menu** a budete moci vybrat z různých možností úpravy výběru, např. nastavení filtrů zobrazení.

Poznámka: Pokud na obrazovce historie hovorů kliknete na **Save**, můžete uložit číslo do kontaktů.

Uskutečnění hovoru z rychlého vytáčení

Pro více informací o rychlém vytáčení nalistujte oddíl „Používáme rychlé vytáčení“ v kapitole 10

Uskutečnění hovoru z programu SIM Manager



- 1) Klikněte na **Start > Expert > SIM Manager**. Počkejte až se načte obsah vaší karty SIM.
- 2) Vyberte požadovaný kontakt a klikněte na **Menu > Call**

Pro více informací o programu SIM Manager nalistujte kapitolu 5.

2.3 Přijetí hovoru

Když telefon oznámí příchozí hovor, je možno ho přijmout nebo odmítnout.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

- Pro přijetí stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem 
- Pro odmítnutí stiskněte červené sluchátko 

Ukončení hovoru

- Stiskněte červené sluchátko 


2.4 Možnosti při hovoru

Váš telefon umožňuje manipulovat s více telefony v jeden okamžik.

Během hovoru stiskněte **Menu** pro zobrazení možností správy hovoru.

Pokud chcete být během hovoru informováni o dalším příchozím hovoru, musí být aktivní funkce Call Waiting.

Pro aktivaci Call Waiting, klikněte na **Start > Settings > Phone > Call Waiting > Provide call waiting notifications**.



Přijetí druhého hovoru

- 1) Klikněte na **Answer** abyste přijali druhý hovor a první nechali čekat (Hold)
- 2) Pro ukončení druhého hovoru a návrat k prvnímu hovoru stiskněte červené sluchátko



- Můžete přepínat mezi hovory kliknutím na **Swap**

Sestavení konferenčního hovoru



Ne všichni poskytovatelé telefonních služeb umožňují konferenční hovory. Pro více informací kontaktujte svého poskytovatele.

- 1) Buď první hovor odložte (**Menu > Hold**) a vytočte další číslo, nebo přijměte druhý (příchozí) hovor
- 2) Klikněte na **Menu > Conference**

Poznámka:

- Pokud je sestavení konferenčního hovoru úspěšné, na vrchu displeje se objeví slovo „Conference“.
- Pokud chcete přidat další lidi do probíhajícího konferenčního hovoru, odložte probíhající hovor (**Menu > Hold**), zadejte další telefonní číslo a klikněte na **Resume** pro návrat do hovoru.

Zapnutí a vypnutí hlasitého odposlechu

- Během hovoru klikněte na **Menu > Speakerphone On**. Na liště na displeji se objeví ikona .
- Pro vypnutí klikněte během hovoru na **Menu > Speakerphone Off**. Další možností zapnutí a vypnutí hlasitého odposlechu je přidržení tlačítka se zeleným sluchátkem  během hovoru.

Varování: Abyste se vyhnuli možnému poškození sluchu, nikdy nepřidržujte telefon u ucha když je zapnut hlasitý odposlech.


Vypnutí mikrofonu

- Během hovoru klikněte na **Menu > Mute**

Když je mikrofon vypnutý, na liště na displeji se objeví ikona (OBR). Pro opětovné zapnutí mikrofonu klikněte na **Menu > Unmute**.

2.5 Další informace o vytáčení

Uskutečnění nouzového telefonátu

- Zadejte odpovídající číslo (pro vaši zemi) a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem .

Tip: Další nouzová telefonní čísla mohou být uložena na vaší kartě SIM.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1) Stiskněte a držte **0** (nulu) na numerické klávesnici, dokud se na displeji neobjeví



(plus).

- 2) Zadejte plné telefonní číslo a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem,



Příklad čísla: +(420)(123456789) – (kód země)(telefonní číslo)

Vložení pauzy nebo dlouhé pauzy do vytáčeného čísla

Některé mezinárodní hovory nebo čísla vyžadují vložení pauzy nebo dlouhé pauzy během vytáčení, aby byl hovor uskutečněn úspěšně.

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Contacts**
- 2) Vyberte kontakt a stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) pro otevření karty kontaktu
- 3) Klikněte na **Menu > Edit**
- 4) Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit pauzu nebo dlouhou pauzu
- 5) Klikněte na **Menu > Insert pause** nebo **Insert Wait**
Písmeno „p“ (pauza) nebo „w“ (dlouhá pauza) se objeví v číselné sekvenci v místě, kde bude pauza nebo dlouhá pauza.

Poznámka: Dlouhá pauza není dostupná pro čísla uložená na kartě SIM.

- 6) Klikněte na **Done**

Poznámka: Když voláte číslo, které obsahuje dlouhou pauzu, musíte stisknout tlačítko se zelených sluchátkem, aby s pokračovalo ve vytáčení

2.6SIM Tool Kit (STK)

Pro používání této funkce musí být vložena taková karta SIM, která umožňuje přístup ke službám poskytovaným telefonním operátorem.

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > SIM Tool Kit (STK)**
- 2) Pro vybrání požadované služby ji vyberte v seznamu a klikněte na ní

2.7 Nastavení přístupu k SIM kartě pro automobilové sady pomocí Bluetooth

Automobilové sady, které umožňují funkci SIM Access Profile (SAP) se mohou připojit k vašemu telefonu a přistupovat na kartu SIM pomocí Bluetooth.

Poznámka:

- Ujistěte se, že všechny telefonní kontakty jsou uloženy na SIM kartě a ne jen v paměti telefonu. Nastavte automobilovou sadu tak, aby stahovala kontakty pouze z karty SIM.
- Kontaktujte poskytovatele telefonních služeb pro informace které automobilové sady jsou kompatibilní s vaším telefonem.

- 1) V telefonu nastavte, aby byl režim Bluetooth aktivní a telefon nastavený jako viditelný
- 2) Klikněte na **Start > Expert > SAPSettings**
- 3) Na obrazovce BT Remote SIM Access zatrhněte položku **Remote SIM Access** a klikněte na **Done**
- 4) Připojte vaši automobilovou sadu k telefonu pomocí Bluetooth. Pro více informací jak toto udělat vyhledejte patřičnou sekci v návodu k automobilové sadě.
- 5) Na telefonu se objeví zpráva, že mezi telefonem a automobilovou sadou bylo navázáno spojení. Klikněte na **OK**.
- 6) Na obrazovce BT Remote SIM Access klikněte na **Done**

Poznámka: Po dobu, co bude aktivní toto spojení nebude možno z telefonu uskutečňovat telefonické hovory ani přijímat nebo odesílat textové zprávy. Tyto funkce místo telefonu převezme automobilová sada.

3. Kapitola 3

Synchronizace informací s vaším počítačem

3.1	O synchronizaci	44
3.2	Instalace a používání Windows mobile device Center	45
3.3	Instalace a používání Microsoft ActiveSync	46
3.4	Synchronizace s počítačem	47
3.5	Synchronizace přes Bluetooth	49
3.6	Synchronizace hudby a videa	50

3.1. O synchronizaci

Informace ze svého počítače si můžete vzít všude s sebou tím, že je synchronizujete do svého telefonu. Tato data mohou být synchronizována:

- **Informace aplikace Microsoft Outlook®**, jako jsou e-mailové zprávy, kontakty, kalendáře, úkoly a poznámky
- **Média**, jako jsou obrázky, hudba a video
- **Oblíbené stránky** z prohlížeče Internetu
- **Soubory**, jako dokumenty a další soubory

Před vlastní synchronizací je třeba nejprve instalovat potřebný software do vašeho počítače. Pro informace potřebné pro instalaci a používání synchronizačního software vyhledejte oddíl „Instalace a používání Windows Mobile Device Center“ a „Instalace a používání ActiveSync“ dále v této kapitole

Způsoby synchronizace

Po úspěšné instalaci synchronizačního software můžete telefon spojit s počítačem jedním z následujících způsobů:

- Připojte dodaný USB kabel. Po zapojení kabelu do počítače a telefonu začne proces synchronizace automaticky.
- Připojte a synchronizujte telefon pomocí Bluetooth. Nejprve musíte telefon spárovat s počítačem. Pro více informací o párování telefonu a počítače vyhledejte odpovídající části v kapitole 8. Pro informace o synchronizaci pomocí Bluetooth vyhledejte oddíl „Synchronizace pomocí Bluetooth“ dále v této kapitole.

Poznámka: Informace aplikace Outlook (e-maily, kontakty, kalendář a úkoly) můžete také synchronizovat se serverem Exchange. Pro více informací o nastavení této synchronizace viz kapitola 7.

3.2 Instalace a používání Windows Mobile® Device Center

Microsoft Windows Mobile® Device Center je náhradou za program **Microsoft® ActiveSync®** na Windows Vista®.

Nastavení synchronizace mezi telefonem a počítačem

- 1) Připojte telefon k PC. Windows Mobile Device Center se sám nastaví a poté se spustí
- 2) Na obrazovce s licenčním ujednáním klikněte na **Accept**
- 3) Na základní obrazovce Windows Mobile Device klikněte na **Set up your device**

Poznámka: Pokud nechcete synchronizovat informace aplikace Outlook, klikněte na **Connect without setting up your device**.

- 4) Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat a klikněte na **Next**
- 5) Vyberte označení vašeho telefonu (pro identifikaci) a klikněte na **Set Up**

Když dokončíte tohoto pomocníka, Windows Mobile Device Center synchronizuje automaticky váš telefon. Všechna vybraná data se po synchronizaci objeví na vašem telefonu.

3.3 Instalace a používání Microsoft ActiveSync®

Následující kroky jsou nutné pro instalaci a nastavení ActiveSync 4.5 nebo pozdější verze na systém Windows XP nebo jiný kompatibilní systém.

Instalace a nastavení ActiveSync

- 1) Vložte disk označený Getting Started do mechaniky vašeho PC
- 2) Plňte instrukce tak, jak se objevují na obrazovce
- 3) Po dokončení instalace připojte k PC váš telefon
- 4) Po připojení se objeví průvodce nastavením a navede vás k vytvoření spárování.
Klikněte na **Next**
- 5) Pro synchronizaci telefonu s počítačem odškrtněte zaškrtačací políčko **Synchronize directly with a server running Microsoft Exchange Server** a klikněte na **Next**
- 6) Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat a poté klikněte na **Next**
- 7) Klikněte na **Finish**

Poté co dokončíte průvodce nastavením synchronizuje ActiveSync váš telefon automaticky. Všechna vybraná data se po synchronizaci objeví na vašem telefonu.

3.6 Synchronizace s počítačem

Po připojení vašeho telefonu k osobnímu počítači dojde k synchronizaci dat. Během připojení se ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center na vašem počítači stará o synchronizaci změn na počítači nebo telefonu automaticky. Synchronizaci také můžete spustit nebo ukončit ručně.

Zahájení a ukončení synchronizace při používání Windows Mobile Device Center

- 1) Po připojení telefonu k PC klikněte na **Start > ActiveSync**
- 2) Klikněte na **Sync** pro zahájení synchronizace. Pokud chcete synchronizaci ukončit předčasně, klikněte na **Stop**.

Změna typu synchronizovaných informací

Můžete změnit co se bude synchronizovat mezi počítačem a telefonem.

- 1) Před změnou nastavení synchronizace na telefonu odpojte váš telefon od počítače
- 2) Na telefonu klikněte na **Start > ActiveSync**
- 3) Klikněte na **Menu > Options**
- 4) Zaškrtněte nebo odškrtněte položky, které chcete, resp. nechcete synchronizovat. Pokud nějakou položku nemůžete zaškrtnout, je vybrána jiná položka, která toto znemožňuje. Prohlédněte celý nabízený seznam
- 5) Pro upřesnění nastavení položky tuto položku vyberte a klikněte na **Settings**.
Upřesnění nastavení není dostupné pro všechny položky

Poznámka: Oblíbené (Favorites), Soubory (Files), Media a OneNote jsou vždy šedivě zabarveny a není je možno je vybrat. Pro úpravu těchto položek je třeba spustit ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center na vašem počítači.

Synchronizace s více počítači

Svůj telefon můžete nastavit tak, aby synchronizoval s více než jedním počítačem, nebo s kombinací počítačů a Exchange serveru. Při synchronizaci s více počítači se synchronizované položky a jejich změny promítají na všech počítačích.

Například pokud máte nastavenou synchronizaci se dvěma počítači (PC1 a PC2), které mají různá data, výsledek je následující:

Umístění	Nový stav
PC1	Všechny kalendáře a kontakty aplikace Outlook, co byly na PC2 jsou nyní i na PC1
PC2	Všechny kalendáře a kontakty aplikace Outlook, co byly na PC1 jsou nyní i na PC2
Telefon	Všechny kalendáře a kontakty aplikace Outlook, co byly na PC1 a PC2 jsou nyní na telefonu

Poznámka:

- E-mailové zprávy aplikace Outlook mohou být synchronizovány jen s jedním počítačem
- Pro vypnutí synchronizace s jedním počítačem klikněte na **Menu > Options**, vyberte jméno počítače a klikněte na **Menu > Delete**

Řešení problémů s ActiveSync spojením

Když je počítač připojen k Internetu nebo místní síti, v některých případech počítač odpojí spojení pomocí ActiveSync s vaším telefonem. Pokud se to stane, klikněte na **Start > Settings > Connections > USB to PC** a potom odškrtněte položku **Enable advanced network functionality**. To způsobí, že ActiveSync použije standardní USB spojení.

3.6 Synchronizace přes Bluetooth

Svůj telefon můžete připojit k počítači a synchronizovat i přes Bluetooth.

Nastavení připojení k počítači přes Bluetooth

- 1) Nastavte synchronizační software na vašem počítači (ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center) pro příjem Bluetooth spojení.
- 2) Na telefonu klikněte na **Start > ActiveSync**
- 3) Ujistěte se, že Bluetooth na počítači i telefonu je zapnutý a nastavený jako viditelný. Pro více informací, vyhledejte sekci „Bluetooth“ v kapitole 8
- 4) Klikněte **Menu > Connect via Bluetooth**
- 5) Pokud je toto poprvé, co jste se připojili k tomuto počítači přes Bluetooth, musíte nejdříve tato zařízení spárovat pomocí průvodce spojením Bluetooth, který se objeví na telefonu. Pro více informací o párování vyhledejte sekci „Bluetooth párování“ v kapitole 8

Poznámka:

- Pro zvýšení výdrže baterie vypínejte Bluetooth pokud ho nepoužíváte
- Aby bylo možné spojení a synchronizace pomocí Bluetooth, musí být váš počítač vybaven Bluetooth adaptérem, buď vestavěným nebo externím

3.6 Synchronizace hudby a videa

Pokud chcete i na cestách s sebou mít svou hudbu a další legální média, nastavte synchronizaci hudby a videa v Microsoft Windows Media Player.

Kromě výběru typu souborů k synchronizaci v ActiveSync je třeba vybrat konkrétní soubory ve Windows Media Player. Předtím, než mohou být soubory synchronizovány je třeba učinit tyto kroky:

- Nainstalovat Windows Media Player, verze 11, na počítač (tato verze funguje pouze pod Windows XP nebo novějšími systémy)
- Připojit telefon k počítači pomocí USB kabelu
- Nastavit synchronizační partnerství mezi telefonem a Windows Media Player.

Pro více informací o aplikaci Windows Media Player ve vašem telefonu přečtete sekci „Windows Media Player Mobile“ v kapitole 9.

Kapitola 4

Správa vašeho telefonu

4.1	Personalizace telefonu	52
4.2	Přidávání a odebírání programů	56
4.3	Používání programu TaskManager a správa paměti	57
4.4	Správa a zálohování souborů	58
4.5	Ochrana telefonu	60
4.6	Restartování telefonu	61
4.7	Resetování telefonu	62

4.1 Personalizace telefonu

Nastavení základní obrazovky

Základní obrazovka je výchozím místem pro většinu činností. Z této obrazovky máte přístup ke všem funkcím a programům.

Úprava základní obrazovky

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Home Screen**
- 2) V položkách **Home screen layout** (rozložení základní obrazovky), **Color scheme** (nastavení barev), **Background image** (pozadí) a **Time out** (čas pro návrat na tuto obrazovku) vyberte nastavení, které požadujete a klikněte na **Done**

Nastavení obrázku jako pozadí

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Pictures & Videos**
- 2) Vyberte obrázek, který chcete nastavit jako pozadí. Klikněte na **View** nebo stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) pro větší obrázek.
- 3) Klikněte **Menu > Use as Home Screen**
- 4) Pokud je obrázek větší než základní obrazovka, budete požádáni o vybrání výřezu. Pomocí navigačního tlačítka vyberte výřez, který chcete použít jako pozadí a klikněte na **Next**
- 5) V **Adjust the transparency** (Nastavení průhlednosti) můžete nastavit průhlednost obrázku (čím více procent, tím průhlednější) a poté klikněte na **Finish**

Nastavení data, času, řeči a další regionální nastavení

Váš telefon by měl být nastavený tak, jak je ve vaší zemi obvyklé.

Změna regionálního nastavení

Můžete nastavit jazyk, formáty data a času, stejně jako řadu dalších formátů

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Regional Settings**
- 2) V položce **Language** vyberte preferovaný jazyk
- 3) V položce **Locale** vyberte formáty pro řeč, kterou jste vybrali. Tato možnost automaticky mění formát zbývajících možností (jako datum, čas a měna – date, time, currency) podle přednastavených možností
- 4) Klikněte na **Done**

Nastavení data a času

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Clock & Alarm > Date and Time**
- 2) Zde můžete nastavit časovou zónu, datum a čas (**Time zone, Date, Time**) a poté klikněte na **Done**

Výběr upozornění na události a činnosti

Profil je skupina nastavení, která určuje jak bude telefon upozorňovat na události jako jsou příchozí hovory a zprávy.

Změna aktuálního profilu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Profile [Type]**. Například: **Profile Normal**
- 2) Vyberte nový profil a klikněte na **Done**

Poznámka: Pro rychlou změnu profilu krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí telefonu. Objeví se seznam Quick List, ze kterého můžete snadno vybrat požadovaný profil.

Úprava profilu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Profile [Type]**. Například: **Profile Normal**
- 2) Vyberte profil, který chcete upravovat
- 3) Klikněte na **Menu > Edit**
- 4) Upravte nastavení a klikněte na **Done**. Pro ukončení bez uložení klikněte na **Cancel**

Tip: Pro návrat ke standardnímu nastavení profilu klikněte na **Menu > Reset to default**.

Výběr zvuku pro událost

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Sounds**
- 2) Vyberte zvuk pro požadovanou událost. Vyberte **None** pokud nechcete žádný zvuk
- 3) Klikněte na **Done**

Poznámka: Pro vyzváněcí tóny je možno použít soubory .wav, .mid, .wma nebo .mp3. Pro upozornění a připomenutí je možno použít soubory .wav a .mid.

Tip: Když vyberete zvuk, bude přehrán. Pokud ho chcete slyšet znovu, klikněte na **Menu > Play**.

Nastavení ozvučení numerické a QWERTY klávesnice

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Sounds**
- 2) V položce **Keypad control** vyberte požadovaný zvuk. Vyberte **None** pokud nechcete při stisku klávesy slyšet žádný zvuk.
- 3) Klikněte na **Done**.

Zkopírování zvuku do telefonu

Poté co je soubor se zvukem umístěn ve vašem telefonu, můžete ho použít jako vyzváněcí tón, upozornění nebo připomenutí. Mohou být použity soubory .wav, .mid, .wma nebo .mp3.

- 1) Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB
- 2) Na počítači vyberte požadovaný zvuk a vložte ho do schránky
- 3) V programu Windows Mobile Device Center klikněte na **File Management > Browse the contents of your device**
Nebo
V programu ActiveSync na vašem počítači klikněte na **Explore** a dvakrát klikněte na **My Windows Mobile-Based Device**
- 4) Uložte soubor do vašeho telefonu do adresáře **Application Data > Sounds** (vložením ze schránky)

Nastavení budíku

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Clock & Alarm > Alarm**
- 2) V položce **Alarm time** nastavte čas budíku
- 3) V položce **Alarm** vyberte kdy chcete, aby budík zvonil
- 4) Klikněte na **Done**

Nastavení osobních údajů

Vložení a zobrazování osobních údajů je dobrým opatřením pro případ, že telefon ztratíte. Umožníte tím poctivému nálezci vrátit vám telefon co nejdříve.

Nastavení informací o uživateli

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Owner Information**
- 2) Vložte potřebné údaje a klikněte na **Done**

Nastavení údržby a výkonu

Změna nastavení usnadnění

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Accessibility**
- 2) Vyberte nastavení pro tyto položky:
 - **System font size** – velikost systémového písma – mění velikost zobrazovaného písma
 - **Multipress time out** – časovač opakovaného stisku – nastaví dobu čekání při zadávání více znaků v režimu Multipress
 - **Confirmation time out** – časovač potvrzení – nastaví prodlevu při čekání na potvrzení od uživatele
 - **In-call alert volume** – hlasitost upozornění při hovoru – nastaví hlasitost upozornění na další příchozí hovor nebo novou zprávu
- 3) Klikněte na **Done**

Změna nastavení spotřeby

Můžete použít menu Power Management pro kontrolu stavu baterie a změnu nastavení, které ovlivňují výdrž baterie.

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Power Management**
- 2) Upravte následující nastavení:
 - **Light Sensor Enable** – pokud je tato možnost zapnuta, podsvícení klávesnic je aktivní pouze v temném prostředí. Pokud je vypnuta, podsvícení je aktivní stále.
 - **When device is turned on, do not charge the battery when connected to PC** – vyberte **Off** pokud chcete nabíjet telefon při připojení k počítači pomocí kabelu USB
- 3) Klikněte na **Done**

Tip: Main battery ukazuje zbývajících nabití hlavní baterie

Zjištění verze operačního systému

- Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > About**

Zjištění specifikací telefonu

- Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Device Information**

Zapnutí a vypnutí hlášení chyb

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Error Reporting**
- 2) Vyberte **Enable** (umožnit) nebo **Disable** (zakázat) a klikněte na **Done**

4.2 Přidávání a odebírání programů

Než zakoupíte další programy pro váš telefon, ujistěte se, že jsou kompatibilní se systémem Windows Mobile® 6 Standard.

Přidání programů

- 1) Stáhněte program do vašeho počítače nebo vložte disk, který program obsahuje. Může se jednat o soubor .exe nebo .zip, setup.exe nebo různé verze pro různé druhy procesorů. Ujistěte se, že vybíráte program kompatibilní s vaším zařízením
- 2) Přečtěte si instalační instrukce přiložené k programu
- 3) Připojte telefon k počítači a spusťte instalační program (nejčastěji s příponou .exe)

Odebrání programů

Programy, které jsou na telefonu instalované od výrobce není možné odebrat.

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Setting > Remove Programs**
- 2) Pomocí navigačního tlačítka vyberte program k odstranění a klikněte na **Menu > Remove**

4.3 Používání programu Task Manager a správa paměti

Zjištění, kolik paměti je dostupné


- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > About**
- 2) Sjedťte dolů na položku **Available Memory**

Používání programu Task Manager

- Klikněte na **Start > Task Manager**

Na obrazovce programu Task manager klikněte na **Menu** pro zobrazení možností, kde můžete vybrat zda chcete přejít do procesu, zastavit běžící programy a prohlížet si systémové informace.

Pro zastavení běžícího procesu tento vyberte v seznamu a poté klikněte na **Menu > Stop**



4.4 Správa a zálohování souborů

Soubory můžete zálohovat do počítače pomocí programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync, nebo kopírovat na paměťovou kartu vloženou do telefonu. Můžete také soubory a složkami manipulovat pomocí programu File Explorer, který je nainstalovaný ve vašem telefonu.

Kopírování souborů pomocí Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync na počítači

- 1) Připojte telefon k počítači
- 2) V programu Windows Mobile Device Center klikněte na **File Management > Browse the contents of your device**
nebo
V programu ActiveSync na počítači klikněte na **Explore**. To otevře složku s obsahem vašeho telefonu.
- 3) Vyberte soubory, které chcete překopírovat do počítače.
- 4) Vyberte soubory a pomocí **Ctrl+C** je vložte do schránky. Poté je pomocí **Ctrl+V** vložte do cílové složky na počítači.

Kopírování způsobí vznik oddělených kopií souboru na telefonu a v počítači. Změny udělané v jednom souboru se neprojeví v souboru druhém, nejedná se totiž o synchronizaci

Používání programu File Explorer

Tento program poskytuje mnoho jednoduše použitelných funkcí pro správu souborů a složek.


Spuštění programu File Explorer

- Na základní obrazovce klikněte na **Start > File Explorer**


Program File Explorer funguje ve dvou základní pohledech:

- Seznam
- Ikony

Tento program zobrazí celý obsah paměti vašeho telefonu. Funkce jsou zaměřeny hlavně na správu složek. Když je poprvé spuštěn, je v pohledu Seznam. Pro přepnutí mezi pohledy klikněte na **Menu > View > Icons** nebo **List**.




Správce souborů – zobrazení seznam



Správce souborů – zobrazení Ikony

V programu File Explorer klikněte na **Menu** pro zobrazení seznamu, který umožní odeslat bezdrátově soubor, zobrazit jeho vlastnosti, upravit filtr a další.

Položka **Storage Card** je dostupná pouze pokud je v telefonu zasunuta karta microSD.



Odeslání soubory jako přílohy e-mailu

- 1) V programu File Explorer vyberte soubor a klikněte na **Menu > Send**
- 2) V následující obrazovce (Zprávy) vyberte e-mailový účet
- 3) Soubor bude automaticky připojen jako příloha k nové zprávě. Vyberte příjemce, předmět zprávy a napište vzkaz
- 4) Klikněte na **Send**

Poznámka: Soubor můžete také odeslat jako přílohu MMS zprávy.

4.5 Ochrana telefonu

Svůj telefon můžete chránit před použitím nepovolanými osobami tím, že bude požadován kód PIN před umožněním hovorů. Kromě toho také můžete uzamknout klávesnice nebo celý telefon.

Zapnutí požadavku na PIN kód

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Security > Enable SIM PIN**
- 2) Vložte svůj kód PIN a klikněte na **Done**

Poznámka: Pro ukončení bez zapnutí požadavku na PIN kód stiskněte klávesu Domů

Vypnutí požadavku na PIN kód

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Security > Disable SIM PIN**
- 2) Vložte svůj kód PIN a klikněte na **Done**

Změna kódu PIN

Zapamatujte nebo запиšte si svůj kód PIN. Pokud je zapnut požadavek na PIN kód, musíte při zapnutí zadat tento kód.

- 1) Klikněte na **Start > Settings > Security > Change SIM PIN**
- 2) Do políčka **Old PIN** zadejte starý kód PIN
- 3) Vložte a potvrďte nový kód PIN, poté klikněte na **Done**

Uzamčení klávesnic

Uzamčení klávesnic zamezí registrování stisku kláves. To je užitečné pokud máte telefon například zapnutý a v kapse, nebo kdykoliv chcete zabránit nechtěným stiskům kláves.

- Na základní obrazovce stiskněte a držte tlačítko s červeným sluchátkem (OBR)
Když jsou klávesnice uzamčeny změní se popis levé multifunkční klávesy na **Unlock** (odemknout)

Tip: Pro rychlé zamčení kláves, krátce stiskněte tlačítko pro vypnutí a zapnutí telefonu a ze seznamu Quick List vyberte **Key Lock**.

Poznámka: I se zamčenými klávesnicemi můžete přijímat hovory a uskutečňovat nouzové telefony

Odemčení klávesnic

- Na základní obrazovce klikněte na **Unlock** a stiskněte klávesu ***T9**

Aktivace zámku telefonu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Security > Device lock**
- 2) Vyberte položku **Prompt if device unused for** a pak vyberte časovou prodlevu, po které bude telefon automaticky zamknut
- 3) Vyberte položku **Password type** a zadejte a potvrďte heslo
- 4) Klikněte na **Done**

Poznámka: Když je jednou zámek telefonu nastaven, může být rychle aktivován ze seznamu Quick List bez nutnosti opět procházet všechna nastavení.

Odemknutí telefonu

- Klikněte na **Unlock** a vložte heslo, které jste zadali při nastavování

Zašifrování souborů na kartě microSD

- Klikněte na **Start > Settings > Security > Encryption** a vyberte položku **Encrypt files placed on storage cards**

4.6 Restartování telefonu

Pokud programy nefungují tak jak mají nebo telefon neodpovídá na stisk žádné klávesy, je třeba provést restart.

Restart telefonu

- 1) Vyjměte baterii
- 2) Vyčkejte 3 vteřiny, vložte baterii a zapněte telefon

Varování: Pokud je telefon restartován, veškerá neuložená data v běžících programech budou ztracena.

4.7 Resetování telefonu

Resetování telefonu vymaže všechna data a programy z paměti a vrátí ho do stavu, v jakém byl od výrobce.

Varování: Všechna data budou vymazána. Doporučujeme všechna data předem zazálohovat.

Reset telefonu:

- 1) Klikněte na **Start > Expert > Clear Storage**
- 2) Následujte instrukce na obrazovce

Po resetu bude telefon automaticky restartován.

Kapitola 5

Organizace informací v telefonu

5.1	Kontakty (Contacts)	64
5.2	SIM Manager	67
5.3	Kalendář (Calendar)	69
5.4	Úkoly (Tasks)	72
5.5	Rychlé poznámky (Quick Notes)	73
5.6	Hlasové poznámky (Voice Notes)	73

5.1 Kontakty (Contacts)

Kontakty jsou adresářové údaje lidí a firem, se kterými komunikujete. Pokud na počítači používáte Outlook, můžete synchronizovat data mezi počítačem a telefonem.

Vytvoření nového kontaktu v telefonu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Contacts** (Pokud je zobrazeno), nebo **Start > Contacts > New > Outlook Contact**
Pokud chcete vytvořit nový kontakt na kartě SIM, vyberte **SIM Contact**. Pro vytvoření kontaktů na kartě SIM můžete také využít program SIM Manager
- 2) Vložte informace o kontaktu
 - Pro snadnou identifikaci volajícího můžete některým kontaktům přiřadit vlastní vyzváněcí tón. Pro přidělení individuálního vyzváněcího tónu sjed'te dolů na položku **Custom ring tone** a vyberte požadované zvonění.
 - Pro vložení obrázku ke kontaktu sjed'te na položku **Pictures** a klikněte na **Select picture**. Pak vyberte obrázek, který chcete použít. Obrázek je možno odebrat kliknutím na **Menu > Remove Picture**
- 3) Klikněte na **Done**


Tip: Pokud vám zavolá nebo pošle textovou zprávu někdo, kdo není uložen v kontaktech, můžete rychle vytvořit kontakt ze zprávy nebo z historie hovorů pomocí **Menu > Save to Contacts**.


Úprava a vytočení kontaktu

Zobrazení a úprava informací o kontaktu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Contacts**
- 2) Vyberte kontakt, který chcete zobrazit nebo měnit a klikněte na **Menu > Edit**
- 3) Až budete hotovi, klikněte na **Done**

Vytočení kontaktu ze seznamu kontaktů

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Contacts**
- 2) Vyberte požadovaný kontakt a stiskněte klávesu se zeleným sluchátkem . Automaticky se vytočí hlavní číslo.

Tip: Pokud chcete vytočit jiné než hlavní číslo, zmačkněte navigační klávesu doleva nebo doprava, až se objeví požadované číslo. Pak stiskněte klávesu se zeleným sluchátkem .

Hledání kontaktu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Contacts**

Poznámka: Pokud nemáte aktivní zobrazení podle jmen, klikněte na **Menu > View By > Name**

- 2) Udělejte jednu z následujících možností:
 - Začněte vkládat jméno nebo telefonní číslo kontaktu, dokud se kontakt nezobrazí. Pokud zmáčknete klávesu 5, zobrazí se kontakty kde jméno nebo příjmení začíná na J, K nebo L a jejichž telefonní číslo začíná na 5. Stiskem další klávesy výběr upřesníte.
 - Pokud jste přiřadili kontaktům kategorie, můžete omezit hledání pouze na určité kategorie. Klikněte na **Menu > Filter** a pak na požadovanou kategorii. Pro opětovné zobrazení všech kontaktů vyberte **All Contacts**.
 - Pokud jste vložili údaje do políčka Společnost (Company), můžete kliknout na **Menu > View By > Company**. Kliknutím na název společnosti se zobrazí seznam lidí, kteří tam pracují.

Sdílení kontaktů

Přenesení kontaktů do jiného zařízení pomocí Bluetooth

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Contacts** a pak vyberte kontakt, který chcete přenést
- 2) Klikněte na **Menu > Send Contact > Beam**
- 3) Vyberte zařízení, do kterého chcete kontakt přenést a klikněte na **Beam**

Poznámka: Než budete odesílat kontakty, ujistěte se, že je Bluetooth na obou zařízeních zapnutý a nastavený jako viditelný

Přenesení kontaktu pomocí SMS zprávy

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Contacts** a pak vyberte kontakt, který chcete přenést
- 2) Klikněte na **Menu > Send Contact > Text Messages**. Vyberte konkrétní informaci, kterou chcete přenést a klikněte na **Done**
- 3) V nově vytvořené textové zprávě zadejte číslo, kam chcete zprávu poslat a klikněte na **Send**

Přenesení kontaktu pomocí MMS zprávy

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Contacts** a pak vyberte kontakt, který chcete přenést
- 2) Klikněte na **Menu > Send as vCard**
- 3) Vložte číslo příjemce MMS zprávy a klikněte na **Send**

Pokud příjemce přijme přenos, kontaktní informace se automaticky uloží do jeho adresáře.

5.2 SIM Manager

Program SIM Manager umožňuje prohlížet obsah SIM karty a přenášet kontakty mezi kartou SIM a telefonem a naopak.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM

- 1) Klikněte na **Start > Expert > SIM Manager**
- 2) Klikněte na **New** a zadejte jméno a telefonní číslo
- 3) Klikněte na **Save**

Tip: Pro změnu uložených dat klikněte na vybraný kontakt a upravte informace. Poté klikněte na **Save**

Zkopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

- 1) Klikněte na **Start > Expert > SIM Manager**
- 2) Vyberte kontakt nebo vyberte všechny kontakty pomocí **Menu > Select All**
- 3) Klikněte na **Menu > Save to Contacts**

Zkopírování kontaktů z telefonu na SIM kartu

Na SIM kartě může být ke každé osobě uloženo jen jedno telefonní číslo. Když kopírujete kontakt, který má více telefonních čísel, SIM Manager vytvoří pro každé telefonní číslo separátní záznam.


Pro odlišení těchto záznamů přidá SIM Manager na konec jména označení typu telefonního čísla. Tato označení můžete změnit před zahájením kopírování

- 1) Klikněte na **Start > Expert > SIM Manager > Menu > Tools > Options**
- 2) Zatrhněte políčka u těch typů telefonních čísel, která chcete přenést na kartu SIM
- 3) V políčku **Mark** můžete měnit označení typu telefonního čísla. Klikněte na **Edit**, vložte požadované označení a klikněte na **Save**
- 4) Po úpravách klikněte na **OK**
- 5) Klikněte na **Menu > Contacts to SIM**
- 6) Vyberte políčka čísel, která chcete zkopírovat na kartu SIM a klikněte na **Save**

Zobrazení vašeho telefonního čísla v programu SIM Manager

- 1) Na obrazovce SIM Manager klikněte na **Menu > Tools > List of Own Numbers**
- 2) Klikněte na **Edit**
- 3) Upravte jméno a, pokud chcete, vložte číslo
- 4) Klikněte na **Save**

Když zadáte svoje telefonní číslo, bude uloženo na kartu SIM a objeví se na obrazovce SIM Manager



#	Name	Phone
3	Brenda	+88698825
2	Htc Jpn	0357692128
38	Htc Jpn	0357692128
4	James	098636342
6	Jennifer	+88697222
5	John Ander...	0933218913
7	Ken	0989212470
8	KENji	0931310793
22	Kenji Jpn	0007407926

New Menu

5.3 Kalendář (Calendar)

Kalendář (aplikaci Calendar) můžete používat na plánování schůzek a dalších událostí. Pokud používáte na počítači Outlook, můžete údaje synchronizovat se svým počítačem.

Vytvoření osobní schůzky

Nastavení možností kalendáře

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Calendar**
- 2) Klikněte na **Menu > Tools > Options**
- 3) Projed'te seznam možností a nastavte je tak, jak chcete mít výchozí chování kalendáře
- 4) Klikněte na **Done**

Naplánování akce

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Calendar**
- 2) Klikněte na **Menu > New Appointment**
- 3) Vložte informace o akci
 - Pro naplánování celodenní akce vyberte v políčku **End Time** možnost **All day event**
 - Pro naplánování opakující se akce klikněte na **Occurs**
- 4) Klikněte na **Done**


Poznámka: Celodenní akce nevytvářejí bloky, ale objeví se nahoře na začátku dne.


Prohlížení akcí

Zobrazení rozvrhu

Pro zobrazení rozvrhu jsou tři různé pohledy: Měsíc, Týden a Agenda

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Calendar**
- 2) Stiskněte levou multifunkční klávesu nebo klikněte na **Menu** a vyberte požadovaný pohled



Akce s ikonou  koliduje s jinou naplánovanou akcí.

Odeslání akce

Odeslání žádosti o schůzi

E.maiem můžete odeslat žádost o schůzi osobám, které používají Outlook nebo Outlook Mobile.

- 1) Klikněte na **Start > Calendar**
- 2) Naplánujte novou schůzi a pak sjed'te dolů na položku **Attendees** a klikněte na **No Attendees**
Klikněte na **Add Required Attendee** (Přidat povinného účastníka) a **Add Optional Attendee** (Přidat nepovinného účastníka) pro přidání osob, kterým chcete odeslat žádost o schůzi

Poznámka: Specifikovat, zda je účastník povinný či nepovinný je možno pouze pokud je telefon připojen k Microsoft Exchange 2007 serveru. V opačném případě budou všichni účastníci označení jako povinní.

- 3) Vyberte kontakt(y), kterým chcete poslat žádost a klikněte na **Select**

Pro odebrání účastníka ze seznamu klikněte na **Menu > Remove Attendee**

- 4) Na obrazovce s novou schůzí klikněte na **Done**. Žádost se automaticky odešle

Poznámka: Když účastníci přijmou vaši žádost, schůze se automaticky přidá do jejich kalendáře. Když vám od nich přijde odpověď, i váš kalendář je upraven.

Odeslání akce

Můžete odeslat akci kalendáře do jiného telefonu pomocí MMS

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Calendar**
- 2) Vyberte akci a klikněte na **Menu > Send as vCalendar**
- 3) Vložte číslo příjemce MMS zprávy a pak klikněte na **Send**

5.4 Úkoly (Tasks)

V aplikaci Tasks můžete mít uložen seznam úkolů.

Vytvoření úkolu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Tasks**
- 2) Klikněte na **Menu > New Task**
- 3) Vložte potřebné informace a klikněte na **Done**
 - Nastavte úkolu prioritu (Priority). Toto nastavení můžete využít při specifikaci pohledu
 - Vložte datum začátku (Start date) a datum dokončení (Due date), pokud je úkol časově omezený
 - Vložte připomínku (Reminder), pokud chcete upozornit když se blíží datum dokončení
 - Vložte kategorie (Categories) (můžete použít více než jednu) které nejlépe popisují úkol. Tato položka může být použita při specifikaci pohledu.

Poznámky:

- Úkoly mohou být synchronizovány s počítačem
- Pokud na počítači vytvoříte nový úkol s připomínkou a poté provedete synchronizaci, připomínka bude aktivní i na telefonu.

Vyhledání úkolu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Tasks**
- 2) V seznamu úkolů učiňte jedno z následujících:
 - Pro seřazení seznamu klikněte na **Menu > Sort by** a vyberte parametry
 - Pro filtrování seznamu podle kategorie klikněte na **Menu > Filter** a klikněte na kategorii, kterou chcete zobrazit

Označení úkolu jako splněného

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Tasks**
- 2) Vyberte konkrétní úkol a klikněte na **Complete**

5.5 Rychlé poznámky (Quick Notes)

Program Quick Notes umožňuje zadat zprávu, kterou často používáte a uložit ji v telefonu. Pak je možné ji jednoduše vložit do textové, multimediální nebo e-mailové zprávy

Vytvoření nové poznámky

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Quick Notes**
- 2) Klikněte na **New**
- 3) Vložte text a klikněte na **Done**. Pokud chcete text hned odeslat, klikněte na **Menu > Send**

Odeslání poznámky

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Quick Notes**
- 2) Vyberte text, který chcete poslat a klikněte na **Menu > Send**
- 3) Vyberte účet, který chcete pro odeslání použít a klikněte na **Select**

5.6 Hlasové poznámky (Voice Notes)

Program Voice Notes je možno použít pro krátké hlasové nahrávky. Tyto nahrávky jsou poté zobrazeny v seznamu poznámek a jsou pojmenovány postupně (Recording1, Recording2 atd.)

Vytvoření hlasové poznámky

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Office > Voice Notes**
- 2) Přidržte mikrofon u úst
- 3) Klikněte na **Record** a nahrajte poznámku
- 4) Klikněte na **Stop** pro ukončení nahrávání

Vymazání hlasové poznámky

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Office > Voice Notes**
- 2) Vyberte poznámky k vymazání
- 3) Klikněte na **Menu > Delete**
- 4) Klikněte na **Yes**

Tip: Pokud vymažete poznámku, která má standardní jméno, např. Recording5, toto jméno bude použito při dalším nahrávání

Poslechnutí hlasové poznámky

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Office > Voice Notes**
- 2) Vyberte požadovanou poznámku a klikněte na střed navigačního tlačítka (OK)

Tip: Pro ukončení přehrávání klikněte na **Stop**

Použití hlasové poznámky jako vyzváněcího tónu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Office > Voice Notes**
- 2) Vyberte poznámku a klikněte na **Menu > Set As Ringtone**

Kapitola 6


Zprávy

6.1	Zprávy (Messaging)	76
6.2	Textové zprávy (Text Message)	77
6.3	Zprávy MMS (MMS Messages)	78
6.4	Nastavení emailových účtů	82
6.5	E-mail	83

6.1 Zprávy (Messaging)

Aplikace Messaging je místo, kde jsou umístěny všechny e-maily, textové a MMS zprávy. Když obdržíte novou zprávu, můžete ji otevřít ze základní obrazovky. Jednoduše sjedíte na řádek, kde je a klikněte na ni.

Pro přístup ke všem účtům zpráv klikněte na **Start > Messaging** a potom na název účtu, který chcete otevřít.



Když jste na hlavní stránce účtu, klikněte na **Menu > Tools > Switch Accounts** pro přeskočení do jiného účtu

Změna nastavení účtu

- na obrazovce programu Messaging vyberte ten účet, jehož parametry chcete měnit a klikněte na **Menu > Settings**
- Na seznamu zpráv daného účtu klikněte na **Menu > Tools > Options**

6.2 Textové zprávy (Text Message)

Umožňuje poslat krátké textové zprávy vašim kontaktům.

Psaní a odesílání textových zpráv

Napsání a odeslání zprávy


- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Messaging**
- 2) Vyberte **Text Messages** a klikněte na **Select**
- 3) Klikněte na **Menu > New**
- 4) Vložte telefonní číslo jednoho nebo více příjemců, více čísel můžete oddělit středníkem (;). Pro zobrazení seznamu čísel z kontaktů, na políčku **To** stiskněte střed navigačního tlačítka (OK)
- 5) Napište svoji zprávu. Do jedné zprávy se vede maximálně 160 znaků
- 6) Klikněte na **Send**

Tipy:

- Pro zrušení textové zprávy klikněte na **Menu > Cancel Message**
- Pokud chcete vědět, zda byla vaše textová zpráva přijata příjemcem, klikněte před odesláním zprávy na **Menu > Message Options** a vyberte **Request message delivery notifications**

Příjem textových zpráv

Textové zprávy jsou automaticky přijímány, pokud je telefon připojen k síti. Když je telefon odpojený nebo vypnutý, textové zprávy jsou uchovávány poskytovatelem telefonních služeb do doby, než je váš telefon může přijmout.

- Textové zprávy můžete uložit na kartu SIM tak, že kliknete na **Menu > Copy to SIM**.
- Kopírování ze SIM karty do telefonu provedete tak, že kliknete na **Menu > Copy to Inbox**. Kopírování zpráv do telefonu způsobí vznik duplicit, pokud je používána SIM karta.
- Ikona  vedle zprávy označuje, že zpráva je uložena na SIM kartě

6.3 Zprávy MMS (MMS Messages)


Vytváření a zasílání multimediálních zpráv (MMS) vašim přátelům a rodině je snadné.

Přístup k MMS

- Na základní obrazovce klikněte na **Start > Messaging > MMS**

Přístup ke složkám MMS

- Klikněte na **Start > Messaging > MMS** a potom na **Menu > Folders**




Složky MMS

Úprava nastavení MMS

Když jste zakoupili svůj telefon, již v něm bylo nahráno nastavení MMS pro většinu poskytovatelů připojení. Pokud potřebujete zadat nastavení pro jiné poskytovatele, postupujte podle následujících kroků.

Nastavení MMS

- 1) Na obrazovce Messaging vyberte MMS a klikněte na **Menu > Settings** pro vstup do panelu předvoleb
- 2) Vyplňte nebo vymažte políčka, jak je potřeba
- 3) Na obrazovce předvoleb (Preferences) klikněte na **Menu > MMSC Settings** pro přístup do nastavení MMSC (Multimedia Messaging Service Center)
- 4) Pokud je váš telefon přednastaven, můžete upravit stávající nastavení. Pokud není, klikněte na **Menu > New** a vyplňte políčka platnými údaji. Tyto údaje poskytne váš poskytovatel telefonních služeb



- 5) Klikněte na **Done**

Nastavení MMS pak budou přidána jako záznam na seznamu konfigurací.

Poznámka: Pokud přidáte více nastavení MMS, můžete potom vybírat aktuálního poskytovatele tak, že najedete na položku v seznamu, kliknete na **Menu > Set as Default**

Tvorba a posílání MMS zpráv

Můžete vytvářet MMS zprávy jako kombinaci různých listů, kde každý list může být video, fotografie, zvuk nebo text.

Poznámky:


- MMS je placená služba. Abyste mohli úspěšně používat MMS, musí to být povoleno vaším poskytovatelem telefonních služeb. Kontaktujte svého poskytovatele, abyste se informovali o detailech.
- Vždy se ujistěte, že velikost zprávy MMS je v limitech stanovených poskytovatelem telefonního připojení.

Tvorba MMS zprávy

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start** > **Messaging** > **MMS** > **Menu** > **New**
- 2) Do položky **To** vložte číslo příjemce nebo jeho e-mailovou adresu.
- 3) Do položky **Subject** vepište předmět zprávy
- 4) Klikněte na **Insert Picture/Video** pro vybrání fotografie nebo videoklipu a vložení do zprávy. Pokud chcete vytvořit novou fotografii nebo videoklip, klikněte na **Menu** > **Capture Picture/Video**


Tip: Po vložení části zprávy stiskněte navigační tlačítko doprava pro vložení nového listu do MMS zprávy

- 5) Klikněte na **Insert Text** pro vložení textu do zprávy MMS. Pro vložení předdefinovaného textu nebo emotikonů, klikněte na **Menu** > **My Text** nebo **Insert Emoticon**



-
- 6) Klikněte na **Insert Audio** pro vložení zvuku. Vyberte zvuk na obrazovce označené **Select Audio**. Pro nahrání nového zvuku, klikněte na **Menu > Capture Audio**
- 7) Klikněte na **Send** pro odeslání zprávy

Poznámky:

- Pro odeslání jedné kopie více lidem můžete vyplnit položky **Cc** a **Bcc** kliknutím na **Menu > Options > Send Options**
- Pro odebrání textu, zvuku, videa nebo fotografie vyberte danou položku a klikněte na ().

Zobrazení a odpověď na MMS zprávu

Přijetí MMS zprávy

- Na jakémkoliv obrazovce ve složkách MMS klikněte na **Menu > Send/Receive**
Zprávy MMS se standardně automaticky stahují do telefonu

Prohlédnutí MMS zprávy

Zprávu MMS si můžete prohlédnout několika způsoby:

- Stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) pro přehrání zprávy na telefonu. Klikněte na **Pause** nebo **Menu > Stop** pro pauzu nebo zastavení přehrávání
- Klikněte na **Menu > Object View** pro seznam souborů přiložených ke zprávě. Klikněte na **Open** abyste soubor otevřeli. Pro uložení souboru na něj najed'te a klikněte na **Save**, **Menu > Save Audio** nebo **Menu > Save Photo**
- Každý list odděleně si můžete prohlédnout kliknutím na **Menu > Next**

Odpověď na MMS zprávu

- Klikněte na **Menu > Reply > Reply** pro odpověď odesilatel, nebo na **Menu > Reply > Reply All** pro odpověď všem osobám uvedených v políčkách **To** a **Cc**. Klikněte na **Menu > Reply > Forward** pro předání zprávy jiné osobě.

6.4 Nastavení e-mailových účtů

Než budete moci přijímat a odesílat e-mail, musíte nastavit na telefonu své e-mailové účty. Můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- Outlook e-mail, který synchronizuje s vaším počítačem nebo firemním Exchange Serverem
- Internetový e-mail, který máte od poskytovatele internetových služeb
- Pracovní účet, ke kterému se přihlašujete pomocí VPN
- Windows Live Mail
- Jiné webové účty, jako je Gmail, Yahoo! Mail apod.

Nastavení telefonu pro synchronizaci Outlook e-mailu s počítačem

Pokud máte na počítači nainstalovaný synchronizační software a vytvořené spárování s telefonem, pak je váš telefon připraven pro odesílání a přijímání Outlook e-mailů. Pokud ještě spárování a synchronizace není nastavená, nastavte ji dle kapitoly 3.

Tip: Pro nastavení firemního e-mailového účtu pro bezdrátovou synchronizaci musíte mít nastavenou synchronizaci přes bezdrátovou síť nebo nastavené spojení s firemním Exchange Serverem. Pro více informací o synchronizaci s firemním serverem pročtěte kapitolu 7.

Nastavení POP3/IMAP4 e-mailového účtu

Jednoduše můžete nastavit účet, který máte od poskytovatele internetových služeb, webmailový účet nebo účet, ke kterému se připojujete přes VPN (typicky pracovní účet).

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Messaging > New E-mail Account**
- 2) V **Your e-mail provider** vyberte možnost **Other (POP3/IMAP)** a klikněte na **Next**
- 3) Do položky **Your name** vepište jméno, které se má objevovat jako odesílatel
- 4) Do položky **E-mail address** vepište adresu tohoto účtu
- 5) Vyberte **Try to get e-mail settings from the Internet** a klikněte na **Next**. Telefon se pokusí stáhnout nezbytná nastavení z Internetu, abyste je nemuseli zadávat.
- 6) Když vidíte na indikátoru postupu **Finish**, klikněte na **Next**
- 7) Pokud automatická konfigurace proběhla úspěšně, položka **User name** je zaplněná. Vložte heslo a klikněte na **Next**

Pokud automatická konfigurace nebyla úspěšná, vyplňte potřebné položky s údaji od poskytovatele

- 8) Ověřte nastavení **Server type**, **Account name** a **Network** a klikněte na **Next**
- 9) Ověřte nastavení **Incoming Server** a **Outgoing Server** (server příchozí, resp. odchozí pošty) a klikněte na **Next**
 - Vyberte položku **Require SSL connection** pokud chcete vždy stahovat poštu přes SSL spojení. Pokud váš poskytovatel služeb SSL nepodporuje, nebudete moci stahovat poštu
 - Zaškrtněte políčko **Outgoing server requires authentication** pokud server odchozí pošty (SMTP) požaduje přihlášení.
- 10) Vyplňte potřebné údaje a stiskněte **Next**

11) Vyplňte možnosti, které chcete a klikněte na **Next**

- **Connect automatically and check for messages.** Vyberte časový interval pro připojení k Internetu a automatickou kontrolu a příjem zpráv
- **Use above setting when roaming.** Určuje, zda se automatický příjem pošty použije i v zahraničí. Vzhledem k obvykle vyšším cenám datového spojení v zahraničí doporučujeme toto políčko nezaškrtnávat
- **Send/receive when I click Send.** Pokud chcete zprávy odesílat pouze ručně, odškrtněte toto políčko. Poté budete muset zprávy odesílat ručně, kliknutím na **Menu > Send/Receive**

12) Klikněte na **Finish**. Objeví se zpráva, která se vás dotáže, zda chcete nyní stáhnout zprávy do telefonu. Klikněte na **Yes** nebo **No**, podle toho, co chcete.

6.5 E-mail

Po nastavení e-mailových účtů na telefonu můžete začít odesílat a přijímat e-mailové zprávy

Psaní a odpovídání na e-maily

Psaní e-mailu

- 1) Klikněte na **Start > Messaging** a poté vyberte e-mailový účet
- 2) Klikněte na **Menu > New**
- 3) Vložte e-mailovou adresu jednoho nebo více příjemců. Více adres oddělte středníkem. Pro přístup k e-mailovým adresám uloženým v kontaktech klikněte na **To**
- 4) Vložte předmět e-mailu a napište zprávu. Pro rychlé vložení běžných zpráv klikněte na **Menu > My Text** a klikněte na vybraný text.
- 5) Klikněte na **Send**

Tipy:

- pro nastavení důležitosti e-mailu (priority) klikněte na **Menu > Message Options**
- Pokud pracujete v režimu offline, e-mailové zprávy jsou po napsání přesouvány do složky Outbox a budou odeslány při příštím připojení.

Vložení přílohy k e-mailu

- 1) Ve zprávě kterou píšete klikněte na **Menu > Insert** a klikněte na položku, kterou chcete přidat: **Picture** (obrázek), **Voice Note** (hlasová poznámka) nebo **File** (soubor).
- 2) Vyberte soubor, který chcete přiložit, nebo nahrajte nový hlasový záznam

Prohlížení a odpovídání na e-maily

Když jste uvnitř e-mailového účtu (v seznamu zpráv), stiskněte a držte klávesu **0** (nula) pro zobrazení seznamu často užívaných příkazů. Stiskněte a držte klávesovou zkratku pro provedení příkazu

Filtrování seznamu příchozí pošty


Filtrování seznamu umožňuje zobrazování jen zpráv, která obsahují hledaná slova. Zadejte jméno odesílatele nebo předmět zprávy pomocí klávesnice. Jak bude mačkat další písmena, výběr se bude zužovat.

Například stisknutí S a A (7 a 2) zobrazí seznam zpráv, které obsahují SA, PC a PA v políčkách odesílatele, příjemce a předmětu.

Čtení příchozí pošty

Standardně se stahuje jen pár prvních kB zprávy. Pro přečtení celé zprávy je třeba udělat něco z následujícího:

- Sjet na konec zprávy a kliknout na **Get the rest of this message**
- Kliknout na **Menu > Download Message**



Stahování příloh

V otevřené zprávě, kde je ke stažení příloha, klikněte na tu přílohu. Pokud je příloh více, klikněte i na ostatní pro jejich stažení. Po stažení můžete přímo otevřít program, ve kterém jde příloha prohlédnout opětovným kliknutím na ni.

Odpověď nebo přeposlání e-mailové zprávy

- 1) Otevřete zprávu a klikněte na **Menu > Reply > Reply, Reply All** nebo **Forward**.
- 2) Napište svoji odpověď.
- 3) Klikněte na **Send**

Tipy:

- Pro zobrazení více hlaviček e-mailu, stiskněte navigační tlačítko směrem nahoru
- Pro automatické zahrnutí původní zprávy do odpovědi, klikněte na **Menu > Tools > Options > Sending** a vyberte zaškrtnuté políčko **Include copy of original message when replying to e-mail**.
- V Outlook e-mailu budete přenášet méně dat pokud nebudete upravovat původní zprávu. To může (v závislosti na vašem tarifu) snížit cenu přenosu.

Zobrazování a odpovídání na HTML e-maily

Můžete přijímat, zobrazovat a odpovídat na HTML e-maily z kteréhokoliv e-mailového účtu. HTML formátování je zachováno, bez posunu nebo změny velikosti rozvržení

Poznámka: Podpora HTML e-mailů v účtu Outlook je dostupná pouze pokud vaše firma používá Microsoft Exchange Server 2007.

- 1) Nastavte formát zprávy na HTML. Pro více informací o nastavování formátu zprávy, viz „Úprava nastavení e-mailu“
- 2) Klikněte na **Start > Messaging**, vyberte svůj e-mailový účet a otevřete HTML e-mail, který jste obdrželi
- 3) Klikněte na **Get the rest of this message**, které je na konci zprávy, pro stažení zbytku zprávy
- 4) Klikněte na **Click to scroll right** (pokud je třeba, vyjed'te nahoru). To umožní posouvat obrazovku doprava a získat tak kompletní pohled na celou zprávu.

Poznámka: Pokud se obrázky neobjeví, klikněte na **Internet pictures blocked > Download Internet pictures**.

-
- 5) Klikněte na **Reply** nebo klikněte na **Menu > Reply** a vyberte, zda chcete odpovídat odesílateli nebo přeposlat zprávu dál.
 - 6) Napište svoji odpověď a klikněte na **Send**

Tip: E-maily mohou obsahovat odkazy na webové stránky.

Odesílání a stahování e-mailů

Způsob příjmu a odesílání zpráv závisí na tom, jaký druh e-mailového účtu máte.

Odesílání a přijímání e-mailů účtu Outlook

- 1) Klikněte na **Start > ActiveSync**
- 2) Připojte telefon k počítači, nebo se připojte bezdrátově, pokud synchronizujete Outlook s firemním e-mailovým serverem.
- 3) Synchronizace začne automaticky a telefon odešle a přijme Outlook e-maily.

Tip: Synchronizaci můžete spustit automaticky, kliknutím na **Sync** v programu ActiveSync nebo **Menu > Send/Receive** v Outlook Mobile.

Odesílání a přijímání e-mailů POP3/IMAP4 účtu

Před odesláním a přijímáním je třeba se ujistit, že jste připojeni k síti Internet, nebo vnitrofiremní VPN.

- 1) Klikněte na **Start > Messaging** a klikněte na POP3/IMAP4 účet
- 2) Klikněte na **Menu > Send/Receive**. Zprávy v telefonu a na serveru jsou synchronizovány. Nové zprávy se stáhnou do složky Inbox v telefonu, zprávy ze složky Outbox jsou odeslány a zprávy, které byly vymazány ze serveru jsou vymazány ze složky Inbox v telefonu.

Úprava nastavení e-mailu

Změna velikosti a formátu pro poštu Outlook

- 1) Odpojte telefon od počítače
- 2) Klikněte na **Start > ActiveSync**
- 3) Klikněte na **Menu > Options**, vyberte **E-mail** a klikněte na **Settings**
- 4) Na obrazovce E-mail Sync, nastavte položky **Download size limit** a **Message format**
- 5) Zavřete ActiveSync a připojte telefon k počítači

Změna velikosti a formátu po poštu z účtu POP3/IMAP4

- 1) Na seznamu zpráv účtu POP3/IMAP4 klikněte na **Menu > Tools > Options > Account Settings**
- 2) Klikajte na **Next** dokud nenajedete na stránku, kde první položka je **Download the past**
- 3) Nastavte položky **Download size limit** a **Message format**
- 4) Klikněte 2x na **Next** a pak na **Finish**

Vynechání vlastní e-mailové adresy při odpovídání všem

Když v e-mailu Outlook zadáte **Reply to all**, e-mail se automaticky pošle i na vaši adresu. Takto upravíte ActiveSync aby vynechal vaši e-mailovou adresu.

- 1) V ActiveSync na telefonu klikněte na **Menu > Option**
- 2) Vyberte **E-mail** a klikněte na **Settings**
- 3) Klikněte na **Menu > Advanced**
- 4) Do textového pole **My e-mail addresses** vepište svoji e-mailovou adresu
- 5) Klikněte na **Done**

Kapitola 7

Práce s firemním e-mailem a schůzkami

7.1	Synchronizace telefonu s firemním e-mail serverem	89
7.2	Práce s firemními E-maily	90
7.3	Správa požadavků na jednání	94
7.4	Hledání kontaktů ve firemním adresáři	96
7.5	Bezpečnost E-mailu	97

7.1 Synchronizace telefonu s firemním e-mailovým serverem

Pomocí synchronizace telefonu s firemním serverem Microsoft Exchange pomáhá zachovat aktuální všechny e-maily, kalendáře, kontakty a další informace.

Nastavení připojení k firemnímu serveru

Nastavením připojení k serveru Exchange získáte přístup k firemnímu e-mailu. Potřebné nastavení vám sdělí správce sítě.

- 1) Klikněte na **Start > Messaging > New E-Mail Account**
- 2) V seznamu **Your e-mail source** vyberte **Exchange server** a klikněte na **Next**
- 3) Na stránce, co následuje, klikněte na **Next**
- 4) Do políčka **Server address** zadejte jméno Exchange Serveru a klikněte na **Next**
- 5) Vložte uživatelské jméno, heslo a doménu a klikněte na **Next**
- 6) Vyberte zaškrťovací políčka pro informace, které chcete synchronizovat
- 7) Pro změnu nastavení u daného typu informace, například E-mailu, vyberte ten typ informací a klikněte na **Menu > Settings**
- 8) Klikněte na **Finish**

Poznámka: Pokud jste už synchronizovali e-maily s počítačem, spusťte ActiveSync na telefonu a klikněte na **Menu > Add Server Source** pro nastavení synchronizace s Exchange Serverem. Až budete vyzváni k vybrání typů informací pro synchronizaci, odškrtněte políčko **E-mail** v položce Windows PC předtím, než zaškrtnete políčko **E-mail** u Exchange serveru.

Tip: Pro změnu nastavení serveru Exchange spusťte ActiveSync v telefonu a klikněte na **Menu > Configure Server**.

Zahájení synchronizace

Předtím, než začnete synchronizovat data s Exchange serverem se ujistěte, že telefon je nastaven na datové připojení k Internetu, takže může být synchronizován bezdrátově. Detaily v kapitole 8.

Po nastavení připojení k serveru Exchange zahájí telefon synchronizaci automaticky. Synchronizaci můžete také zahájit ručně kliknutím na **Sync** v programu ActiveSync

Poznámka: Pokud připojíte telefon ke kancelářskému počítači pomocí USB nebo Bluetooth, můžete toto spojení použít jako průchod k síti a stáhnout e-maily Outlook a další informace do vašeho telefonu.

7.2 Práce s firemními E-maily

Váš telefon vám dává okamžitý přístup k firemním e-mailům a dovolujeme vám jednodušeji spravovat vaše zprávy. Některé funkce, které můžete využít, jsou Direct Push, Fetch Mail a filtrování zpráv.

Poznámka: Některé funkce jsou závislé na použité verzi Microsoft Exchange Server. Váš administrátor vám pomůže určit, které funkce jsou implementovány.

Automatická synchronizace pomocí Direct Push

Direct Push je technologie, která umožňuje přijímat nové e-mailové zprávy v okamžiku, kdy jsou přijaty na server. S touto technologií jsou automaticky upravovány a přidávány také kontakty, kalendáře a úkoly, v okamžiku kdy jsou změněny na serveru. Pro tuto technologii je nezbytné správné nastavení spojení GPRS.

Předtím, než může být Direct Push použito je třeba použít klasickou, uživatelem spuštěnou synchronizaci.



Požadavek: Direct Push technologie je funkční pouze pokud je ve firmě nasazen **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2)** s **Exchange ActiveSync**, nebo vyšší verze.

Umožnění Direct Push přes Comm Manager

- 1) Klikněte na **Start > Comm Manager**
- 2) Na obrazovce Comm Manager klikněte na tlačítko **Microsoft Direct Push (5)**. Ikona tlačítka se změní z (OBR) na (OBR), což označuje že e-maily budou přijaty ihned, jakmile dorazí na server. Pokud má tlačítko ikonu (OBR), znamená to, že je třeba e-maily stahovat ručně.

Umožnění Direct Push přes ActiveSync

- 1) V aplikaci ActiveSync na vašem telefonu klikněte na **Menu > Schedule**
- 2) Vyberte **As items arrive** v políčkách **Peak times** i **Off-peak times**



Poznámka: Když jsou současně puštěné Wi-Fi i GPRS připojení, Direct Push vždy vybere připojení GPRS, což může být zpoplatněno.

Plánovaná synchronizace

Pokud nechcete využít Direct Push, můžete nastavit pravidelný rozvrh pro synchronizaci Outlook e-mailů a dalších informací.

- 1) V programu ActiveSync na telefonu klikněte na **Menu > Schedule**
- 2) Nastavte kratší časový interval pro **Peak times** (špička) aby byly e-maily stahovány častěji
- 3) Nastavte delší časový interval pro **Off-peak times** (mimo špičku)

Tip: Klikněte na **Menu > Peak Times** pro nastavení času špičky a mimo špičku

Okamžité stahování pomocí Fetch Mail

Fetch Mail stáhne okamžitě celou e-mailovou zprávu bez nutnosti provádět odeslání/příjem.

Požadavek: Fetch Mail funguje jen pokud je ve společnosti používán **Microsoft Exchange Server 2007** nebo novější.

- 1) Klikněte na **Start > Messaging > Outlook E-mail**
- 2) Klikněte na e-mailovou zprávu, aby se otevřela
- 3) Standardně je zobrazeno jen několik prvních kB zprávy. Pro stažení celé zprávy, sjeďte na její konec a klikněte na **Get the rest of this message**
- 4) Objeví se hlášení „Downloading message“. Počkejte, až bude stažen zbytek zprávy.


Tip: Pro informace o změnách nastavení synchronizace e-mailu, jako například omezení velikosti, přečtěte kapitulu 6.

Hledání e-mailů na Exchange serveru

Můžete zobrazit zprávy, které nejsou dostupné ve vašem telefonu hledáním na server Exchange. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny v adresáři „Search Results“

Požadavek: vaše společnost musí používat **Microsoft Exchange Server 2007** nebo novější.

- 1) Klikněte **Start > Messaging > Outlook E-mail**
- 2) Klikněte na **Menu > Tools > Search Server**
- 3) Do textového pole **Look for** zadejte hledané slovo
- 4) Vyberte **Date range** (rozsah zpráv ve kterých hledat) v položce **Look in**
- 5) Klikněte **Search**



Označte zprávy


Používejte označení zpráv (flag) jako připomínku pro sebe, že zpráva obsahuje důležité informace nebo úkoly.

Požadavek: Označení je možné pouze tehdy, jestliže jsou e-maily synchronizovány s **Microsoft Exchange Server 2007** nebo vyšším. Označení je schováno nebo vyřazeno, pokud je telefon synchronizován s dřívějšími verzemi.

Označení nebo odznačení zprávy

- 1) Klikněte na **Start > Messaging > Outlook E-mail**
- 2) Vyberte nebo otevřete zprávu
- 3) Klikněte na **Menu > Follow Up** a vyberte jednu z následujících možností

- **Set Flag** – nastaví označení, že zpráva obsahuje důležitá data nebo úkol
- **Complete Flag** – nastaví označení, že úkoly ve zprávě byly splněny
- **Clear Flag** – odebere označení



Poznámka: Připomínky na e-mailové zprávy jsou zobrazovány pokud jsou zprávy označeny s připomínkou a synchronizovány ze serveru Exchange

Automatická odpověď v nepřítomnosti

Outlook Mobile umožňuje stahovat a měnit nastavení přítomnosti nebo nepřítomnosti uživatele.

Stejně jako Outlook na stolním počítači i Outlook Mobile může automaticky zasílat odpověď v nepřítomnosti pokud nejste k zastižení.

Požadavek: Vaše společnost musí používat **Microsoft Exchange Server 2007** nebo vyšší.

Nastavení zasilání automatické odpovědi v nepřítomnosti

- 1) Klikněte na **Start > Messaging > Outlook E-mail**
- 2) Klikněte na **Menu > Tools > Out of Office**
- 3) Ze seznamu **I am currently** vyberte **Out of Office**
- 4) Zadejte požadovanou automatickou odpověď a klikněte na **Done**

Prohlížení SharePoint dokumentů

Když obdržíte HTML e-mail obsahující odkaz na SharePoint dokument, můžete na odkaz kliknout a zobrazit dokument přímo na telefonu.

Požadavek: Vaše společnost musí používat **Microsoft Exchange Server 2007** nebo vyšší.

7.3 Správa požadavků na jednání

Když plánujete a rozesíláte požadavky na jednání ze svého telefonu, můžete zvát účastníky a kontrolovat, zda jsou dostupní či nikoliv.

Když obdržíte požadavek na jednání, můžete odpovědět přijetím nebo odmítnutím jednání. V této pozvánce také jasně uvidíte, zda dochází ke kolizím a zda jsou navazující schůze.

Požadavek: Vaše společnost musí používat **Microsoft Exchange Server 2007** nebo vyšší

Kontrola stavu účastníků

- 1) Klikněte na **Start > Calendar**
- 2) Pokračujte dle návodu na zaslání požadavku na schůzi v kapitole 5 pro pozvání účastníků a rozeslání pozvánek
- 3) Počkejte, až účastníci odpoví. Když se jejich odpovědi vrátí, váš kalendář je také upraven
- 4) Pro kontrolu kdo odpověděl klikněte na **Start > Calendar** a potom na plánované jednání
- 5) V detailech jednání klikněte na **Attendees**


Odpověď na pozvánku k jednání

- 1) Když přijde e-mail s pozvánkou k jednání, objeví se upozornění na základní obrazovce telefonu. Sjed'te na položku **Outlook E-mail** a klikněte na ni.
- 2) V seznamu e-mailů klikněte na e-mail a otevřete ho
- 3) Klikněte na **Accept** pro přijetí schůzky, nebo na **Menu > Decline** pro odmítnutí.

Tipy:

- Před odpovědí můžete zkontrolovat svůj rozvrh v daný den kliknutím na **View your calendar**.
- Pokud čas jednání koliduje s již naplánovanou akcí, na vrchu e-mailu se objeví hlášení „Scheduling Conflict“

- 4) Vyberte jestli před odesláním odpověď upravíte nebo ne a pak klikněte na **OK**.




- 5) Pokud jednání přijmete, automaticky se vám zařadí do kalendáře

7.4 Hledání kontaktů ve firemním adresáři

Kromě kontaktů uložených v telefonu můžete hledat v kontaktních informacích uložených v Company Directory na serveru.

Požadavek: Přístup ke Company Directory je možný pouze pokud vaše společnost používá **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** nebo vyšší a dokončili jste první synchronizaci s Exchange serverem.

- 1) Pokud jste tak ještě neučinili, proveďte synchronizaci s Exchange serverem
- 2) Udělejte něco z následujících možností:
 - V kontaktech klikněte na **Menu > Company Directory**
 - V novém e-mailu klikněte na políčko **To** a potom na **Company Directory** na vrchu seznamu nebo klikněte na **Menu > Company Directory**



- V novém požadavku na jednání sjedzte na políčko **Attendees** a klikněte **No attendees > Add Require Attendee** nebo **Add Optional Attendee** a potom klikněte na **Company Directory** na vrchu seznamu
- 3) Vložte celé jméno nebo jeho část a klikněte na **Search**. Ve výsledcích klikněte na požadovaný kontakt.



Poznámky:

- Můžete uložit kontakt z Company Directory do telefonu vybráním kontaktu a pak klepnutím na **Menu > Save to Contacts**
- Můžete vyhledávat podle následujících políček: Křestní jméno, příjmení, e-mail jméno, jméno pro zobrazení, e-mailová adresa a kancelář

7.5 Bezpečnost E-Mailu

Windows Mobile na vašem telefonu chrání e-maily Outlook pomocí S/MIME, což umožňuje digitálně podepisovat a šifrovat vaše zprávy.

Požadavek: S/MIME šifrování a digitální podpisy pro zařízení s operačním systémem Windows Mobile jsou dostupné pouze s **Exchange Server 2003 SP2** nebo pozdější verzí, která podporuje S/MIME. Pokud nepoužíváte tyto produkty nebo jste ještě neprovedli synchronizaci, tato možnost je nedostupná.


Poznámka: Můžete šifrovat zprávu s nebo bez certifikátu. K rozšifrování ovšem potřebujete platný certifikát.

Individuální šifrování a podepisování nové zprávy

- 1) Klikněte na **Start > Messaging > Outlook E-mail**
- 2) Klikněte na **Menu > New** pro vytvoření nové zprávy
- 3) Klikněte na **Menu > Message Options**
- 4) Ze seznamu **Security** vyberte zda jen šifrovat, jen podepsat nebo obojí
- 5) Klikněte na **Done**

Ověření digitálního podpisu na přijaté podepsané zprávě

- 1) Otevřete e-mail Outlook, který byl digitálně podepsán
- 2) Na vrchu zprávy klikněte na **View signature status**
- 3) Klikněte na **Menu > Check Certificate**




Pro zobrazení detailů o certifikátu ve zprávě, klikněte na **Menu > View Certificate**

Poznámka: Může být několik důvodů, proč digitální podpis není platný. Může vypršet, mohl být odvolán certifikační autoritou, nebo server pro ověřování není dostupný. Kontaktujte odesílatele pro nahlášení problému.

Digitální podpis a šifrování všech zpráv

Můžete nastavit ActiveSync aby digitálně podepisoval a šifroval všechny odchozí zprávy. Pro toto je nutno zajistit platný certifikát.

- 1) Klikněte na **Start > ActiveSync**
- 2) Klikněte na **Menu > Options**
- 3) Vyberte typ **E-mail** a klikněte na **Settings**. Na možnostech synchronizace klikněte na **Menu > Advanced**



- 4) Vyberte **Encrypt messages** pro ochranu zpráv před prohlížením nepovolanými osobami. Vyberte **Sign messages** aby příjemci věděli jistě, že e-mail byl odeslaný vámi a nebyl upraven
- 5) Klikněte na **Menu > Choose Certificate** a vyberte, který certifikát chcete použít

Nastavení pravomocí na e-mailové zprávě

Další způsob ochrany vašich e-mailových zpráv je omezení pravomocí Information Rights Management (IRM).

Požadavek: Tato funkce funguje pouze s účty Microsoft Outlook a pouze pokud vaše společnost používá RMS server SP1

- 1) Klikněte na **Start > Messaging > Outlook E-mail**
- 2) Vytvořte zprávu a klikněte na **Menu > Message Options**
- 3) V položce **Permissions** udělejte jedno z následujících:
 - Pro povolení čtení kýmkoliv vyberte **Unrestricted Access**
 - Pro zamezení přeposlání, tisku nebo kopírování vyberte **Do Not Forward**
- 4) Klikněte na **Done**

Tip: Na zprávu chráněnou IRM smíte odpovědět pouze pokud to pravomoce umožňují.

Kapitola 8

Možnosti připojení


8.1	Comm Manager (Správce připojení)	101
8.2	Způsoby připojení k internetu	102
8.3	Wi-Fi	102
8.4	GPRS	104
8.5	Vytáčené připojení	105
8.6	Internet Explorer Mobile	107
8.7	Sdílení Internetu	108
8.8	Bluetooth	109
8.9	Windows Live Mobile	114

8.1 Comm Manager

Program Comm Manager je centrální místo, kde můžete zapínat a vypínat vlastnosti telefonu, stejně jako spravovat datová spojení

Spuštění programu Comm Manager

- Klikněte na **Start > Comm Manager**



Jednotlivé klávesy na numerické klávesnici zastupují funkce.

- 1) Přepnutí režimu „let“. Pokud je tento režim aktivní, vypnou se všechny vysílače telefonu – vypne se telefonní část, Bluetooth i Wi-Fi
- 2) Vypne a zapne telefonní část. Kliknutím na **Menu > Phone** zobrazíte nastavení telefonu
- 3) Vypne a zapne Bluetooth. Kliknutím na **Menu > Bluetooth Settings** zobrazíte nastavení Bluetooth na telefonu
- 4) Vypne a zapne Wi-Fi. Kliknutím na **Menu > WLAN Settings** zobrazíte nastavení bezdrátových sítí
- 5) Přepíná mezi automatickým a ručním doručováním e-mailů Outlooku. Podrobnosti viz kapitola 7
- 6) Kliknutím vypnete datové (GPRS) spojení. Spojení není možno opětovně navázat v programu Comm Manager
- 7) Přepíná mezi zvoněním a tichým režimem nebo vibracemi
- 8) Kliknutím spustíte ActiveSync. Podrobnosti v kapitole 3

8.2 Způsoby připojení k Internetu

Síťové možnosti telefonu umožňují připojení k Internetu nebo interní síti několika způsoby:

- Wi-Fi
- GPRS
- Vytáčené spojení

Poznámka: Můžete také přidat a nastavit následující připojení:

- VPN: VPN se využívá pro bezpečné připojení k firemní síti přes běžné Internetové připojení
- Proxy: Připojení přes proxy se užívá po připojení k Internetu přes vaši firemní síť nebo WAP.

8.3 Wi-Fi

Wi-Fi nabízí bezdrátový Internet s dosahem až 100 metrů

Poznámka: Dostupnost a dosah Wi-Fi sítí závisí na počtu překážek, infrastruktuře a dalších objektech, kterými musí signál proniknout

Připojení k existující Wi-Fi síti

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Comm Manager** a klikněte na ikonu **WLAN**. Tato ikona pak bude zvýrazněna, což znamená, že je bezdrátová síť spuštěna
- 2) Po pár sekundách se objeví zpráva, zda chcete zobrazit seznam dostupných sítí. Klikněte na **Yes**
- 3) V menu **Select network** vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit
- 4) V položce **Network type** vyberte **Internet** a klikněte na **Connect**. Pokud se připojujete k zabezpečené síti, budete vyzváni k zadání klíče **WEP**. Po jeho zadání klikněte na **Done**

Pro zjištění, zda jste připojeni k nějaké bezdrátové síti můžete využít ikonu v liště na displeji. Pro zjištění stavu zkontrolujte indikátory, jak bylo popsáno v kapitole 1.

Poznámky:

- Wi-Fi se připojuje k nastavené síti, která je dostupná. Pokud ale není dostupná žádná síť, telefon se připojí přes GPRS
- Pro zjištění síly signálu a stavu připojení klikněte na **Settings > WLAN Settings > Connection Status** v programu Comm Manager
- Můžete nastavit, aby se Wi-Fi automaticky vypnula v okamžiku, kdy není žádný signál. Tím můžete ušetřit baterie. V programu Comm Manager klikněte na **Settings > WLAN Settings > Wi-Fi > Menu > Wi-Fi Settings**

Vytvoření nového spojení Wi-Fi

Pokud není síť, ke které se chcete připojit uvedena na seznamu, můžete ručně vytvořit nové spojení.

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > WLAN Settings > Wi-Fi > New**
- 2) Vložte název sítě a její typ (**Network name** a **Network type**) a klikněte na **Next**.

Pokud se chcete připojit přímo k jinému zařízení a ne k Access-pointu, zatrhněte **This is a device to device (ad-hoc) connection**

- 3) Vyberte druh ověření a šifrování dat (**Authentication** a **Data encryption**) a klikněte na **Next**. Pro šifrování pomocí TKIP, AES nebo WEP zadejte potřebné údaje do zbývajících políček
- 4) Zatrhněte **Use IEEE 802.1x network access control** pro použití Extensible Authentication Protokolu (EAP). Vyberte **EAP type** podle typu ověření. Klikněte na **Finish**

Zvýšení bezpečnosti na Wi-Fi síti

Funkce LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) umožňuje zvýšit zabezpečení telefonu a zajišťuje, že nikdo nemá přístup k síti bez povolení.

- 1) Na obrazovce s nastavením WLAN (WLAN Settings) vyberte **LEAP**
- 2) Klikněte na **Menu > New**

Poznámka: LEAP standardně zobrazí data, která jste zadali dříve. Je možno je změnit kliknutím na **Menu > Modify** nebo **Menu > Delete** na obrazovce LEAP

- 3) Vložte **SSID** (tuto informaci vám poskytne provozovatel bezdrátové sítě)
- 4) Vložte uživatelské jméno, heslo a doménu
- 5) Vyberte druh ověření (**Authentication Type**). Standardně je nastaveno **Open Systém**.

Poznámka: Aby LEAP fungoval správně, telefon musí být nastavený se stejným SSID, uživatelským jménem a heslem jako Access-point.

8.4 GPRS

Spojení GPRS se používá pro připojení k Internetu a pro stahování a odesílání MMS. Při použití GPRS se nejčastěji používá zpoplatnění podle přenesených dat.

Poznámka: Přesné ceny a podmínky vám dá poskytovatel telefonních služeb

Pokud není nastavení GPRS nastaveno předem, kontaktujte poskytovatele telefonních služeb pro údaje (přístupový bod, jméno, heslo).

Nastavení nového spojení GPRS

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start** > **Settings** > **Connections** > **GPRS** > **New**
- 2) Do položky **Description** uveďte název spojení (libovolný)
- 3) V položce **Connects to** vyberte **The Internet** pokud se jedná o připojení k Internetu
- 4) Do položky **Access point** vložte adresu přístupového bodu
- 5) Pokud je požadováno jméno a heslo, vložte je do následujících políček
- 6) Klikněte na **Done**

8.5 Vytáčené připojení

Vytáčené připojení je zpoplatněno podle doby spojení (provolaných minut).

Nastavení vytáčeného připojení pro připojení k Internetu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start** > **Settings** > **Connections** > **Dial-up** > **Add**
- 2) Do položky **Description** uveďte název spojení (libovolný)
- 3) V položce **Connects to** vyberte **The Internet**
- 4) Vložte údaje, které jste získali od poskytovatele telefonních služeb
- 5) Klikněte na **Done**

Nastavení vytáčeného připojení k firemní síti

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Dial-up > Add**
- 2) Do položky **Description** uveďte název spojení (libovolný)
- 3) V položce **Connects to** vyberte **Work**
- 4) Vložte údaje, které jste získali od poskytovatele telefonních služeb
- 5) Klikněte na **Done**

Pokročilé možnosti

Nastavením pokročilých možností můžete upřesnit poskytovatele služeb, počet pokusů o připojení, čekání před odpojením při nečinnosti atd.

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Menu > Advanced**
- 2) Vyberte poskytovatele služeb pro každé spojení. Můžete nastavit **Automatic**, pak telefon vyber sám.
- 3) Klikněte na **Menu > Options**
- 4) Doplněte požadované možnosti do zbývajících polí
- 5) Klikněte na **Done**

Přidání výjimky URL

Některé stránky na firemním intranetu mohou obsahovat tečky, například intranet.firma.cz. Aby se tyto stránky správně zobrazovaly v Internet Explorer Mobile, musíte k nim vytvořit výjimku. Není třeba vytvářet výjimky pro stránky na Internetu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Menu > Advanced**
- 2) Klikněte na **Menu > Work URL Exceptions > Menu > Add**
- 3) Do položky **URL Pattern** vložte adresy. Více záznamů oddělte středníkem.
- 4) Klikněte na **Done**

8.6 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile je internetový prohlížeč, který umožňuje prohlížet normální webové stránky na displeji vašeho telefonu.




Spuštění Internet Exploreru

- Na základní obrazovce klikněte na **Start > Internet Explorer**

Prohlížení Internetu

- 1) V programu Internet Explorer klikněte na **Menu > Address Bar**
- 2) Vložte adresu a klikněte na **Go**
- 3) Používejte navigační tlačítka pro pohyb na stránce. Stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) když je zvýrazněný odkaz pro přechod na další stránku

Při prohlížení Internetových stránek klikněte na **Menu** pro otevření seznamu možností, kde můžete měnit pohled, přidat stránku do oblíbených, měnit předvolby programu Internet Explorer Mobile a další.

 <p>The screenshot shows the menu of Internet Explorer Mobile. The 'Add to Favourites' option is highlighted in green. The menu items are: 1 Home Page, 2 Address Bar, 3 Favourites, 4 Add to Favourites, 5 Forward, 6 Refresh, 7 History, 8 View, 9 Tools. At the bottom are 'Favourites' and 'Menu' buttons.</p>	 <p>The screenshot shows the 'View' options expanded from the menu. The options are: 1 Text Size, 2 One Column, 3 Fit To Screen (selected with a dot), 4 Desktop, 5 Full Screen, 6 Show Pictures. The 'Menu' button is visible at the bottom right.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Tools' options expanded from the menu. The options are: 1 Send Link..., 2 Properties, 3 Options. The 'Menu' button is visible at the bottom right.</p>
<p>Klikněte na Menu > Add to Favorites pro přidání aktuální stránky do seznamu oblíbených. Klikněte na Favorites pro zobrazení tohoto seznamu</p>	<p>Klikněte na Menu > View a potom vyberte velikost textu a druh pohledu, který chcete používat</p>	<p>Klikněte na Menu > Tools pro odeslání odkazu e-mailem, zobrazení vlastností stránky a nastavení předvoleb Internet Explorer Mobile</p>

Pro více informací o aplikaci Internet Explorer Mobile jděte na <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/browseinternet.mspx>

8.7 Sdílení Internetu (Internet Sharing)

Pomocí sdílení Internetu (Internet Sharing) můžete použít svůj telefon jako externí modem pro další zařízení, jako je PDA nebo počítač.

Poznámky

- Ujistěte se, že v telefonu je vložena SIM karta, že je nastavené spojení GPRS nebo vytáčené připojení. Pokud toto nastavení ještě nebylo provedeno, postupujte dle návodů v částech „GPRS“ nebo „Vytáčené připojení“.
- Před použitím sdílení Internetu musíte vypnout ActiveSync na svém počítači. Pro vypnutí spusťte program ActiveSync (na počítači) a klikněte na **File > Connection Settings** a odškrtněte **Allow USB Connections**.

Nastavení telefonu jako modemu

Nastavení telefonu jako USB modemu

- 1) Na telefonu klikněte na **Start > Internet Sharing**
- 2) V položce **PC Connection** vyberte **USB**
- 3) V seznamu **Network Connection** vyberte název spojení, které váš telefon používá pro připojení k Internetu
- 4) Zapojte USB kabel do telefonu a počítače
- 5) Klikněte na **Connect**

Ukončení spojení

- Na obrazovce programu Internet Sharing klikněte na **Disconnect**

Nastavení telefonu jako Bluetooth modemu

Telefon můžete nastavit také jako modem přes Bluetooth. Pro více informací vyhledejte oddíl „Používání telefonu jako Bluetooth modemu“ v této kapitole.

8.8 Bluetooth

Bluetooth je komunikace bezdrátové technologie s krátkým dosahem. Telefony vybavené technologií mohou bezdrátově komunikovat s různými zařízeními na vzdálenost až 10 metrů

Režimy Bluetooth

Bluetooth ve vašem telefonu má tři různé režimy.

- 1) **On** – Bluetooth je zapnutý, telefon může komunikovat a detekovat s dalšími zařízeními, ale nemůže být detekován
- 2) **Off** – Bluetooth je vypnutý, komunikace není možná
- 3) **Visible** – Bluetooth je nastavený jako zapnutý a viditelný, všechna bezdrátová zařízení v dosahu „vidí“ váš telefon.

Poznámka: Bluetooth je standardně vypnutý. Pokud ho zapnete a pak vypnete celý telefon, po zapnutí telefonu bude bluetooth také zapnutý.

Zapnutí Bluetooth

Jednou možností je zapnutí Bluetooth v programu Comm Manager. Můžete ho také spustit takto:

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Bluetooth**
- 2) Klikněte na **Bluetooth > Menu > Turn On Bluetooth**

Pro vypnutí Bluetooth klikněte na **Bluetooth > Menu > Turn Off Bluetooth**.

Zapnutí viditelného režimu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Bluetooth**
- 2) Klikněte na **Bluetooth > Menu > Turn On Visibility**

Tip: Pokud vložíte jméno telefonu, bude se telefon zobrazovat pod tímto jménem a usnadní se tak jeho identifikace. Pro nastavení jména klikněte na obrazovce Bluetooth na **Security** a vyplňte položku **Device name**.

Bluetooth spárování

Bluetooth spárování je spojení, které je vytvořeno mezi telefonem a jiným zařízením vybaveným technologií Bluetooth pro bezpečnou výměnu informací.

Vytvoření Bluetooth spárování

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Bluetooth**
- 2) Klikněte na **Bluetooth > Add new device**. Telefon pak vyhledá dostupná zařízení
- 3) Vyberte požadované zařízení v seznamu a klikněte na **Next**
- 4) Vložte heslo (1-16 znaků, musí být stejné na obou zařízeních) a klikněte na **Next**
- 5) Počkejte až druhé zařízení přijme párování
- 6) Na telefonu se objeví zpráva, že párování bylo úspěšné. Klikněte na **OK**
- 7) Jméno přidruženého zařízení je pak zobrazeno. Můžete ho upravit nebo zadat úplně nové. Pak klikněte na **Next**
- 8) Vyberte ze seznamu (zatržením) které služby na přidruženém zařízení chcete používat a klikněte na **Done**

Přijetí párování Bluetooth

- 1) Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý a nastavený jako viditelný
- 2) Klikněte na **Yes** až budete dotázáni, zda chcete zahájit párování s druhým zařízením
- 3) Vložte heslo (stejně jako na druhém zařízení)
- 4) Klikněte na **Next**
- 5) Na telefonu se objeví zpráva, že párování bylo úspěšné. Klikněte na **OK**
- 6) Jméno přidruženého zařízení je pak zobrazeno. Můžete ho upravit nebo zadat úplně nové. Pak klikněte na **Next**
- 7) Vyberte ze seznamu (zatržením) které služby na přidruženém zařízení chcete používat
- 8) Klikněte na **Done**

Změna zobrazovaného jména Bluetooth zařízení

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Bluetooth**
- 2) Klikněte na **Bluetooth** a na další obrazovce vyberte Bluetooth zařízení
- 3) Klikněte na **Menu > Edit**
- 4) Vložte nové jméno pro zařízení a klikněte na **Next**
- 5) Klikněte na **Done**

Vymazání spárovaného zařízení Bluetooth


- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Bluetooth**
- 2) Klikněte na **Bluetooth** a na další obrazovce vyberte Bluetooth zařízení
- 3) Klikněte na **Menu > Delete**
- 4) Klikněte na **Yes**
- 5) Klikněte na **Done**

Připojení Bluetooth bezdrátové sady nebo sluchátek

Pro poslech hudby nebo pohodlnou konverzaci můžete využít bezdrátová sluchátka nebo sadu hands-free

Připojení Bluetooth bezdrátové sady nebo sluchátek

- 1) Ujistěte se, že telefon i druhé zařízení jsou zapnuté a druhé zařízení je nastaveno jako viditelné (Více informací naleznete v návodu výrobce zařízení)
- 2) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Settings > Connections > Bluetooth**
- 3) Klikněte na **Bluetooth > Add new device**.
Telefon pak vyhledá kompatibilní zařízení a zobrazí jejich seznam
- 4) Vyberte jméno zařízení, které chcete připojit a klikněte na **Next**
- 5) Do políčka **Passcode** vložte heslo pro připojované zařízení a klikněte na **Next**.
Heslo je obvykle „0000“ nebo „1234“.
Objeví se zpráva, že bylo zařízení úspěšně připojeno
- 6) Zadejte zobrazované jméno připojeného zařízení a klikněte na **Next**
- 7) Vyberte políčka **Wireless Stereo** (pokud je možno vybrat) a **Hands Free** v seznamu služeb a klikněte na **Done**



Poznámka: Pokud jsou bezdrátová sluchátka odpojena, zapněte je a zopakujte kroky 1 a 2. Vyberte sluchátka ze seznamu a klikněte na **Menu > Set as Wireless Stereo**.



Odesílání informací pomocí Bluetooth

Kontakty, položky kalendáře, úkoly, stejně jako další položky a soubory můžete z telefonu zasílat do počítače nebo dalšího zařízení pomocí Bluetooth.

Poznámky:

- Pokud váš počítač nemá vestavěnou technologii Bluetooth, je třeba připojit a nainstalovat Bluetooth adaptér
- Před odesíláním informací do počítače se ujistěte, že je na počítači nastavena složka, kam se takto přijaté soubory budou ukládat.

Odesílání dat z telefonu do počítače

- 1) Nastavte Bluetooth na telefonu jako viditelný
- 2) Nastavte Bluetooth na počítači jako viditelný a vytvořte Bluetooth párování. Pokud máte Windows Vista nebo Windows XP SP2, jedná se o následující kroky:
 - a. Na počítači otevřete **Bluetooth Devices** v ovládacích panelech. Klikněte na položku **Options**
 - b. Ve Windows Vista vyberte **Allow Bluetooth devices to connect to this computer**. Ve Windows XP vyberte **Turn discovery on** a **Allow Bluetooth device to connect to this computer**
 - c. Vytvořte Bluetooth párování mezi telefonem a počítačem
 - d. V položce **Options** vyberte **Show the Bluetooth icon in the notification area**
 - e. Pro umožnění příjmu souborů a dat na počítači klikněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v pravém dolním rohu obrazovky a vyberte **Receive a File**
- 3) Nyní jste připraveni pro odesílání. Na telefonu vyberte položku k odeslání. Může se jednat o událost v kalendáři, kontakt nebo úkol, nebo o soubor
- 4) Klikněte na **Menu > Beam (druh dat)**
- 5) Vyberte zařízení, na které chcete data odeslat
- 6) Klikněte na **Beam**
- 7) Pokud jste odeslali událost v kalendáři, kontakt nebo úkol, a tato položka nebyla automaticky přidána do Outlooku na počítači, klikněte na **File > Import and Export** v programu Microsoft Outlook

Pro odeslání dat do zařízení, které už je spárované a nastavené stačí zopakovat kroky 3 až 6.

Tip: Standardní umístění stažených dat je na počítači ve složce Dokumenty

Bluetooth Explorer a Bluetooth file sharing (sdílení souborů)

Program Bluetooth Explorer prohledává dostupná zařízení s aktivním spojením Bluetooth a zjišťuje, zda mají přístupný adresář se soubory určenými pro sdílení. Z tohoto adresáře mohou všichni číst, zapisovat do něj a vytvářet podadresáře. Pokud nastavíte sdílení souborů přes Bluetooth, ostatní zařízení budou mít přístup k určeným souborům na vašem telefonu.

Zapnutí Bluetooth Explorer a sdílení souborů

- 1) Klikněte na **Start > Settings > Connections > Bluetooth > FTP**
- 2) Vyberte **Enable Bluetooth Explorer**. Tím zobrazíte v aplikaci File Explorer adresář /Bluetooth
- 3) Vyberte **Enable File Sharing**. Klikněte na **Browse** pro určení adresáře na sdílení.

Používání programu Bluetooth Explorer

- 1) Bluetooth Explorer je součástí programu File Explorer. Můžete ho otevřít buď kliknutím na **Start > Programs > Bluetooth Explorer** nebo kliknutím na složku **Bluetooth** v aplikaci File Explorer
- 2) Program Bluetooth Explorer pak vyhledá ostatní zařízení připojitelná přes Bluetooth. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete prozkoumat. Je možné, že bude nutné zadat heslo pro připojení k tomu zařízení
- 3) Pokud jsou ve sdílené složce na druhém zařízení nějaké soubory, uvidíte je nyní na obrazovce Bluetooth Explorer. Vyberte soubor a klikněte na **Menu > Edit** a vyperte jestli chcete soubor kopírovat (copy) nebo vyjmout (cut)
- 4) Klikněte dvakrát na **Up**
- 5) Vyberte adresář, kam chcete soubor umístit a klikněte na **Menu > Edit > Paste**

Použití telefonu jako Bluetooth modemu

Svůj telefon můžete připojit k počítači přes Bluetooth a použít ho jako modem pro připojení k Internetu.

Aby toto nastavení fungovalo správně, je třeba nejdříve spustit sdílení Internetu na telefonu a nastavit Bluetooth osobní datovou síť (PAN) mezi telefonem a počítačem.

- 1) Na telefonu zapněte Bluetooth a nastavte ho do režimu **Viditelný**
- 2) Nastavte párování mezi telefonem a počítačem, dle návodu výš
- 3) Klikněte na **Start > Internet Sharing**
- 4) Vyberte **Bluetooth PAN** jako **PC Connection**
- 5) Ze seznamu **Network Connection** vyberte spojení, kterým se připojujete na Internet
- 6) Klikněte na **Connect**
- 7) Na počítači nastavte Bluetooth síť s telefonem
 - Pro Windows XP:
 - a. Klikněte na **Start > Control Panel > Network Connections**
 - b. V položce **Personal Area Network** klikněte na **Bluetooth Network Connection**
 - c. V **Network Tasks** klikněte na **View Bluetooth network devices**

-
- d. V následujícím okně vyberte váš telefon a klikněte na **Connect**
- Pro Windows Vista
 - a. Klikněte na **Start > Control Panel > Network and Sharing Center**
 - b. Klikněte na **Manage network connections** a v položce **Personal Area Network** dvojklikněte na **Bluetooth Network Connection**
 - c. V následující okně vyberte svůj telefon a klikněte na **Connect**
- 8) Na obrazovce Internet Sharing zkontrolujte, jestli svítí stav „Connected“, což znamená, že počítač byl úspěšně připojen k Internetu pomocí telefonu

8.9 Windows Live Mobile

Windows Live Mobile vám poskytuje přístup k Internetovým službám, které byly dříve exkluzivně na počítači.

Jedná se hlavně o tyto funkce:



- **Windows Live Search** – vyhledávací služba Windows Live
- **Windows Live Contacts** – adresář pro uchovávání kontaktů z Windows Live Mail, Windows Live Messaging a Hotmail
- **Windows Live Messenger Mobile** – Další generace MSN Messenger
- **Windows Live Mail** – Další generace služby Hotmail

Nastavení Windows Live Mobile

Při prvním spuštění Windows Live Mobile je třeba zadat přihlašovací údaje, což je Windows Live Mail nebo Hotmail adresa a heslo

První nastavení Windows Live Mobile

- 1) Klikněte na **Start > Windows Live**
- 2) Klikněte na **Sign in to Windows Live**
- 3) Na další stránce klikněte na odkazy vedoucí na podmínky užívání a prohlášení o soukromí služby Windows Live. Po přečtení klikněte na **Accept**
- 4) Vložte adresu a heslo a klikněte na **Next**
- 5) Vyberte, zda chcete zobrazovat lištu vyhledávání a Windows Live aplikace na hlavní obrazovce
- 6) Vyberte, které informace chcete synchronizovat online se svým telefonem. Pokud vyberete synchronizaci kontaktů a zpráv (**Contacts and Messenger**), vaše kontakty budou přidány do seznamu



-


kontaktů a do aplikace Windows Live Messenger Mobile na telefonu.

Pokud vyberete synchronizaci e-mailů (**E-mail**), zprávy Windows Live Mail nebo Hotmail budou staženy do telefonu

- 7) Klikněte na **Next**
- 8) Po skončení synchronizace klikněte na **Done**


Rozhraní Windows Live Mobile

Na hlavní obrazovce Windows Live Mobile vidíte lištu s vyhledáváním, lištu adresy a oblast, kterou můžete upravit pro zobrazování vlastního obrázku



- 1) Toto je lišta s vyhledáváním služby Windows Live Search
- 2) Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo pro přepnutí mezi Live Mail, Messenger a Sync status (stav synchronizace). Kliknutím otevřete nebo aktivujete vybranou komponentu Windows Live
- 3) Klikněte pro zobrazení nastavení Windows Live Messenger
- 4) Klikněte na **Menu** pro zobrazení nastavení Windows Live

Pokud vyberete, že chcete zobrazovat lištu s hledáním a Windows Live aplikace na hlavní obrazovce, budou tam zobrazeny jak je ukázáno na obrázku.



Pro nastavení zobrazování nebo skrývání, klikněte na **Menu > Options > Home screen options**

Kapitola 9

Multimedia

9.1	Kamera (Camera)	118
9.2	Obrázky a video (Pictures & Videos)	123
9.3	Windows Media Player Mobile	124
9.4	Audio Manager	129
9.5	MIDlet Manager	136

9.1 Kamera (Camera)

Díky vestavěné kameře je jednoduché udělat fotografii nebo natočit krátký videoklip


Spuštění programu Camera

Pro spuštění programu Camera je několik možností.

- Stiskněte tlačítko CAMERA na pravé straně telefonu
- Na základní obrazovce klikněte na **Start > Camera**

Ukončení programu Camera

- Stiskněte tlačítko s červeným sluchátkem ()







Poznámka: Stisknutí tlačítka s červeným sluchátkem () program Camera pouze „minimalizuje“, ale program bude pořád běžet na pozadí. Pro úplné ukončení je třeba jít do aplikace Task Manager.

Fotografování nebo natáčení krátkých klipů

Namířte kameru na fotografovaný nebo natáčený předmět a stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) pro focení nebo začátek nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte znovu střed navigačního tlačítka.

Režimy zaznamenávání

Program Camera umožňuje zachytávat obrázky a video klipy pomocí různých vestavěných režimů. Na horní liště vždy uvidíte aktivní režim. Můžete vybrat z následujících režimů:



Režim	Popis
Fotografie ()	Zachytí standardní fotografii
Video ()	Zachytí video, s nebo bez zvuku
MMSVideo()	Zachytí video vhodné pro odeslání v MMS
Obrázek kontaktu()	Zachytí fotografii v rozlišení vhodném pro uložení v kontaktech
Tématický obrázek ()	Zachytí fotografii a vloží ji do jednoho tématu
Sport ()	Zachytí sérii fotografií (3 nebo 5) s automatickým časovým rozestupem

Kamera zaznamenává do následujících formátů:

Druh režimu	Formát
Fotografie	JPEG
Video	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 (.mp4)

	H.263 baseline (.3gp)
MMS Video	MPEG-4 (.mp4) H.263 baseline (.3gp)

Změna režimu záznamu



- 1) Na obrazovce programu Camera klikněte na ikonu () a potom klikněte na **Next**
Setting pro vybrání ()
- 2) Stiskněte navigační tlačítko doprava pro zobrazení seznamu **Mode**
- 3) Vyberte požadovaný režim a klikněte na OK

Ikony režimů a indikátory


Obrazovka programu Camera

- 1) Označuje aktuální vybraný režim
- 2) Označuje nastavené přiblížení.
Stiskem navigačního tlačítka nahoru
přiblížení zvětšíte, stiskem dolů
zmenšíte
- 3) Ukazuje velikost souboru podle
aktuálních nastavení
- 4) Označuje, kam bude soubor uložen



- 5) V závislosti na vybraném režimu ukazuje tato ikona počet fotografií nebo čas natáčení, který se ještě vejde do vybraného úložiště
- 6) Kliknutím otevřete nastavení programu Camera
- 7) Zobrazuje aktuální způsob měření bílé – Střed () nebo průměr ()
- 8) Umožňuje nastavit expozici, stiskem navigačního tlačítka doleva nebo doprava
- 9) Nastavení vyvážení bílé
- 10) Nastavení zpožděného záznamu (autospoušť)
- 11) Pustí program Pictures & Videos pro zobrazení uložených obrázků a videa



Indikátor nahrávání (REC ) bliká když se nahrává video



Zobrazuje současný a celkový počet obrázků které je možno sejmout pomocí vybraného vzoru






Používání přiblížování

Před zachycením fotografie nebo videa můžete focený nebo natáčený objekt přiblížit nebo oddálit. Ve všech režimech je této funkci vyhrazen stisk navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Možnosti přiblížení se mění v závislosti na vybraném režimu záznamu a velikosti záznamu.

Obrazovka Review (prohlížení)


Po zachycení fotografie nebo videa vám bude nabídnuta řada možností co dělat se zachyceným souborem




Ikona	Funkce
	Klikněte pro návrat na obrazovku kamery
	Klikněte pro vymazání zachyceného souboru
	Klikněte pro odeslání záznamu e-mailem nebo MMS zprávou
	Klikněte pro přepnutí do aplikace Pictures & Videos pro prohlédnutí obrázku nebo Windows Media Player pro přehrání videa
	Klikněte pro přiřazení kontaktu (pouze v režimu obrázků kontaktu)



Poznámka: Po vyfocení fotografií v režimu Sport je v pravém dolním rohu ukázán celkový počet fotografií. Pro procházení sekvence stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů




Úprava nastavení kamery



Klikněte na () pro otevření nastavení kamery, kde je možno aktivovat samospoušť a změnit další nastavení. Pro procházení nastavení používejte navigační tlačítko a levou multifunkční klávesu. Následující tabulka poskytuje přehled základních možností

Možnost	Umožňuje
	Nastavit samospoušť na následující hodnoty: Off (vypnuto), 2 seconds , 10 seconds
	Vybrat jestli se budou soubory ukládat do paměti telefonu nebo na kartu
	Vybrat pozadí a téma obrázku. Pouze v režimu tématický obrázků

Možnost	Umožňuje
	Nastavit prodlevu mezi snímky a počet snímků. Dostupné pouze v režimu Sport
	Nastavit rovnováhu bílé v režimech Auto (automatický), Daylight (denní světlo), Night (noc), Incandescent (žárovky) a Fluorescent (zářivky) tak, aby odpovídala osvětlení. Můžete také vybrat speciální efekty jako Grayscale (odstíny šedi), Sepia a Cool . Při vybrání těchto efektů není možné ovlivnit rovnováhu bílé

	Vybrat rozlišení. U fotografií také kvalitu a zaznamenání času
	Vybrat mezi různými režimy zachycení
	Pokročilá nastavení. Formát souboru, zvuk závěrky, obnovování displeje, limit nahrávání atd.

9.2 Obrázky a video (Pictures & Videos)

Program Pictures & Videos umožňuje prohlížet a spravovat soubory médií na vašem telefonu.

Kopírování obrázku nebo videa do telefonu


- Zkopírujte obrázky nebo videa z počítače nebo paměťové karty do složky „My Pictures“ v telefonu


Poznámka: Pro přenos mezi počítačem a telefon můžete také využít paměťovou kartu. V počítači musí být adaptér pro čtení paměťových karet standardu microSD.


Prohlížení obrázků nebo videa

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Pictures & Videos**

- 2) Vyberte požadovaný soubor a klikněte na **View** nebo **Play** (pokud se jedná o video)



Ikonka () znamená, že je jedná o animovaný GIF. Kliknutím **View** přehrajete animaci.

Ikonka () znamená, že se jedná o videosoubor. Kliknutím na **Play** přehrajete soubor v Windows Media Player

Poznámka: Pokud nemůžete najít soubory ve standardním umístění, klikněte na **Menu > Folders > My Device** pro prohlížení dalších souborů


Menu programu Pictures & Videos

Vyberte na obrazovce soubor s obrázkem nebo videem a klikněte na **Menu** pro otevření seznamu akcí, které je možné dělat se souborem.

Můžete vybraný soubor odeslat pomocí jednoho z účtu zpráv, odeslat pomocí Bluetooth do jiného zařízení, přehrát všechny obrázky, odeslat obrázky do Windows Live MySpace účtu a další. Klikněte na **Options** pro úpravu nastavení obrázku a přehrávání.

Dostupné položky v nabídce se budou měnit s ohledem na vybraný typ souboru.


Při prohlížení obrázku klikněte na **Menu > Use as Home Screen** pro nastavení obrázku jako pozadí základní obrazovky. Pomocí **Menu > Edit** můžete dělat drobné úpravy, jako je rotace nebo výsek.



9.3 Windows Media Player Mobile

Pomocí programu Microsoft® Windows Media® Player Mobile můžete přehrávat video a audio soubory uložené na vašem telefonu nebo na nějaké síti, třeba i webové stránce.

Pro spuštění Windows Media Player Mobile klikněte na **Start > Windows Media**




O ovládání

Standardně jsou některým hardware tlačítkům přiřazeny funkce v programu Windows Media Player. Toto nastavení můžete změnit pomocí **Menu > Options > Buttons** v obrazovce přehrávání.

Požadovaná funkce	Tlačítko
Přehrát nebo pozastavit	Střed navigačního tlačítka (OK)
Přeskočit na předchozí soubor	Navigační tlačítko doleva
Přeskočit na následující soubor	Navigační tlačítko doprava
Zvýšení hlasitosti	Navigační tlačítko nahoru
Snížení hlasitosti	Navigační tlačítko dolů
Zapnutí nebo vypnutí zvuku	# (křížek)
Přepnutí zobrazení na celou obrazovku	0 (nula)
Změna hodnocení	* (hvězdička)
Rychlé přehrávání dopředu	Navigační tlačítko doprava (držet)
Rychlé přehrávání zpět	Navigační tlačítko doleva (držet)

O obrazovkách a nabídkách

Windows Media Player má tři základní obrazovky:



Klikněte na **Menu** pro otevření seznamu možností pro danou obrazovku. Seznam možností se mění podle zobrazeného obsahu a aktuální obrazovky

O licencích a chráněných souborech

Některé soubory mají přiložené licence, které je chrání před nezákonným sdílením a distribucí.

Pokud chcete kopírovat takto chráněný soubor z počítače do telefonu, použijte k tomu Windows Media Player na počítači. To zajistí, že se soubor bude přenesena i patřičná licence.

Poznámka: Stav souboru a případnou ochranu můžete zobrazit kliknutím na **Menu > Properties**

Kopírování souborů do telefonu

Použitím synchronizační funkce v programu Windows Media Player na počítači můžete přenést audio a video soubory z počítače do telefonu. Použitím této vlastnosti zajistíte, že budou přenesena všechna potřebná data.

Automatická synchronizace obsahu do telefonu

- 1) Na počítači spusťte Windows Media Player a pak připojte telefon k počítači
- 2) V průvodci nastavením zařízení vyberte jméno pro telefon a klikněte na **Finish** (Dokončit)
- 3) Na panelu nejvíce vlevo klikněte na telefon nebo paměťovou kartu a vyberte **Set Up Sync** (nastavit synchronizaci)
- 4) Na obrazovce s nastavením zařízení vyberte **Sync this device automatically** (synchronizovat toto zařízení automaticky) a pak vyberte seznamy skladeb, které chcete synchronizovat
- 5) Klikněte na **Finish** (Hotovo)


Soubory se okamžitě začnou synchronizovat. Při příštím připojení telefonu k počítači proběhne synchronizace automaticky.

Ruční synchronizace a kopírování obsahu do telefonu

- 1) Pokud jste nenastavili automatickou synchronizaci, následujte kroky 1-3 v „Automatická synchronizace obsahu do telefonu“
- 2) Klikněte na záložku **Sync** (synchronizovat) ve Windows Media Player, vyberte seznam nebo knihovnu v levém panelu Windows Media Playeru
- 3) Ze seznamu obsahu přetáhněte položky, které chcete přehrát do telefonu do pravého panelu
- 4) Klikněte na **Start Sync** (Zahájit synchronizaci) pro přenesení vybraných souborů do telefonu

Seznam seznamů skladeb a knihoven

Přetáhněte soubory sem pro synchronizaci do telefonu



Obsah seznamu nebo knihovny

Start Sync (Zahájit synchronizaci)

Poznámky:

- Vždy používejte Windows Media Player 11 pro synchronizaci s telefonem
- Audio soubory se budou kopírovat rychleji pokud bude Windows Media Player nastaven pro snížení kvality souborů kopírovaných do telefonu. Více informací vyhledejte v návodu k Windows Media Player

Přehrávání médií

Přehrávání médií na telefonu

Použijte knihovnu pro vyhledání písniček, videí a seznamů skladem které jsou uloženy v telefonu nebo na paměťové kartě

- 1) Pokud nejste na obrazovce knihovny klikněte na **Menu > Library**
- 2) Pokud je to nutné, klikněte na **Menu > Library** a vyberte knihovnu, kterou chcete použít
- 3) Ve většině případů Windows Media Player Mobile automaticky aktualizuje knihovnu. Je ovšem možné provést aktualizaci ručně, abyste se ujistili, že obsahuje všechny nově nahrané soubory. Pro ruční aktualizaci klikněte na **Menu > Update Library**
- 4) Vyberte kategorii (My Music, My Playlists) a vyberte položky, které chcete přehrát (písničku, album, písničky od jednoho umělce) a potom klikněte na **Play**

Poznámka: Pro přehrání souboru, který je umístěn v telefonu ale ne v knihovně klikněte na **Menu > Open File**. Vyberte soubor nebo adresář který chcete přehrát a klikněte na **Play**

9.4 Audio Manager

Program Audio Manager umožňuje pocházet muziku a současně ji přehrávat. Zpřístupní vám všechny hudební soubory na telefonu a umožňuje jednoduše hudbu organizovat do kategorií

Spuštění programu Audio Manager


- Klikněte na **Start > Audio Manager**

Poznámky:

- Audio manager prohledává všechny hudební soubory a hledá následující formáty: MP3, WMA, AAC a AAC+.
- Prochází tyto složky (včetně podsložek): Na telefonu „Music“ a „My Documents“, paměťovou kartu celou.
- Hudební soubory jsou organizovány podle údajů obsažených v datech o souboru (např. Umělec, Album, Žánr)

Knihovna (Library)

Na obrazovce knihovny ukazuje šipka po straně že jsou k dispozici submenu. Používejte navigační tlačítko k procházení položek a střed navigačního tlačítka (OK) ke vstupu do submenu.



Číslo	Popis
1	Otevře submenu All Songs (všechny písničky), kde můžete procházet
2	Otevře submenu Playlists (seznamy skladeb) kde můžete vytvářet vlastní seznamy a ty pak jednoduše přehrávat
3	Otevře submenu kde můžete procházet hudební soubory podle zvolené kategorie
4	Přepne na obrazovku přehrávače. Na této obrazovce stiskem středu navigačního tlačítka zahájíte přehrávání
5	Zobrazí název aktuálního submenu
6	Zobrazuje ikonu vyhledávání když je databáze aktualizována. Aktualizace databáze probíhá po přidání, úpravě nebo přejmenování souboru
7	Zobrazuje názvy písniček nebo souborů, když jste v submenu All Songs . Použitím navigační klávesy můžete vybrat hudební soubor a přehrát ho. Ukazuje více submenu když jste v obrazovce kategorie. Stiskem středu navigačního tlačítka otevřete submenu

Tip: Stiskem navigačního tlačítka doleva nebo OBR se vrátí o úroveň výš.

Když stisknete střed navigačního tlačítka (OK) na kategorii v hlavní obrazovce knihovny, objeví se ty submenu, které upřesňují volbu. Například když vyberete **Artists** (umělci), objeví se submenu kde jsou uvedena jména. Pokračujte hlouběji až se dostanete na úroveň kde můžete vybírat písničky.

Hudební soubory, které jsou chráněny pomocí Digital Rights Management (DRM) budou uvedeny v kategorii **Protected**. Ikona zámku před názvem písně ukazuje, že píseň je chráněna DRM. Pokud je ikona přeškrtnutá, znamená to, že vaše práva k této písni vypršela a že nemůže být přehrána.





Poznámka: Po ukončení aplikace a opětovném otevření bude zobrazeno poslední submenu kde jste byli.


Music Player

Aplikace Music Player (hudební přehrávač) je integrován do programu Audio Manager a umožňuje přehrávání hudebních souborů. Po vybrání písničky v knihovně se automaticky spustí Music Player a přehraje ji.

Poznámka: Pokud byl Music Player poslední zobrazenou obrazovkou, když jste opouštěli program Audio Manager, při dalším spuštění se opět zobrazí Music Player. Pro přechod do knihovny klikněte na **Library**.



Ovládací prvek	Funkce
Střed navigačního tlačítka (OK)	Přehrává nebo pozastaví písničku
	Zobrazuje přehraný čas. Kliknutím na Menu > Time Display vyberete formát zobrazování (přehraný čas – Elapsed , nebo zbývající – Remaining)
Držení 1	Posun zpět v písničce
Držení 3	Posun vpřed v písničce
Navigační tlačítko doleva/doprava	Předchozí/následující písnička
Stisknutí 8	Zapne a vypne zvuk 
Navigační tlačítko nahoru/dolů	Zvýší/sníží hlasitost 
Stisknutí 4	Náhodný výběr písniček 

Ovládací prvek	Funkce
Stisknutí 7	Opakuje písničky během přehrávání (smyčka) 
Library	Vrátí se na obrazovku knihovny
Menu	Otevře menu kde můžete vybrat zda chcete přidat aktuální písničku do seznamu, nastavit režim přehrávání, nastavit písničku jako vyzváněcí tón a další.

Seznamy skladeb (Playlists)

Seznam skladeb je seznam hudebních souborů, který je přehráván postupně. Obrazovka Playlists zobrazuje aktuální seznamy skladeb, které jsou umístěny na telefonu a na paměťové kartě.

Zobrazují se dva typy seznamů:

- Seznamy **Windows Media Player** – toto jsou seznamy skladem z knihovny Windows Media Player Mobile, která může být synchronizována s počítačem. Jsou označeny ikonou Windows Media Player (OBR). Mohou být v programu Audio Manager přehrávány, ale ne měněny.
- Vlastní seznamy skladeb – Seznamy vytvořené programem Audio Manager, ty v něm mohou být přehrávány i upravovány.

Poznámky:

- Pokud seznam Windows Media Player obsahuje kromě hudby i video a další formáty, Audio Manager přehraje pouze hudbu
- Audio Manager prohledává seznamy v těchto umístěních:
 - o **Telefon:** \Playlists\Application Data\HTC\AudioManager\playlists
 - o **Karta:** \Storage Card\Playlist

Vytvoření seznamu skladeb

- 1) Na obrazovce knihovny vyberte **Playlists** a stiskněte střed navigačního tlačítka (OK)
- 2) Na obrazovce seznamů skladeb klikněte na **Menu > New**
- 3) Vložte jméno seznamu (**Playlist name**) a klikněte na **OK**
- 4) Na obrazovce seznamů skladeb vyberte seznam, který jste právě vytvořili a klikněte na **Edit**
- 5) Klikněte na **Menu > Add**
- 6) Vyberte písničky, které chcete do seznamu přidat kliknutím na střed navigačního tlačítka (OK), nebo klikněte na **Menu > Select All** pro vybrání všech písniček
- 7) Klikněte opakovaně na **OK** pro návrat na obrazovku seznamů

Nastavení hudby jako vyzváněcí melodie

Program Audio Manager umožňuje vybrat oblíbenou skladbu a nastavit ji jako vyzváněcí tón pro váš telefon.

- 1) Pomocí navigačního tlačítka vyberte skladbu v seznamu nebo knihovně
- 2) Při přehrávání klikněte na **Menu > Set as Ring tone**

Poznámka: Pokud je vybraná písnička ve formátu MP3, můžete ji nejdříve zkrátit. Klikněte na **Trim** pro otevření příslušného programu. Pro více informací o zkracování otočte na následující stránku

- 3) Vyberte **Select as Default Ring Tone** a stiskněte střed navigačního tlačítka (OK)
- 4) Zobrazí se žádost o potvrzení. Klikněte na **OK**

Tip: Pokud chcete písničku jen uložit do seznamu vyzváněcích tónů pro pozdější využití, klikněte na **Save to Ring Tone Folder**. Později ji můžete nastavit pomocí **Start > Settings > Sounds**

MP3 Trimmer


Program MP3 Trimmer můžete použít k oříznutí skladeb ve formátu MP3. Novou skladbu pak můžete uložit jako nový soubor nebo nastavit jako vyzváněcí tón



Ovládací prvek	Funkce
1 – Titulek (Title)	Zobrazuje název písničky
2 – Trvání (Duration)	Zobrazuje délku písničky po oříznutí
3 – Čas (Time)	Zobrazuje dobu přehrávání když je písnička přehrávána
4 – Přehrávání/pauza (Play/Stop)	Stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) pro přepnutí mezi přehráváním a pauzou
5 – Označit začátek/konec (Mark in/Mark out)	Umožňuje přesné označení začátku a konce nové písničky
6 – Body označení (Mark in/Mark out points)	Zobrazuje aktuální umístění začátku a konce nové písničky
7 – OK	Klikněte sem pro potvrzení oříznutí
8 – Zrušit (Cancel)	Ukončí aplikaci bez vytvoření nového souboru

Oříznutí MP3 souboru

- 1) Na obrazovce oříznutí použijte navigační tlačítko pro vybrání začátku (**Mark in**)
- 2) Pomocí navigačního tlačítka vyberte umístění bodu začátku. Po jeho umístění začne písnička hrát od vybraného místa. Pomocí navigačního tlačítka můžete pozici upřesňovat



- 3) Vyberte konec (**Mark out**). Opakujte postup v bodě dva pro vybrání konce oříznutí (konce nového souboru)



- 4) Pomocí **Play** vyzkoušejte, jak bude znít písnička po oříznutí
- 5) Klikněte na **Menu** a vyberte, jestli má být soubor nastaven jako vyzváněcí tón, uložen do adresáře vyzvánění nebo uložen jako nový soubor

9.5 MIDlet Manager

Program MIDlet Manager umožňuje stahování aplikací založený na jazyku Java, jako her a malých nástrojů, které jsou navrženy speciálně pro použití na mobilních zařízeních.

Instalování MIDletů z Internetu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > MIDlet Manager**
- 2) Klikněte na **Menu > Install > Browse** pro otevření Internet Explorer Mobile
- 3) Najděte požadovaný MIDlet
- 4) Vyberte MIDlet ke stažení
- 5) Pro zahájení instalování klikněte na **Yes**
- 6) Klikněte na **Done** pro potvrzení instalace

Poznámky:

- Stahování můžete kdykoliv přerušit
- Stažené MIDlety budou automaticky uloženy do složky „My Documents“

Instalování MIDletů z počítače

MIDlety můžete z počítače přenášet do telefonu pomocí USB kabelu nebo spojení Bluetooth do jednoho z následujících dočasných adresářů, kde je MIDlet Manager najde.

- **Telefon:** ../Smartphone/My Documents/My MIDlets
- **Paměťová karta:** ../Smartphone/Storage Card

Poznámka: Pokud adresář „My MIDlets“ neexistuje, můžete ho vytvořit. Adresář „Storage Card“ je vytvořen automaticky po vložení paměťové karty do telefonu.

Instalování MIDletů z lokálního adresáře

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > MIDlet Manager**
- 2) Klikněte na **Menu > Install > Local** pro instalování MIDletů z dočasného adresáře
- 3) Vyberte požadovaný MIDlet a klikněte na střed navigačního tlačítka (OK)
- 4) Klikněte na **Yes** pro instalaci

Spouštění MIDletů z telefonu

- 1) Klikněte na **Start > MIDlet Manager**
- 2) Vyberte požadovaný MIDlet ze seznamu
- 3) Stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) pro spuštění

Správa MIDletů

MIDlety můžete sdružovat do kategorií a definovat vlastní kategorie. Můžete také měnit standardní nastavení zobrazování

Změna nastavení zobrazování

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > MIDlet Manager**
- 2) Klikněte na **Menu > Settings**
- 3) Pomocí navigačního tlačítka vyberte položku „Display Options“
- 4) V položce **View Option** vyberte, zda chcete MIDlety zobrazovat po skupinách nebo všechny najednou
- 5) V položce **Sort Options** vyberte, zda chcete třídit dle jména nebo velikosti a klikněte na **Done**

Odinstalování MIDletu

Něž začnete odinstalovávat MIDlet, ujistěte se, že neběží.

- 1) Na seznamu JAVA aplikací vyberte MIDlet který chcete odinstalovat
- 2) Klikněte na **Menu > Manage > Uninstall**
- 3) Klikněte na **OK** pro potvrzení

Poznámka: Pokud je MIDlet součástí sady, nelze ho odinstalovat samotný. Je třeba odebrat celou sadu

-

Kapitola 10

Používání dalších aplikací

10.1	ClearVue Office	140
10.2	Adobe Reader LE	143
10.3	Rychlovytáčení (SpeedDial)	144
10.4	Hlasové vytáčení (Voice Speed Dial)	145

10.1 ClearVue Office

Sada ClearVue™ Office sestává ze tří aplikací, které umožňují zobrazit různé druhy dokumentů – Word, Powerpoint a Excel. Jedná se o tyto aplikace:

- ClearVue Presentation (zobrazuje dokumenty Microsoft Powerpoint)
- ClearVue Worksheet (zobrazuje dokumenty Microsoft Excel)
- ClearVue Document (zobrazuje dokumenty Microsoft Word)

Pro spuštění klikněte na **Start > Office** a vyberte program, který chcete spustit.

Poznámka: Ne všechny písma a vlastnosti jsou podporované, ale tyto programy zobrazí, jak zhruba bude soubor vypadat na počítači.

ClearVue Presentation

ClearVue Presentation je kompletní prohlížeč Microsoft Powerpoint souborů s možností spouštění prezentací.

Poznámka: ClearVue Presentation pracuje správně se soubory vytvořenými v sadě Office 97 nebo pozdější.

Otevření souboru prezentace

- 1) Klikněte na **File > Open** a vyberte soubor .ppt nebo .pps
- 2) Klikněte na **Open**

Změna zobrazení

Kliknutím na **View** a vybráním zobrazení můžete měnit jak je prezentace zobrazená.

- **Normal** – Zobrazí jeden velký obrázek aktuálního listu a pod ním náhledy ostatních listů
- **Slide Sorter** – Listy se zobrazí jako malé náhledy
- **Notes** – Zobrazuje k listům poznámky, které byly uloženy v původní prezentaci

Změna zvětšení

- Klikněte na **View > Scale**

Nastavení zobrazení prezentace

- 1) Klikněte na **View > Set Up Show**
- 2) V položce **Advance Slides** vyberte jak chcete posouvat listy. Možnosti jsou:
 - **Manually** – Stiskem navigačního tlačítka doprava se posunete na další list
 - **Use timings** – Použije nastavení časování z původní prezentace
 - **Automatically** – Automaticky postoupí na další list po uplynutí času nastaveného v **After _ secs**

Tip: Klikněte na **Loop continuously** pro neustálé opakování prezentace. Prezentaci pak je nutno ukončit ručně.

- 3) Vyberte orientaci při prohlížení prezentace v položce **Orientation**
- 4) Klikněte na **Black slide at end** pro přidání černého listu na konec prezentace.

Nastavení vlastního zobrazení

- 1) Klikněte na **View > Custom Show**
- 2) V položce **Show List** vyberte list který chcete upravit a klikněte na **Menu**. V menu můžete vybrat jestli list přidáte, odeberete, skryjete nebo posunete na jinou pozici.

Tip: Klikněte na **Reset** pro navrácení prezentace do původního stavu

Prohlížení prezentace

- Klikněte na **View > View Show**

Tip: Při prohlížení prezentace můžete stisknout # pro otevření nabídky, kde je možno vybrat další list, předchozí list, jít na určitý list nebo ukončit prezentaci.

ClearVue Worksheet

ClearVue Worksheet poskytuje možnost zobrazovat soubory aplikace Microsoft Excel. Umožňuje také zobrazovat již vytvořené grafy.

Poznámky:

- ClearVue Worksheet funguje pouze se soubory vytvořenými sadou Office 97 nebo pozdější
- Makra uložená v původním souboru nebudou spouštěna
- 3D grafy budou převedeny do dvojdimenzionálního prostoru
- Obrázky nastavené jako pozadí nebudou zobrazovány

Otevření souboru

- 1) Klikněte na **File > Open** a najděte požadovaný .xls soubor
- 2) Klikněte na **Open**

Změna zvětšení

- Klikněte na **View** a vyberte požadované zvětšení

Zobrazení jiného listu v rámci souboru

- Klikněte na **View > Sheet** a vyberte listopad

ClearVue Document

Program ClearVue Document zobrazuje dokumenty aplikace Microsoft Word, včetně tabulek, obrázků, odstavců, číslování ad.

Poznámka: ClearVue Document zobrazuje správně pouze soubory vytvořené v sadě Office 97 nebo pozdější

Otevření dokumentu

- 1) Klikněte na **File > Open** a vyberte soubor .doc nebo .rtf
- 2) Klikněte na **Open**

Po otevření souboru v programu ClearVue Document je tento soubor nejdříve zobrazen pomocí standardního nastavení **Page Width**. To znamená, že stránka je zmenšena tak, aby se vešla na obrazovku telefonu.

Klikněte na **Zoom** pro změnu přiblížení a pak se po dokumentu můžete pohybovat pomocí navigační klávesy.

10.2 Adobe Reader LE

Program Adobe Reader LE umožňuje zobrazovat soubory formátu PDF. Pokud chcete otevřít soubor chráněný heslem, budeme vyzváni k zadání hesla než bude soubor otevřen

Otevření souboru PDF na telefonu

- 1) Klikněte na **Start > Office > Adobe Reader LE**
- 2) Klikněte na **Open**
- 3) Vyberte soubor, který chcete otevřít a klikněte na něj.

Poznámka: Pro otevření jiného souboru klikněte na **Open > Menu > Browse For File**. Soubor PDF můžete také otevřít z programu File Explorer kliknutím na něj.

Pohyb po PDF souboru

Můžete používat následující způsoby:

- Používat navigační tlačítka pro procházení listů
- Kliknout na **Menu > Go To** a vybrat možnost jít na určitý listopad

Při prohlížení PDF souboru klikněte na **Menu** pro zobrazení seznamu možností, kde můžete soubor přiblížit, jít na záložku, najít text a další.



10.3 Speed Dial – Rychlovytáčení

Pro často volaná čísla nebo často otevírané položky můžete vytvořit záznamy v rychlém vytáčení. Tyto záznamy jsou pak přístupné stiskem jedné klávesy.

Vytvoření záznamu rychlého vytáčení pro kontakt

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Calls > Contacts**
- 2) Vyberte kontakt
- 3) Stiskněte střed navigačního tlačítka (OK) pro otevření detailů kontaktu
- 4) Vyberte požadované telefonní číslo a klikněte na **Menu > Add to Speed Dial**
- 5) Vložte údaje do políček, hlavně jméno a přiřazená klávesa
- 6) Klikněte na **Done**. Pro přerušení kdykoliv předtím klikněte na **Menu > Cancel**

Vytvoření záznamu rychlého vytáčení pro jinou položku

- 1) Na základní obrazovce klikněte na start a pak jen vyberte položku, kterou chcete přidat (nespouštějte ji)
- 2) Klikněte na **Menu > Add Speed Dial**
- 3) Vložte údaje do políček, hlavně jméno a přiřazená klávesa
- 4) Klikněte na **Done**. Pro přerušení kdykoliv předtím klikněte na **Menu > Cancel**

Poznámka: První místo v rychlovytáčení je rezervováno pro hlasovou schránku. Program Speed Dial vybere další volnou položku. Pokud chcete umístit nějakou položku na klávesu, kde už záznam je, předchozí záznam je vymazán.

Vyzvednutí hlasových zpráv ze schránky

- Na základní obrazovce stiskněte a držte **1** pro vstoupení do hlasové schránky. Dál postupujte dle výzev ve sluchátku.

Uskutečnění hovoru nebo spuštění aplikace pomocí Speed Dial

- Pokud jste už přiřadili záznam, stačí stisknout a držet určenou klávesu

Vymazání přiřazeného záznamu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Speed Dial**
- 2) Vyberte požadovaný záznam a klikněte na **Menu > Delete**

10.4 Voice Speed Dial – hlasové vytáčení

Můžete nastavit hlasový záznam pro telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo webovou stránku. Potom když řeknete odpovídající záznam do programu Voice Speed Dial je automaticky vytočeno číslo, otevřena e-mailová zpráva nastavenému adresátovi, nebo otevřena nastavená webová stránka.

Vytvoření hlasového záznamu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Contacts**
- 2) Vyberte požadovaný kontakt a klikněte na střed navigačního tlačítka (OK) pro otevření vybraného kontaktu
- 3) Vyberte položku, které chcete přiřadit hlasový záznam
- 4) Klikněte na **Menu > Add Voice Tag**
- 5) Po pípnutí nahrajte záznam – nejlépe jedno snadno rozpoznatelné slovo
- 6) Pokud je záznam úspěšně nahrán, telefon ho přehraj nazpět. Klikněte na **OK**
- 7) Doplňte odpovídající políčka
- 8) Klikněte na **Done** pro uložení hlasového záznamu. Pro ukončení kdykoliv klikněte na **Menu > Cancel**

Vytvoření hlasového záznamu pro program

V tomto příkladu vytvoříme záznam pro program Camera. Pro jiné programy je postup obdobný

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start** a vyberte program Camera (neklekejte na něj)
- 2) Klikněte na **Menu > Add Voice Tag**
- 3) Po pípnutí řekněte slovo pro spuštění programu (např. Kamera)
- 4) Pokud byl záznam úspěšný, telefon ho přehraje zpět. Klikněte na OK
- 5) Doplněte zbývající položky a klikněte na **Done** pro uložení hlasového záznamu. Pro přerušování klikněte na **Menu > Cancel**

Uskutečnění hovoru nebo spuštění programu pomocí hlasového záznamu

- 1) Stiskněte tlačítko pro „VOICE RECOGNITION“ – rozpoznání hlasu na levé straně telefonu
- 2) Po pípnutí vyslovte záznam pro spuštění aplikace. Pokud bylo rozpoznání úspěšné, telefon záznam zopakuje a provede přiřazenou akci

Tip: Pokud telefon nerozpozná záznam, zkuste mluvit jasně a nahlas, nebo snižte hladinu okolního hluku

Úprava, smazání nebo přehrání hlasového záznamu

- 1) Na základní obrazovce klikněte na **Start > Voice Speed Dial**
- 2) Vyberte ze seznamu požadovaný záznam
- 3) Vyberte si z následujících možností:
 - Pro změnu hlasového záznamu klikněte na **Menu > Edit**, udělejte změny a klikněte na **Done**
 - Pro smazání klikněte na **Menu > Delete**
 - Pro přehrání stávajícího záznamu klikněte na **Menu > Play Voice Tag**

-

DODATKY

A.1	Upozornění	148
A.2	Specifikace	153

A.1 Upozornění

Pro identifikaci při schvalování bylo tomuto přístroji přiděleno označení **VOX0101**.

Pro zachování spolehlivé a bezpečné funkce zařízení VOX0101 používejte jen níže uvedené příslušenství

Baterii bylo přiřazeno označení **LIBR160**.

Tento produkt je určen pro použití s certifikovaným zdrojem elektrické energie třídy 2, s výstupním napětím 5V stejnosměrného napětí, proud max. 1A

Upozornění EU

Produkty s označením CE splňují direktivy R&TTE (99/5/EC), EMC (89/336/EEC) a Low Voltage Directive (73/23/EEC).

To znamená, že je v souladu s níže uvedenými normami:

- EN60950-1 (IES60950-1)
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-7
- ETSI EN 301 489-17
- EN 50360 – 2001



This equipment may be operated in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

-

Bezpečnostní opatření pro vystavení krátkovlnnému záření

Používejte jen originální nebo nekovové příslušenství.

Použití neoriginálního příslušenství může změnit vyzařovací charakteristiku telefonu a proto není doporučováno

Dodržujte servisní upozornění

Pokud není v návodu uvedeno jinak, nepokoušejte se žádnou část přístroje opravovat sami. Servis by měl být prováděn pouze autorizovaným servisem nebo technikem.

Poškození vyžadující opravu

Odpojte přístroj od zdroje elektrické energie a vyhledejte servis pokud se stane něco z následujících situací:

- Do telefonu byla vylita tekutina nebo se do něj dostal cizí předmět
- Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě
- Přístroj byl upuštěn nebo jinak poškozen
- Jsou znatelné známky přehřívání
- Přístroj nefunguje správně, nebo podle návodu

Pro omezení možnosti zvýšeného příjmu záření je doporučováno nedotýkat se během vysílání antény.

SAR

- 0,803 W/kg @ 10g

Pacemakery (kardiostimulátory)

Je doporučováno zachovávat minimální vzdálenost 6 palců (15cm) mezi bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem pro zamezení možnému rušení kardiostimulátoru.

Osoby s kardiostimulátory by měly:

- Vždy udržovat telefon alespoň 15cm od kardiostimulátoru když je telefon zapnutý
- Nikdy nenosit telefon v náprsní kapse
- Používat pro telefonování ucho dál od kardiostimulátoru.
- V případě podezření, že telefon ovlivňuje kardiostimulátor okamžitě telefon vypnout.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit funkci naslouchátek. Pokud se tak děje, konzultujte možné varianty s výrobcem a poskytovatelem telefonních služeb.

Další lékařské přístroje

Pokud používáte nějaké další přístroje, vždy konzultujte s výrobcem, zda jsou dostatečně stíněny proti krátkovlnnému vysílání, např. mobilního telefonu. Další informace vám může poskytnout váš lékař.

Tam, kde je to v lékařských zařízeních (nemocnicích) požadováno vždy vypínejte telefon. V těchto místech může být používáno vybavení citlivé na krátkovlnné vyzařování.

Další tipy:

- Vyhněte se používání telefonu u kovových struktur (např. ocelový rám budovy)
- Nepoužívejte telefon u silných zdrojů elektromagnetického záření, jako jsou televizory, mikrovlnné trouby a rádia
- Nepoužívejte telefon po výrazných změnách teploty

Upozornění WEEE

Direktiva o elektronickém odpadu (direktiva WEEE), která vstoupila v platnost v roce 2003 vedla k zásadním změnám v zacházení s elektrickými zařízení po skončení jejich životního cyklu.

Účelem této direktivy je v první řadě snížení objemu elektronického odpadu a také zdůraznění důležitosti recyklování a dalších forem zpracování odpadů.

Logo WEEE na krabici znamená, že tento produkt nesmí být vyhozen spolu s komunálním odpadem. Jste zodpovědní za správné zpracování veškerého elektronického odpadu v domácnosti. Takový odpad patří do speciálních kontejnerů, umístěných ve sběrných místech.

Vyhozením přístroje do takového kontejneru pomáhá chránit přírodní zdroje. Správná recyklace a následné zpracování odpadu přispěje k zachování zdraví všech lidí a zvířat, i celého prostředí. Pro více informací o elektronickém odpadu a správném zacházení s ním kontaktujte prodejce tohoto zařízení.



Konformita s RoHS

Tento produkt je v souladu s direktivou 2002/95/EC evropského parlamentu o omezení používání nebezpečných látek a sloučenin v elektronickém vybavení.

A.2 Specifikace

Systémové informace	
Procesor/chipset	TI OMAP™ 850 201MHz
Paměť	<ul style="list-style-type: none"> - ROM-Nand Flash: 128MB - RAM: 64MB DDR <p>Jedná se o celkový počet, paměť přístupná uživateli je menší</p>
Operační systém	Microsoft® Windows Mobile® 6 Standard

Displej	
Typ	2,4“ LCD s bílým LED podsvícením
Rozlišení	320x240, 65 tisíc barev
Orientace	Portrét a krajina (s vysunutou klávesnicí)

GSM/GPRS/EDGE modul	
GSM 850	824~849, 869~894 MHz
GSM 900	880~915, 925~960 MHz
GSM 1800	1710~1785, 1805~1880 MHz
GSM 1900	1850~1910, 1930~1990 MHz

Modul kamery	
Typ	2Megapixel CMOS
Rozlišení	<ul style="list-style-type: none"> - UXGA: 1200x1600 - SXGA: 960x1023 - VGA: 480x640 - QVGA: 240x320 - QQVGA: 120x160

Připojení	
I/O port	HTC ExtUSB™: mini-USB konektor spojený s audiovýstupem
Bluetooth	V 2.0 bez EDR, výkon třídy 2
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g, vnitřní anténa

Audio	
Mikrofon/reproduktor	Vestavěný mikrofon a reproduktor (s podporou hlasitého odposlechu)
Sluchátka	AAC/AMR/WMA/Wav/MP3 kodek

Rozměry	
Rozměry	101,5mm (D) x 50mm (Š) x 18,6mm (H)
Váha	140g s vloženou baterií

Ovládání a indikátory	
Navigace	5ti směrné navigační tlačítko (střed pro potvrzení – OK)
Tlačítka	<ul style="list-style-type: none"> - Zapnutí/vypnutí - Levá a pravá multifunkční klávesa - Domů - Zpět - Hovor (zahájení hovoru) - Konec hovoru/zámek kláves - 36 písmenná QWERTY klávesnice - 12 písmenná numerická klávesnice - ovládání hlasitosti - tlačítko kamera - tlačítko pro hlasové ovládání

Ovládání a indikátory	
Indikátory	<ul style="list-style-type: none"> - Upozornění na události - Stav nabití - GSM/GPRS signál - Bluetooth/Wi-Fi spojení

Expanzní slot	
slot microSD	pro karty formátu microSD

Zdroje energie	
Baterie	Li-Ion Polymer, 1050mAh, odnímatelná, dobíjecí
Délka hovoru	až 7 hodin
Délka výdrže na signálu	až 175 hodin
AC Adaptér	<ul style="list-style-type: none"> - AC vstup a frekvence: 100~240V, 50/60Hz - DC výstup: 5V, 1A