

htc TOUCH 3G

Rychlý průvodce

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABÍTÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI ZASÁHNETE, BUDE ZÁRUKA NEPLATNÁ.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu PDA vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

Právní omezení

INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zřikají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za informace, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby Počasí, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací, dat a dokumentace služby Počasí nebo za následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. **BEZ OMEZENÍ OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE, DATA A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, DAT A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ.**

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Obsah

1. Vítejte v rychlém průvodci HTC Touch 3G	6
2. V balení	6
3. Seznámené s dotykovým telefonem.....	7
4. Vložení karty SIM a baterie	8
5. Nabíjení baterie.....	10
6. Spuštění	10
7. Výchozí obrazovka TouchFLO™	12
8. První volání	14
9. Zadávání informací.....	15
10. Základní nastavení	16
11. Přidání oblíbených kontaktů	21
12. Odeslání zprávy SMS	23
13. Odeslání zprávy MMS	23
14. Používání Wi-Fi	24
15. Nastavení internetového e-mailového účtu	25
16. Mobilní Internet.....	27
17. Technologie Bluetooth.....	29
18. Sledování schůzek	31

19. Sledování úkolů	32
20. Fotografování a nahrávání videa	33
21. Zobrazování fotografií a video nahrávek	35
22. Připojení zařízení k počítači.....	37
23. Synchronizace zařízení s počítačem.....	38
24. Kopírování souborů do zařízení.....	41
25. Synchronizace hudebních souborů	42
26. Poslech hudby v zařízení	43
27. Resetování zařízení.....	45

1. Vítejte v rychlém průvodci HTC Touch 3G

Blahopřejeme vám k zakoupení přístroje HTC Touch 3G.

Tento **Rychlý průvodce** vám pomůže začít používat dotykový telefon s operačním systémem Windows Mobile® 6.1 Professional. Uspořádali jsme tohoto Rychlého průvodce tak, aby informace odpovídali vašim počátečním krokům, kdy otevíráte balení přístroje a potom vás provedete všemi funkcemi, které byste podle nás měli znát a používat ihned od počátku, kdy přístroj poprvé zapnete.


Vyčerpávající informace o tomto zařízení naleznete v **Návodu k obsluze v souboru PDF**, která je umístěna na **disku Aplikace** dodávaném se zařízením. Disk Aplikace také obsahuje některé programy, které si můžete do zařízení nainstalovat.

2. V balení

V krabici balení byste měli nalézt následující položky.

- Zařízení HTC Touch 3G
 - Baterie
 - Síťový adaptér
 - Ochranná fólie na displej
 - Kabelová stereo sluchátka s mikrofonom
 - Synchronizační kabel USB
 - Rychlý průvodce
 - Disk Začínáme a disk Aplikace
-

3. Seznámené s dotykovým telefonem




4. Vložení karty SIM a baterie

Před vložením karty SIM a baterie zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto. Před instalací uvedených součástí je rovněž nutné sejmout zadní kryt.


Sejmutí zadního krytu

1. Držte zařízení pevně předním panelem dolů.
2. Palcem nebo prstem zvedněte spodní část zadního krytu.




Instalace karty SIM

1. Najděte patici karty SIM, vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem do patice.
2. Zasuňte kartu SIM zcela do patice.



Instalace baterie

1. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii uvnitř prostoru pro baterii.
2. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.
3. Nasadte zadní kryt.



Do zařízení můžete také vložit kartu microSD™ (není součástí balení). Chcete-li zjistit, jak vložit kartu microSD, viz Návod k obsluze v souboru PDF na disku Aplikace.

5. Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Dříve než začnete zařízení používat, doporučujeme nainstalovat a nabít baterii.

Dobíjení baterie


1. Připojte konektor USB síťového adaptéru k synchronizačnímu konektoru ve spodní části zařízení.
2. Připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajte dobíjení.
Baterie bude plně nabitá přibližně po **3 hodinách** nabíjení.

6. Spuštění

Po vložení karty SIM a baterie a nabití baterie přístroje jej lze zapnout a používat.

Zapnutí napájení


1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko napájení.
2. Stručný návod k obsluze vás provede postupem kalibrace displeje a uzpůsobením místních nastavení, data a času a hesla. Stručný návod k obsluze dokončete podle pokynů na obrazovce. Po ukončení Stručného návodu k obsluze zařízení nainstaluje přizpůsobená nastavení a poté se restartuje.



Automatická konfigurace nastavení datového připojení

Po restartování zařízení budete vyzváni, zda se má provést automatická konfigurace datového připojení zařízení.


Podle pokynů na obrazovce projděte procesem konfigurace tak, abyste nemuseli zadávat nastavení pro sítě 3G/GPRS, MMS a WAP ručně. Po dokončení konfigurace klepněte na položku **Restartovat**.



7. Výchozí obrazovka TouchFLO™

Hlavní obrazovkou zařízení je Výchozí obrazovka TouchFLO™, která umožňuje ovládat nejdůležitější funkce, jako jsou oblíbené kontakty, textové zprávy, e-maily, Internet a další, pomocí dotyku prstů.


Následuje přehled některých záložek, které najdete na Výchozí obrazovce TouchFLO:



Výchozí




Lidé



Zprávy



Mail



Internet



Fotografie a videa



Hudba




Počasí

Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte nebo klepněte na požadovanou kartu na Výchozí obrazovce.
- Stiskněte navigační ovládací prvek vpravo nebo vlevo.
- Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě, pak přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty.





Poznámka Při stisknutí a podržení aktivní karty působte mírným tlakem, abyste se mohli přesouvat mezi jednotlivými kartami.

Následné oddíly v tomto Rychlém průvodci ukáží, jak můžete používat některé karty na Výchozí obrazovce. Kompletní informace o používání TouchFLO naleznete v Návodu k obsluze v souboru PDF na disku Aplikace.

8. První volání

Vytočení čísla

1. Otevřete obrazovku Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.
2. Klepnutím na tlačítka na telefonní klávesnici zadejte telefonní číslo.


Tip Pokud klepnete na nesprávné číslo, můžete klepnutím na tlačítko  jednotlivé číslice postupně mazat. Chcete-li vymazat celé číslo, klepněte na tlačítko  a přidržejte je.


3. Vytočte číslo opětovým stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.

Tip Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítka HLASITOST na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.



Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud jste zmeškali hovory, bude v záhlaví zobrazena ikona  a počet zmeškaných hovorů na kartě **Výchozí**. Jméno volajícího můžete zjistit tak, že klepnete na položku zmeškané hovory na kartě výchozí.



9. Zadávání informací

Když potřebujete zadat text, vyberte si jednu z dostupných metod zadávání znaků. Zde jsou uvedeny některé příklad metod zadávání znaků.

Klepnutím na ikonu šipka nahoru otevřete nabídku výběru a vyberte požadovanou metodu zadávání znaků.



Úplná klávesnice
QWERTY



Kompaktní klávesnice
QWERTY



Klávesnice Telefon

Chcete-li zadávat text, klepněte na klávesy na obrazovkové klávesnici. Podle vybraného rozvržení klávesnice může být nutné klepnout na stejnou klávesu vícekrát a zobrazit požadovaný znak.

Tip Při použití režimu T9 klepněte na **SPACE** a vyberte první slovo v seznamu předpokládaných slov.

Další informace o používání různých metod zadávání naleznete v kapitole Zadávání textu v Návodu k obsluze v souboru PDF.

10. Základní nastavení


Uzpůsobte si nastavení zařízení tak, aby to odpovídalo vašim osobním potřebám.

Vyzváněcí tón

1. Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT otevřete obrazovku Telefon a potom klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. V seznamu **Vyzváněcí tón** vyberte požadovaný vyzváněcí tón a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Budík

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku zobrazeného času.
2. Klepněte na kartu **Připomenutí**.
3. Zaškrtněte toto políčko, chcete-li povolit připomenutí. Upravte **Popis** povoleného připojení tak, že klepnete na výchozí popis a změníte text.
4. Klepněte na dny, kdy chcete připomenutí signalizovat.
5. Klepněte na čas a nastavte čas, kdy chcete připomenutí signalizovat.



Profil Telefonu

Profil je předvolba, která určuje, jak vás vaše zařízení bude upozorňovat na příchozí telefonní hovory. Výběr profilu:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Zvuky**.
2. Zvolte jeden z následujících profilů: **Normální**, **Vibrace**, **Tichý** nebo **Automaticky**.

Poznámky

- Profil **Automaticky** nastaví vaše zařízení tak, že bude vibrovat pouze při přijetí telefonních hovorů během naplánovaných událostí ve vašem Kalendáři.
- Pokud na zařízení nastavíte připomenutí a profil nastavíte na režim Vibrace nebo Tichý, neuslyšíte zvuk připomenutí. Chcete-li zvuk připomenutí povolit, nezapomeňte zapnout možnost **Zvuk připomenutí** na obrazovce Zvukové profily.

Tapeta


Můžete změnit obrázek na pozadí na kartě **Výchozí**.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Tapeta**.
 2. Na obrazovce Vybrat obrázek přejděte na složku, ve které je umístěn obrázek, který chcete použít. Když najdete požadovaný obrázek, klepněte na něj, abyste jej nastavili jako tapetu na kartě Výchozí.
-

Zámek zařízení

Pokud povolíte zámek zařízení, bude nutné zařízení po určité době nečinnosti odemknout zadáním hesla.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Zámek**.
3. Zaškrtněte pole **Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu** a vyberte, jaká doba má uplynout, než zařízení požaduje zadání hesla.
4. Vyberte **Typ hesla**.
5. Zadejte a potvrďte heslo a potom klepněte na tlačítko **OK**.



Kód PIN karty SIM

Povolením kódu PIN karty SIM vyžaduje zadání kódu PIN před dalším použitím této funkce v zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.

2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Telefon** > karta **PIN/PIN2**.
3. Zaškrtněte políčko **Při použití telefonu vyžadovat PIN**.
4. Zadejte kód PIN a klepněte na **OK**.

Nastavení podsvícení a úspory energie baterie

Šetřete s energií baterie tak, že upravíte podsvícení a nastavení úspory energie baterie.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Napájení**.
3. Na kartě **Podsvícení** zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické nastavení podsvícení** a potom nastavte jas pro napájení z baterie a ze sítě přetažením posuvníku **napájení z baterie** a **vnější napájení**.
4. Na kartě **Upřesnit** nastavte, zda chcete vypnout podsvícení i samotné zařízení v případě použití napájení z baterie a vnějšího napájení. Klepněte na tlačítko **OK**.

11. Přidání oblíbených kontaktů

Na Výchozí obrazovce na kartě **Lidé** můžete přidat až 12 oblíbených kontaktů. To vám umožní rychle volat, odesílat textové zprávy a e-maily kontaktům, se kterými komunikujete nejčastěji.

Přidání kontaktů do zařízení

Předtím, než můžete přidat oblíbené kontakty na kartu Lidé na Výchozí obrazovce, musíte mít kontakty již uložené na seznamu Kontakty ve vašem zařízení. Přidejte je na vaše zařízení podle následujících kroků.

1. Klepněte na položky **Start > Kontakty**.
2. Klepněte na položku **Nový > Kontakt aplikace Outlook**.
3. Zadejte kontaktní informace a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Tip Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM chcete je přidat jako oblíbené kontakty, zkopírujte je nejprve na vaše zařízení. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Správce SIM**, klepněte na položky **Nabídka > Vybrat** vše a potom klepněte na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**. (Zkopírování kontaktů na kartě SIM do zařízení povede k vytvoření duplicitních kontaktů na obrazovce Kontakty.)


Přidání oblíbených kontaktů na kartě Lidé

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Lidé**.
2. Stiskněte prázdný slot na obrazovce a potom vyberte požadovaný kontakt.
3. Vyberte telefonní číslo nebo emailovou adresu, kterou chcete spojit s oblíbeným kontaktem.

Poznámka Pokud s kontaktem není spojen žádný kontakt, následující obrazovka vám umožní vybrat nebo pořídit obrázek ke kontaktu.


Vytočení čísla nebo odeslání zprávy oblíbenému kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Lidé**.
2. Chcete-li procházet oblíbenými kontakty, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
3. Vytočit číslo, poslat zprávu SMS nebo poslat e-mail oblíbenému kontaktu můžete klepnutím na oblast pod obrázkem kontaktu.



12. Odeslání zprávy SMS

Jednoduše vytvořte a odešlete textovou zprávu SMS ze svého zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Zprávy** a klepněte na .
2. V poli **Komu** zadejte číslo mobilního telefonu osoby, které chcete odeslat zprávu.

Tip Můžete také klepnout na pole **Komu** a vybrat kontakt ze seznamu s kontakty.

3. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.

13. Odeslání zprávy MMS

Vytvořte a odešlete multimediální zprávu MMS, která obsahuje obrázky, videa a zvukové klipy.


1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Zprávy** a klepněte na **Všechny zprávy**.
2. Klepněte na položku **Nabídka > Nový > MMS** a pak na **Vlastní**.
3. Zadejte číslo mobilního telefonu příjemce nebo e-mailovou adresu do pole **Komu** a zadejte text do řádky **Předmět**.
4. Vyplňte součásti zprávy MMS klepnutím na položku **Vložit obrázek/video**, **Vložit text zde** a **Vložit zvuk**.
5. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

14. Používání Wi-Fi

Můžete používat Wi-Fi na připojení vašeho zařízení k Internetu, pokud máte přístup k bezdrátové síti.

Připojení k otevřené síti Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Komunikace**.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na položku **Wi-Fi** zapněte Wi-Fi.
3. Potom se zobrazí názvy zjištěných bezdrátových sítí. Vyberte otevřenou (nezabezpečenou) síť a klepněte na tlačítko **OK**.



Chcete-li se dozvědět další informace o připojení k zabezpečené síti, informujte se v kapitole Internet v Návodu k obsluze v souboru PDF.

15. Nastavení internetového e-mailového účtu


Nastavte si vlastní e-mailový účet, jako je například Gmail nebo Yahoo! na svém zařízení.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Mail** a klepněte na **Nový účet**.
2. Zadejte **E-mailovou adresu** a **Heslo** a potom zaškrtněte políčko **Uložit heslo**. Klepněte na položku **Další**.
3. Jakmile zařízení nalezne nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku **Další**.



Nastavení e-mailového účtu byla v zařízení nalezena.

Nastavení e-mailového účtu NEBYLA v zařízení nalezena.




Poznámka Pokud nastavení v zařízení nelze najít, zařízení se připojí k Internetu a pokusí se nastavení stáhnout.


4. Zadejte **Jméno** a **Zobrazované jméno**, pak klepněte na položku **Další**.

Poznámka **Zobrazované jméno** je jménem, které uvidíte na kartě Mail na **Výchozí** obrazovce.

5. Nastavte, jak často má zařízení kontrolovat doručení nových zpráv v poli **Automatické odeslání/příjem** a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.
6. Vyberte, zda se e-mailové zprávy mají z ho účtu stáhnout nyní, nebo ne.
7. Pokud chcete přidat více e-mailových účtů, klepněte na položky **Nabídka > Účty > Nastavení e-mailu** na kartě **Mail** a opakujte kroky 2 až 7.
-

Odeslání e-mailové zprávy

1. Na kartě **Mail** na Výchozí obrazovce klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, na pravé straně obrazovky.
2. Klepnutím na ikonu  vytvořte nový e-mail.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce a řádku předmětu.
4. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku **Odeslat**.




16. Mobilní Internet

Při používání aplikace Opera Mobile pro procházení Internetu můžete surfovat po webu, jako kdybyste měli stolní počítač. Přímo ve vašem zařízení můžete sledovat videa na serveru YouTube.

Opera Mobile

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepnutím na **Prohlížeč** spusťte Opera Mobile.


2. Klepněte na řádek adresy, zadejte adresu požadované webové stránky a potom klepněte na .
3. Chcete-li přiblížit webovou stránku, poklepejte prstem na obrazovku.

YouTube™

V aplikaci YouTube můžete hledat, zobrazovat a označovat si videa YouTube.

Spuštění YouTube

Klepněte na položku **Start** > **Programs (Programy)** > **YouTube**.



Další informace o použití aplikace Opera Mobile a YouTube naleznete v kapitole Internet v Návodu k obsluze v souboru PDF.

17. Technologie Bluetooth

Připojte vaše zařízení ke stereofonním sluchátkům s mikrofonom Bluetooth nebo dalším zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

Propojení zařízení se sluchátkem s mikrofonom Bluetooth

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení i stereofonní sluchátko s mikrofonom Bluetooth zapnuto a zda jsou umístěna blízko sebe a zda je nastaven režim viditelnosti sluchátek s mikrofonom. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonom naleznete v dokumentaci k výrobku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na **Nabídka > Zařízení Bluetooth > karta Zařízení > Přidat nové zařízení**.
3. Klepněte na název stereofonních sluchátek s mikrofonom Bluetooth a poté na tlačítko **Další**. Vaše zařízení se pak automaticky připojí ke sluchátkům s mikrofonom.

Systém Windows Mobile automaticky vyzkouší jedno z nakonfigurovaných hesel (0000, 1111, 8888, 1234) a pokusí se spojit sadu Bluetooth se zařízením. Pokud se tato operace nezdaří, bude nutné zadat heslo dodané se sluchátky s mikrofonom ručně.

Připojení zařízení s jinými zařízeními Bluetooth

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a pak klepněte na položku **Nabídka > Zařízení Bluetooth > Zařízení**.
2. Klepněte na položku **Přidat nové zařízení**. Zařízení potom zobrazí názvy dalších zařízení Bluetooth v dosahu.
3. Klepněte na název zařízení v rámečku a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte heslo, aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo může mít 1 až 16 znaků.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyčkejte, až párované zařízení přijme partnerství. Strana, která přijímá, musí zadat heslo shodné s heslem zadaným vámi.
7. Poté se zobrazí název párovaného zařízení. Název druhého zařízení můžete upravit nebo můžete zadat nový název.
8. Zaškrtněte políčka služeb, jež chcete používat u párovaného zařízení a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Další informace o připojení Bluetooth naleznete v kapitole Bluetooth v Návodu k obsluze v souboru PDF.

18. Sledování schůzek

Používejte Kalendář k připomenutí o nadcházejících schůzkách.

Zadání schůzky do zařízení

1. Na Výchozí obrazovce na kartě **Výchozí** klepněte na položku **Kalendář**.
2. Na obrazovce Kalendář klepněte na položku **Nabídka > Nová událost**.
3. Použijte obrazkovou klávesnici a zadejte podrobnosti o schůzce.
4. Po zadání podrobností schůzky klepněte na tlačítko **OK**.



Nadcházející schůzka se zobrazí na kartě **Výchozí** na Výchozí obrazovce.


19. Sledování úkolů

Použijte funkci Úkoly pro připomenutí jednotlivých aktivit, které musíte udělat.

Vytvoření seznamu úkolů


1. Klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Úkoly**.
2. Na obrazovce Úkoly klepněte na textové pole **Klepnutím sem přidáte nový úkol**.
3. Zadejte předmět, který popisuje úkol, a potom klepněte na tlačítko ENTER na obrazovkové klávesnici.
Tip Až dokončíte zadávací textu, můžete také klepnout mimo textové pole.
4. Zadejte předmět, který popisuje úkol, a potom klepněte na tlačítko ENTER na obrazovkové klávesnici.

Chcete-li se dozvědět více o používání aplikace Úkoly, viz kapitolu „Programy“ v Návodu k obsluze v souboru PDF.




20. Fotografování a nahrávání videa


Použijte integrovaný 3,2megapixelový fotoaparát zařízení ke zhotovení fotografií a záznamu video nahrávek.




Fotografování

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Fotografie a videa** a klepněte na ikonu fotoaparátu (). Při otevření programu Fotoaparát se orientace displeje automaticky přepne do režimu na šířku.
2. Zaměřte zařízení na fotografovaný předmět.
3. Stiskněte tlačítko ENTER a zhotovte snímek.

Záznam videa



1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Fotografie a videa** a klepněte na ikonu videa (). Při otevření programu Fotoaparát se orientace displeje automaticky přepne do režimu na šířku.
2. Zaměřte zařízení na fotografovaný předmět.
3. Stiskněte tlačítko ENTER a spusťte záznam videa.
Opětným stisknutím tlačítka ENTER záznam zastavíte.

Chcete-li se dozvědět další informace o režimech záznamu a funkcích fotoaparátu, naleznete je v kapitole „Práce s multimédií“ v Návodu k obsluze v souboru PDF.

21. Zobrazování fotografií a video nahrávek

Po pořízení fotografií a videoklipů pomocí fotoaparátu jimi můžete vizuálně procházet na kartě **Fotografie a videoklipy** na Výchozí obrazovce a zobrazovat si je na celé obrazovce.

Prohlížení fotografií a videoklipů


1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa**.
2. Procházejte fotografiemi a videoklipy posouváním prstu nahoru a dolů uprostřed obrazovky.
3. Chcete-li fotografii nebo videoklip zobrazit na celou obrazovku, klepněte na příslušnou položku.

Při prohlížení fotografií na celou obrazovku

Ovládáním prsty se přesuňte k následujícímu nebo předchozímu obrázku nebo proveďte přiblížení či oddálení.



Přesunutím prstu doleva nebo doprava přejděte na další nebo předchozí fotografii.



Posunutím prstu ve směru hodinových ručiček na požadované oblasti se obrázek přiblíží.



Posunutím prstu proti směru hodinových ručiček se obrázek oddálí.

Při přehrávání videa



Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání.

Pro prohlížení fotografií a videoklipů můžete také použít program Album. Chcete-li tento program spustit, klepněte na položky **Start > Programs (Programy) > Album** nebo klepněte na položku **Album** v levém dolním rohu obrazovky, když je zobrazená karta **Fotografie a videoklipy**. Informace

o používání programu Album naleznete v kapitole „Práce s multimédií“ v Návodu k obsluze v souboru PDF.

22. Připojení zařízení k počítači


Když připojíte zařízení k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Připojení k počítači s výzvou, abyste si vybrali typ připojení USB:

ActiveSync

Tento režim vyberte, když potřebujete synchronizovat informace a soubory mezi počítačem a zařízením.

Disková jednotka

Tento režim je možné vybrat jen v případě, že je do vašeho zařízení vložena paměťová karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete rychleji kopírovat soubory mezi paměťovou kartou zařízení a počítačem.



Sdílení Internetu

Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli zařízení používat jako modem pro svůj počítač. Další informace o použití Sdílení Internetu naleznete v kapitole Internet v Návodu k obsluze v souboru PDF.

23. Synchronizace zařízení s počítačem

Synchronizujte informace a soubory mezi počítačem a zařízením.

Poznámka V kapitole Synchronizace informací s počítačem v Návodu k obsluze v souboru PDF zjistíte, které typy informací je možné synchronizovat mezi počítačem a zařízením.

Nastavení synchronizačního softwaru v počítači

K synchronizaci zařízení s počítačem budete v závislosti na operačním systému počítače potřebovat program Microsoft ActiveSync® 4.5 (nebo vyšší) nebo Windows Mobile® Device Center.

Synchronizace zařízení s počítačem vybaveným systémem Windows XP

1. Nainstalujte do počítače program ActiveSync 4.5 z disku Začínáme.
2. Připojte zařízení do počítače pomocí dodaného kabelu USB. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte, které informace chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Vyberte, zda chcete povolit bezdrátové datové připojení, když je zařízení připojeno k počítači. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Synchronizace zařízení s počítačem vybaveným systémem Windows XP

1. Připojte zařízení do počítače pomocí dodaného kabelu USB. Spustí se program Windows Mobile Device Center. Na obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavit zařízení**.
2. Vyberte informace, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Nastavení**.

Další informace o synchronizaci naleznete v kapitole „Synchronizace informací s počítačem“ v Návodu k obsluze v souboru PDF.

24. Kopírování souborů do zařízení

Kartu microSD™ můžete nainstalovat do zařízení a získat tak další úložiště pro ukládání souborů.

Kopírování souborů z počítače do paměťové karty zařízení

1. Připojte zařízení do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Klepněte na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** v programu Windows Mobile Device Center nebo klepněte na tlačítko **Prozkoumat** v programu ActiveSync v počítači. Bude spuštěn Průzkumník v počítači a zobrazí se v něm obsah zařízení.
3. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
4. Klepněte na položku **Moje mobilní zařízení se systémem > Paměťová karta** a pak klepněte pravým tlačítkem na obrazovku a dále na položku **Vložit** ze schránky.

Když chcete kopírovat multimediální soubory, jako je hudba nebo videonahrávky do zařízení z počítače, doporučujeme použít k synchronizaci těchto souborů médií aplikaci Windows Media Player. V následujícím oddíle v tomto Rychlém průvodci najdete pokyny, jak synchronizovat hudební soubory na vašem zařízení.


25. Synchronizace hudebních souborů

Synchronizujte hudební soubory v počítači a zařízení tak, abyste je mohli poslouchat na cestách.

1. Spustíte v počítači program Windows Media® Player a potom připojíte zařízení k počítači.
2. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Dokončit**.
3. Na levém panelu programu Windows Media® Player klepněte pravým tlačítkem na název zařízení a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

Poznámka Pokud máte v zařízení nainstalovanou paměťovou kartu, lze synchronizovat též tuto kartu. Synchronizaci provedte klepnutím pravým tlačítkem myši na položku **Paměťová karta**.


4. Vyberte seznam hudebních stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a paměťovou kartou a pak klepněte na tlačítko **Přidat**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.



26. Poslech hudby v zařízení

Po sesynchronizování hudebních souborů v zařízení můžete použít kartu **Hudba** na Výchozí obrazovce a přehrávat hudbu přímo v zařízení.

Poslech hudby

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Hudba**.
2. Procházejte jednotlivými alby a skladbami posouváním prstu nahoru a dolů po obrazovce a potom klepnutím na položku  spusťte přehrávání zobrazené skladby.




Další informace o kartě Hudba naleznete v kapitole TouchFLO v Návodu k obsluze v souboru PDF.

27. Resetování zařízení

Pokud se setkáte s pomalými reakcemi zařízení, můžete provést resetování a vypnutí všech programů a restartování zařízení.

Provedení softwarového obnovení původního nastavení

1. Vytáhněte pero.
2. Sejměte zadní kryt.
3. Perem stiskněte červené tlačítko RESET v pravém horním rohu vedle prostoru pro baterii.



Můžete také provést hardwarové resetování. **Po hardwarovém resetování bude obnoven výchozí stav zařízení jako při prvním zapnutí po zakoupení.** Po hardwarovém resetování zůstane pouze software Windows Mobile® a další předinstalované programy.

Chcete-li se dozvědět další informace o provedení hardwarového resetování, viz kapitolu „Správa zařízení“ v Návodu k obsluze v souboru PDF.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

• Používejte správný externí napájecí zdroj

Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.

• S modulem baterie zacházejte opatrně

Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpečí vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 °C (140 °F).



VÝSTRAHA: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Chcete-li snížit nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 °C a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.



• **Budte obzvláště opatrní**

- Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
- Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
- Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
- Pokud z baterie uniká tekutina:
 - Zabráňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Zabráňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60 °C (140 °F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností HTC, model HS S200.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částice jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částice jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).
 - Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
 - Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
-

- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.


NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

52 Rychlý průvodce

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovně SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organismu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.



Všeobecné bezpečnostní zásady

• Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem

Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se také uložit zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky pouze pero nebo prsty. Displej obrazovky prasklý v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.

• Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá

Při dlouhodobém použití zařízení, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.

• Věnujte pozornost servisnímu značení

Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.

• Poškození vyžadující opravu

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:

- Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
- Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
- Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.

• Zabraňte působení tepla

Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.

• Zabraňte působení vlhkosti

Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

• **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**

Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

• **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**

Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty.

• **Upevňovací příslušenství**

Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.

• **Vyvarujte se nestabilního upevnění**

Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.

• **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**

Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.

• **Nastavení hlasitosti**

Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.

- **Čištění**

Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu **JADE100**.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení použijte s výrobkem **JADE100** pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu **JADE160**.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Telecommunications & Internet Association (TIA) – bezpečnostní informace

- **Kardiostimulátory**

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

• Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poradte se o možných alternativách.

• Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.

